

Warnhinweise und Sicherheitsinformationen für das Inkubator Brutgerät für 48 Eier

1. **Verwendung:**
 - Das Brutgerät ist ausschließlich für den Einsatz in der Geflügelzucht und zur Brut von Hühnereiern vorgesehen. Verwenden Sie es nur gemäß den angegebenen Spezifikationen.
 - Vergewissern Sie sich vor dem Betrieb, dass das Gerät ordnungsgemäß zusammengebaut und auf einer stabilen, flachen Oberfläche positioniert ist.
2. **Elektrische Sicherheit:**
 - Schließen Sie das Brutgerät nur an eine funktionierende Steckdose an, die mit der angegebenen Spannung und Stromstärke kompatibel ist (230 V).
 - Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht in der Nähe von Wasserquellen oder feuchten Umgebungen betrieben wird, um das Risiko von Stromschlägen zu vermeiden.
 - Vermeiden Sie das Benutzen des Geräts bei beschädigten Kabeln oder Steckdosen. Im Falle einer Beschädigung oder bei Funktionsstörungen schalten Sie das Gerät sofort aus und wenden sich an den Hersteller oder einen Fachmann.
3. **Betrieb und Handhabung:**
 - Öffnen Sie das Brutgerät nicht während des Betriebs, um eine plötzliche Änderung der Temperatur und Luftfeuchtigkeit zu vermeiden, da dies den Brutprozess negativ beeinflussen kann.
 - Achten Sie darauf, dass die Eier im Gerät richtig platziert sind und dass das automatische Wendesystem korrekt funktioniert, um den Brutprozess zu optimieren.
 - Verstellen Sie die Temperatureinstellungen nur, wenn dies notwendig ist, und überwachen Sie regelmäßig die Luftfeuchtigkeit, um die besten Bedingungen für das Schlupfen der Eier zu gewährleisten.
4. **Luftzirkulation:**
 - Sorgen Sie dafür, dass das Gerät nicht blockiert wird und die Luftzirkulation nicht beeinträchtigt wird. Der Luftzirkulator muss frei arbeiten können, um eine gleichmäßige Temperaturverteilung zu gewährleisten.
5. **Wartung und Pflege:**
 - Reinigen Sie das Brutgerät regelmäßig, um die Ansammlung von Schmutz oder Bakterien zu verhindern. Verwenden Sie dazu ein weiches, sauberes Tuch und vermeiden Sie scharfe Reinigungsmittel, die das Gerät beschädigen könnten.
 - Stellen Sie sicher, dass das Gerät nach jeder Reinigung vollständig trocken ist, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen.
 - Kontrollieren Sie regelmäßig alle elektronischen Komponenten, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren.
6. **Sicherheitsvorkehrungen:**
 - Achten Sie darauf, dass Kinder oder unbefugte Personen keinen Zugang zum Brutgerät haben, insbesondere während des Betriebs, um Verletzungen oder unsachgemäße Handhabung zu verhindern.
 - Die Schierlampe und alle anderen elektrischen Teile des Geräts dürfen nicht mit Wasser in Berührung kommen.
7. **Überhitzung vermeiden:**
 - Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht überhitzt. Wenn ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche auftreten, schalten Sie das Gerät sofort aus und überprüfen Sie es.
 - Vermeiden Sie es, das Gerät an einem Ort aufzustellen, an dem es direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist oder hohe Temperaturen herrschen.
8. **Notabschaltung:**
 - Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert oder die Eier nicht richtig bebrütet werden, trennen Sie es sofort vom Stromnetz und überprüfen Sie alle Verbindungen und Einstellungen.

Durch das Befolgen dieser Warnhinweise und Sicherheitsinformationen stellen Sie sicher, dass Ihr Inkubator Brutgerät sicher und effektiv arbeitet, um eine erfolgreiche Brut zu gewährleisten.