

WZ0059

# Schreibtisch-Lupenleuchte mit Echtglaslinse, 3/12 Dioptrien

## ► Verpackungsinhalt

Lupenleuchte x1  
Inbusschlüssel x1  
Bedienungsanleitung x1



## ► Sicherheitshinweise

Stellen Sie das Gerät immer auf eine stabile und gerade Fläche. Bei Stürzen kann es beschädigt werden. Setzen Sie das Gerät nicht direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aus, da dieses sonst ebenfalls beschädigt werden kann oder sich die Nutzungsdauer verkürzt.

Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern oder anderen Wärme erzeugenden Geräten auf.

Setzen Sie das Gerät nicht Regen, Wasser, Nässe oder hoher Luftfeuchtigkeit aus. Stellen Sie es nicht im Badezimmer oder in der Küche neben einem Wasch- oder Spülbecken auf und vermeiden Sie auf alle Fälle direkten Kontakt mit Wasser.

Versuchen Sie nicht das Gerät zu öffnen.

Nicht hintereinander stecken.

Nur zur Verwendung in trockenen Räumen.

Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker.

## Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Produkts!

Lesen Sie die Anweisungen und Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden. Bei Nichtbeachtung kann es zu Beschädigungen des Gerätes kommen. Diese Anleitung wurden mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen entwickelt - Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.



Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE-Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können. Sie sind als Verbraucher nach dem Elektrogesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.



Dieses Gerät ist mit der nach der Richtlinie 2014/30/EU und 2014/35/EU vorgeschriebenen Kennzeichnung versehen: Mit dem CE Zeichen erklärt LogiLink®, eine registrierte Marke der Zdirect GmbH, dass das Gerät die grundlegenden Anforderungen und Richtlinien der europäischen Bestimmungen erfüllt. Diese können online auf [www.zdirect.de](http://www.zdirect.de) angefragt werden. Alle Handelsmarken und registrierten Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Zdirect GmbH - Langenstück 5 - D-58579 Schalksmühle

## ▲ Einführung



- 1 Schutzdeckel
- 2 Ø100 mm Glaslinse, 3+12 Dioptrien (175% und 400% Vergrößerung)
- 3 40 Stück SMD-LED (6,5 W)
- 4 Lichtschalter
- 5 Inbusschlüssel auf der Unterseite

## ▲ Einrichtung

- 1 Stellen Sie die Lampe auf einen flachen Tisch.
- 2 Stecken Sie den Stecker in eine nahe gelegene Steckdose. (AC 230 V~50 Hz)
- 3 Schalten Sie den Lichtschalter ein.
- 4 Stellen Sie die Lampe auf die gewünschte Position ein und verwenden Sie den Inbusschlüssel, um die Schrauben zu sichern.
- 1 Lassen Sie das Objektiv niemals unbeaufsichtigt in direktem Sonnenlicht oder an Orten, an denen Licht durch das Objektiv scheinen kann. Dies stellt eine Brandgefahr dar.

WZ0059

# Magnifying Desk Glass Lamp, 3/12 diopter

## ► Package Contents

Magnifying Lamp x1  
Allen Wrench x1  
User Manual x1



## ► Safety Instructions

Put the device always on a stable and straight surface. It will damage the device if it falls. Don't place the device into direct sunlight or in places with high temperature. This will damage the device or shorten its average lifespan.

Don't place it near heat sources like radiators or other heat producing devices.

Don't expose the device to water, moisture or high humidity.

Don't place it in the bathroom or the kitchen near a sink. Avoid direct contact with water.

Don't try to open the device.

Do not plug one behind the other.

For use in dry rooms only.

Voltage-free only when plug is pulled out.

## Congratulations on the Purchase of WZ0059!

Please read the manual and safety Instructions before using the product for the first time. Otherwise damage may result.

Elaborated to the best of our knowledge and with utmost diligence we reserve the right of error and technical modifications.




According to the European WEEE directive, electrical and electronic equipment must not be disposed with consumers waste. Its components must be recycled or disposed apart from each other. Otherwise contaminative and hazardous substances can pollute our environment. You as a consumer are committed by law to dispose electrical and electronic devices to the producer, the dealer, or public collecting points at the end of the devices lifetime for free. Particulars are regulated in national right. The symbol on the product, in the user's manual, or at the packaging alludes to these terms. With this kind of waste separation, application, and waste disposal of used devices you achieve an important share to environmental protection.



This device corresponds to EU directive 2014/30/EU and 2014/35/EU. With the CE sign LogiLink®, a registered trademark of the Zdirect GmbH ensures, that the product is conformed to the basic standards and directives. These standards can be requested online on [www.zdirect.de](http://www.zdirect.de). All trademarks and registered brands are the property of their respective owners.

Zdirect GmbH - Langenstück 5 - D-58579 Schalksmühle

## ▲ Introduction



- 1 Protective lid
- 2 Ø100 mm glass lens, 3+12 diopter (175% and 400% magnification)
- 3 40 pcs SMD LED (6.5 W)
- 4 Light switch
- 5 Allen wrench stored at the bottom

## ▲ Setup

- 1 Place the lamp on a flat table.
- 2 Insert the plug to a nearby electrical socket. (AC 230 V~50 Hz)
- 3 Turn on the light switch.
- 4 Adjust the lamp to your desired position, use the allen wrench to lock the screws.
- 1 Never leave the lens unattended in direct sunlight or where light can shine through it. This constitutes a fire hazard.

Size: 180 x 260mm

\* 100P 雪銅紙

\* 摺頁，兩面，正四色反四色彩色印刷，德文英文正面，西班牙文波蘭文在反面

WZ0059

# Lámpara de lupa de sobremesa, 3/12 dioptrías

## ► Contenidos Del Paquete

Lámpara de aumento x1  
Llave Allen x1  
Manual De Usuario x1



## ► Instrucciones de seguridad

Coloque el dispositivo siempre en una superficie estable y recta. En caso de caída puede ser dañado. No coloque el dispositivo en la luz del sol directa o en lugares con temperaturas altas. Esto puede dañar el dispositivo o acortar su vida útil promedio.  
No lo coloque en un futuro próximo de las fuentes de calor, como radiadores o otras fuentes de calor.  
No exponga la unidad a la lluvia, el agua, la humedad o alta humedad.  
No lo coloque en el baño o la cocina en la cerca de un fregadero. Evite el contacto directo con agua.  
No trate de abrir el dispositivo.  
No pongas uno detrás del otro.  
Para uso en habitaciones secas solamente.  
Libre de tensión sólo cuando se quita el enchufe.

### Felicitaciones a la compra de LogiLink WZ0059!

Por favor, lea el manual de instrucciones de seguridad antes de utilizar el producto por primera vez. De lo contrario el daño puede ser el resultado.




De acuerdo con la directiva europea WEEE, equipos eléctricos y electrónicos no deben desecharse con los residuos a los consumidores. Sus componentes deben ser reciclados o eliminados separados unos de otros. De lo contrario las sustancias contaminante y peligrosa puede contaminar nuestro medio ambiente.  
Usted como consumidor se han comprometido por ley a disponer de dispositivos eléctricos y electrónicos para el productor, el distribuidor, o puntos públicos de recogida al final de la vida de los dispositivos de forma gratuita.  
Datos están reguladas en el derecho nacional. El símbolo en el producto, en el manual del usuario, o en el embalaje hace referencia a estos términos. Con este tipo de separación de residuos, aplicación y eliminación de residuos de aparatos utilizados a lograr una participación importante a la protección del medio ambiente.



Este dispositivo corresponde a la directiva europea 2014/30/UE y 2014/35/UE: Con el signo CE LogiLink®, una marca registrada de la Zdirect GmbH garantiza que el producto se ajustaba a las normas básicas y directivas. Estas normas se pueden solicitar en línea en [www.zdirect.de](http://www.zdirect.de). Todas las marcas comerciales y marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

Zdirect GmbH - Langenstück 5 - D-58579 Schalksmühle

## ▲ Introducción



- 1 Tapa protectora
- 2 Lente de cristal de Ø100 mm, 3+12 dioptrías (175% y 400% de aumento)
- 3 40 piezas de LED SMD (6,5 W)
- 4 Interruptor de luz
- 5 Llave Allen guardada en la parte inferior

## ▲ Montaje

- 1 Coloque la lámpara sobre una mesa plana.
- 2 Inserte el enchufe en una toma de corriente cercana. (AC 230 V~50 Hz)
- 3 Encienda el interruptor de la luz.
- 4 Ajuste la lámpara en la posición deseada, utilice la llave Allen para bloquear los tornillos.
- 1 No deje nunca el objetivo desatendido bajo la luz directa del sol o en un lugar donde la luz pueda atravesarlo. Esto constituye un peligro de incendio.

WZ0059

# Powiększająca lampa biurkowa szklana, 3/12 dioptrii

## ► W zestawie

Lampa powiększająca - 1 szt.  
Klucz imbusowy - 1 szt.  
Instrukcja użytkownika - 1 szt.



## ► Instrukcje z zakresu bezpieczeństwa

Urządzenie powinno zawsze stać na stabilnym i płaskim podłożu. Upadek może spowodować uszkodzenie urządzenia.  
Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie słońca, ani stawiać w miejscach gdzie narażone byłoby na działanie wysokich temperatur. Wysoka temperatura może spowodować uszkodzenie urządzenia lub znacznie skrócić okres jego użytkowania.  
Nie należy pozostawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła takich jak grzejniki czy wydmychy.  
Nie należy wystawiać urządzenia na działanie deszczu, wody, wilgoci ani wilgotnego powietrza.  
Nie należy pozostawiać urządzenia w kuchni ani w łazience w pobliżu kranu. Należy unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.  
Nie otwierać obudowy urządzenia.  
Nie stawiać jednego za drugim.  
Do stosowania wyłącznie w suchych pomieszczeniach.  
Beznapięciowy tylko przy wyciągniętej wtyczce.

### Gratulujemy zakupu urządzenia WZ0059!

Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją oraz zasadami bezpiecznego korzystania z urządzenia. Nieświadome użytkowanie może prowadzić do uszkodzenia urządzenia.




Zgodnie z Dyrektywą WEEE, wyrzucanie urządzeń elektrycznych ani elektronicznych razem z odpadami gospodarstwa domowego jest zabronione. Ich części składowe podlegają recyklingowi lub należy je wyrzucać osobno. W przeciwnym wypadku mogą powodować uwalnianie substancji szkodliwych i niebezpiecznych stanowiących zagrożenie dla środowiska.  
Prawo zobowiązuje każdego konsumenta do nieodpłatnego zwracania zużytych i niepotrzebnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych do producentów, pośredników sprzedaży lub do punktów zajmujących się utylizacją tego typu odpadów. Szczegółowe warunki regulują przepisy danego kraju. Powyższy symbol umieszczony na produkcie, w instrukcji użytkownika lub na opakowaniu nawiązuje do tego właśnie wymogu. Dzięki właściwej segregacji oraz stosowaniu się do przepisów dotyczących utylizacji odpadów, każdy użytkownik przyczynia się w znaczący sposób do ochrony środowiska.



Urządzenie spełnia wymogi Dyrektywy 2014/30/UE oraz 2014/35/UE Wspólnoty Europejskiej. Oznakowanie CE oraz znak towarowy LogiLink®, który jest własnością spółki Zdirect GmbH potwierdza, że produkt spełnia podstawowe wymogi właściwych norm oraz dyrektyw. Wykaz spełnianych norm można zamówić na stronie [www.zdirect.de](http://www.zdirect.de). Wszelkie znaki towarowe oraz zarejestrowane marki stanowią własność odpowiednich właścicieli.

Zdirect GmbH - Langenstück 5 - D-58579 Schalksmühle

## ▲ Wstęp



- 1 Pokrywa ochronna
- 2 Szklana soczewka Ø100 mm, 3+12 dioptrii (powiększenie 175% i 400%)
- 3 40 szt. diod LED SMD (6,5 W)
- 4 Przełącznik światła
- 5 Klucz imbusowy schowany w dolnej części

## ▲ Ustawienie

- 1 Umieść lampę na płaskim stole.
- 2 Włóż wtyczkę do pobliskiego gniazdka elektrycznego. (AC 230 V~50 Hz)
- 3 Włączyc przełącznik światła.
- 4 Wyreguluj lampę do żądanej pozycji, użyj klucza imbusowego do zablokowania śrub.
- 1 Nigdy nie pozostawiaj soczewki bez nadzoru w bezpośrednim świetle słonecznym lub w miejscu, gdzie światło może przez nią przeświecać. Stanowi to zagrożenie pożarowe.

Size: 180 x 260mm

\* 100P 雪銅紙

\* 摺頁，兩面，正四色反四色彩色印刷，德文英文正面，西班牙文波蘭文在反面