


Manuel d'installation / instruction manual Projecteur LED de chantier / LED work light

Référence / SKU	LPTR30	LPTR230	LPTR250
Puissance / Power	30W	2x30W	2x50w
Protection IP / IP protection	IP65 (IK10)		
Lumen	3000 lm	2x2700 lm	2x4500 lm
Température / temperature	4000K		
Taille (mètre) / size (meter)	0.6 / 1.6 m		
Voltage	220-240V ~		
Fréquence / frequency	50/60 Hz		
Classe Protection / protection class	I : terre /earth protection		
Câble / cable	2.1 m H05RN-F		
Garantie / Guarantee	5 ans / years		
Classe energie / energy class	F		
QR CODE			



- FR Les composants du projecteur sont intégrés et ne sont pas remplaçable et le produit ne doit être ouvert.
- **EN -** the conposants of the floodlight are integreted and are not replacable and the product does must be open.

FR.

- 1. Desserrez la vis (pas entièrement),
- **2.** Poussez vers le bas pour déployer les pieds afin que le trépied soit stable,
- **3. 4.** Desserrez les bagues de serrage jusqu'à obtenir la hauteur souhaitez.
- **5.** Dévissez la vis de fixation, placez l'étrier du projecteur par le milieu et revissez,
- **6.** Vous pouvez maintenant brancher votre projecteur à votre prise (IP44 pour l'extérieur).

FΝ

- 1. Loosen the screw (not completely)
- **2.** Push down to extend the legs so that the tripod is stable,
- **3. 4.** Loosen the clamping rings until the desired height is obtained,
- **5.** Unscrew the fixing screw, place the projector bracket in the middle and tighten,
- **6.** You can now connect your projector to your socket (IP44 for outdoor).





