

Handy BRIGHT

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION :

Merci d'avoir acheté Handy Bright, la lampe baladeuse ultra-lumineuse ! Handy Bright est une lampe sans fil, mains libres et très résistante : le moyen le plus rapide et le plus facile d'éclairer partout !

PILES :

1. Retirer les vis à l'arrière et le couvercle du compartiment (voir Fig. 1).
2. Placer 3 piles AA dans le compartiment comme indiqué (voir Fig. 2).
3. Replacer le couvercle et le revisser.

N.B. Quand la lampe éclaire peu ou ne s'allume plus, c'est qu'il est temps de remplacer les piles.




Fig 1







Fig 2




UTILISATION DE L'AIMANT ET DU CROCHET :

Handy Bright peut vous éclairer là où vous en avez besoin en mode mains libres grâce à deux fonctions :



Crochet



NETTOYAGE ET ENTRETIEN :

Entreposer le Handy Bright à l'abri de la chaleur et de l'humidité. Si nécessaire, nettoyer à l'aide d'un chiffon doux.

AVERTISSEMENT : CE PRODUIT CONTIENT DES AIMANTS.

IL PEUT ÊTRE DANGEREUX POUR LES PORTEURS DE PACEMAKERS, DE DÉFIBRILLATEURS OU D'AUTRES IMPLANTS MÉDICAUX.

LE NON-RESPECT DE CET AVERTISSEMENT PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES.

AVERTISSEMENT : NE PAS MÉLANGER PILES ANCIENNES ET NEUVES. NE PAS MÉLANGER PILES ALCALINES, STANDARD (ZINC-CARBONE) ET RECHARGEABLES (NICKEL-CADMIUM). NE PAS OUVRIR LES PILES. Remplacer les piles en s'assurant d'utiliser le bon type de piles, toutes identiques, avec la bonne polarité. NE PAS INVERSER OU SE TROMPER DANS LE SENS DES PILES. SE DÉBARRASSER DES PILES DE FAÇON RESPONSABLE.

- Regarder directement la source lumineuse peut entraîner des troubles de la vision.
- Ne pas laisser le Handy Bright dans des lieux moites ou humides. Utiliser uniquement dans des lieux secs.
- Éviter que des liquides ne pénètrent dans le Handy Bright. Ne pas submerger dans un liquide.
- Le Handy Bright est réservé à un usage domestique.

DEUTCH

Handy BRIGHT




VOOR HET EERSTE GEBRUIK :

Bedankt voor de aankoop van Handy Bright, de ultraheldere lamp! Handy Bright is een draadloze, handsfree en uiterst resistente lamp: de snelste en gemakkelijkste manier om overal te verlichten!

BATTERIES :


1. Verwijder de schroeven aan de achterkant en het deksel van het compartiment (voir Fig. 1).
2. Plaats 3 AA-batterijen in het vak, zoals afgebeeld (voir Fig. 2).
3. Plaats het deksel terug en schroef het weer vast.

N.B. Wanneer het lampje weinig of niet meer oplicht, is het tijd om de batterijen te vervangen.



GEBRUIK VAN MAGNET EN HAAK :

Handig Bright kan u waar u het nodig hebt verlichten in handsfree modus met twee functies:



REINIGING EN ONDERHOUD:

Bewaar de Handy Bright uit de buurt van hitte en vocht. Reinig indien nodig met een zachte doek.

WAARSCHUWING: DIT PRODUCT BEVAT MAGNETEN.

HET KAN GEVAARLIJK ZIJN VOOR PACEMAKERS, DEFIBRILLATORS OF ANDERE MEDISCHE IMPLANTATEN.

HET NIET VOLGEN VAN DEZE WAARSCHUWING KAN ERNSTIG LETSEL TOT GEVOLG HEBBEN.

WAARSCHUWING:

MENG NIET DE OUDE EN NIEUWE BATTERIJEN. MENG NOOIT ALKALINE, STANDAARD (ZINK-KOOLSTOF) EN OPLAADBARE (NIKKEL-CADMIUM) BATTERIJEN. OPEN DE BATTERIJEN NIET. Vervang de batterijen en zorg ervoor dat u het juiste type batterijen gebruikt, allemaal met de juiste polariteit. IN DE BATTERIJ NIET OMKEREN OF DALEN. AFVOEREN VAN BATTERIJEN VERANTWOORDELIJK

- Rechtstreeks kijken naar de lichtbron kan problemen met het gezichtsvermogen veroorzaken
- Laat de Handy Bright niet op vochtige of vochtige plaatsen achter. Gebruik alleen op droge plaatsen
- Zorg dat er geen vloeistoffen in de Handy Bright terechtkomen. Dompel niet onder in een vloeistof
- De Handy Bright is alleen voor thuisgebruik.