



Folding Pocket Knife



How to Open and Close the Knife


The blade has a nail slot so you can easily bend or open the blade.



Important Tips


1. Since the blade is extremely sharp, please do not touch it directly with your fingers.
2. Make sure your blade is securely open before use.
3. Keep this sharp knife away from children
4. After using the knife, wipe them with a clean towel, make sure they are clean and dry, and coat it with oil to prevent the metal rusting.

Klappbares Taschenmesser



Wie man das Messer öffnet und schließt


Die Klinge hat einen Nagelschlitz, so dass Sie das Messer leicht biegen oder öffnen können.



Wichtige Tipps


1. Da die Klinge extrem scharf ist, berühren Sie sie bitte nicht direkt mit Ihren Fingern.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Klinge vor der Verwendung sicher geöffnet ist.
3. Halten Sie dieses scharfe Messer von Kindern fern.
4. Nach der Verwendung des Messers, wischen Sie sie mit einem sauberen Handtuch, stellen Sie sicher, dass sie sauber und trocken sind, und beschichten Sie es mit Öl, um das Metall Rost zu verhindern.

Couteau de Poche Pliant



Comment Ouvrir et Fermer le Couteau


Grâce à la fente de la lame, vous pouvez facilement plier ou ouvrir la lame.



Conseils Importants


1. La lame étant extrêmement tranchante, veuillez ne pas la toucher directement avec vos doigts.
2. Assurez-vous que votre lame est bien ouverte avant utilisation.
3. Gardez ce couteau tranchant hors de portée des enfants
4. Après avoir utilisé le couteau, essuyez-le avec une serviette propre, assurez-vous qu'il est propre et sec et enduisez-le d'huile pour éviter que le métal ne rouille.

Coltello Tascabile Pieghevole



Come Aprire e Chiudere il Coltello


La lama ha una fessura per il chiodo in modo da poter piegare o aprire facilmente la lama.



Suggerimenti Importanti


1. Poiché la lama è estremamente affilata, non toccarla direttamente con le dita.
2. Assicurati che la lama sia aperta saldamente prima dell'uso.
3. Tenere questo coltello affilato lontano dalla portata dei bambini
4. Dopo aver usato il coltello, pulirlo con un asciugamano pulito, assicurarsi che sia pulito e asciutto e ricoprirlo con olio per evitare la ruggine del metallo.

Navaja Plegable



Cómo Abrir y Cerrar la Navaja

La hoja tiene una ranura para clavos para que pueda doblarla o abrirla fácilmente.



Consejos Importantes

1. Dado que la navaja está extremadamente afilada, por favor no la toque directamente con los dedos.
2. Asegúrese de que la navaja está bien abierta antes de usarla.
3. Mantenga esta navaja afilada fuera del alcance de los niños.
4. Después de usar la navaja, límpiela con una toalla limpia, asegúrese de que está limpia y seca, y úntelo con aceite para evitar que el metal se oxide.