

Avertissement de sécurité pour les articles avec le numéro d'article 65413

Cet article est une étagère murale et ne doit être utilisé qu'en tant que tel.

L'article est uniquement destiné à un usage intérieur.

Ne surchargez pas l'article.

Si votre étagère doit être montée au mur :

Attention risque de blessure ! Lors du perçage dans le mur ou le plafond, faites attention aux câbles, tuyaux ainsi qu'aux conduites de gaz et d'eau ! Attention risque d'étouffement ! Les matériaux d'emballage, tels que les sacs en plastique, ne doivent pas être laissés à la portée des enfants. Veuillez les tenir éloignés des bébés et jeunes enfants ! Ne pas tirer sur la tête !

Attention : Risque d'ingestion ! Attention cet article peut contenir de petites pièces pouvant être avalées ! Gardez les petites pièces hors de portée des enfants !

Vérifiez régulièrement l'article tous les 3-6 mois pour détecter d'éventuels dommages et des connexions desserrées. Reserrez les vis desserrées ! Si des dommages sont découverts, l'article ne doit plus être utilisé !

Avertissement : Risque de basculement, risque d'accident et risque de blessure !

Un meuble qui n'est pas fixé au mur peut en tombant blesser gravement, voire mortellement, un enfant ou un adulte. Fixez donc tous les meubles au mur avec des équerres ou des dispositifs de protection contre le basculement (parfois non inclus dans la livraison). Faites toujours attention aux câbles ou tuyaux pouvant être encastrés dans le mur.

N'utilisez cet article que pour l'usage prévu, en parfait état technique et à des fins privées. D'autres utilisations sont considérées comme non conformes aux directives et peuvent entraîner des blessures graves et des dommages. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation inappropriée.

Consignes générales : Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant de monter et d'utiliser l'article. Conservez bien toutes les informations de sécurité et les instructions de montage. Pour votre propre sécurité et celle de votre produit, suivez les consignes de sécurité. Une mauvaise manipulation pourrait entraîner des blessures graves, des dommages matériels ou même la mort.

Instructions d'entretien : Aspirez régulièrement les meubles rembourrés. Si l'article a une housse, entretenez-la et nettoyez-la selon le matériau (textile, cuir, simili-cuir). Si vos meubles sont en bois, utilisez un plumeau pour le nettoyage. Pour toutes autres surfaces et en cas de saleté plus tenace, vous pouvez utiliser un chiffon en coton légèrement humide. Ne jamais utiliser de nettoyeurs abrasifs ou corrosifs, cela pourrait causer des dommages. Pour les meubles de salle de bain : essuyez immédiatement l'eau et la condensation !

Consignes de mise au rebut : Éliminez l'article de manière écologique. Réfléchissez à des alternatives à la mise au rebut telles que le don ou la vente. Les articles électriques ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères. Déposez-les dans un centre de recyclage pour les équipements électriques et électroniques, pour plus d'informations contactez votre administration municipale locale.

Consignes de stockage : L'article doit être sec et propre, conservez-le protégé dans le carton dans lequel il a été livré.