

Avertissement de sécurité pour les articles avec numéro d'article. 104106

Cet article est un abat-jour et doit être utilisé uniquement comme tel.

Débranchez impérativement VOTRE lampe du réseau électrique AVANT de fixer l'abat-jour !

Attention risque d'étouffement ! Les matériaux d'emballage, comme les sacs en plastique, ne doivent pas être à portée des enfants. Veuillez les garder hors de portée des bébés et des jeunes enfants ! Ne pas les mettre sur la tête !

Attention : risque d'ingestion ! Cet article peut contenir de petites pièces susceptibles d'être avalées ! Gardez les petites pièces hors de portée des enfants !

Vérifiez régulièrement l'article tous les 3-6 mois pour détecter d'éventuels dommages et connexions desserrées. Reserrez les vis desserrées ! En cas de dommages détectés, l'article ne doit plus être utilisé !

N'utilisez cet article que pour l'usage prévu, dans un état technique impeccable et à des fins privées. D'autres usages sont considérés comme non conformes aux usages prévus et peuvent entraîner des blessures graves et des dommages. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation non conforme.

Remarques générales : Veuillez lire attentivement toutes les remarques avant de monter et d'utiliser l'article. Conservez bien toutes les informations de sécurité et les instructions de montage. Pour votre propre sécurité et celle de votre produit, veuillez suivre les instructions de sécurité. Une mauvaise manipulation pourrait entraîner des blessures graves, des dommages matériels ou même la mort.

Conseils d'entretien : Déconnectez la lampe du circuit électrique. Enlevez la poussière avec un chiffon en coton doux et sec.

Si vous souhaitez stocker l'article : Conservez l'article dans un endroit sec, propre et frais. L'article doit être sec et propre pour prévenir la formation de moisissures, les décolorations et les dommages. Évitez également le contact avec des objets tranchants ou pointus qui pourraient couper ou percer le tissu. Conservez les petites pièces séparément.

Instructions pour le recyclage : Éliminez l'article de manière écologique. Pour plus d'informations, contactez votre administration municipale locale. Envisagez des alternatives à l'élimination, telles que le don ou la vente. Les articles électriques ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères. Déposez-les dans un centre de recyclage pour les appareils électriques et électroniques usagés.