

BIOTRITURADORA

GE250C

ES Manual de instrucciones

EN Instruction manual

FR Manuel d'utilisation

DE Betriebsanleitung

IT Manuale di istruzioni

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	3
NORMAS Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD	3
ICONOS DE ADVERTENCIA	7
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	8
MONTAJE	9
MANTENIMIENTO	11
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	11
ELIMINACIÓN Y RECICLAJE	12
GARANTÍA	12
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD (CE)	13

INTRODUCCIÓN

Gracias por elegir este producto GREENCUT. Estamos seguros de que apreciará su calidad y cubrirá sus necesidades por un largo periodo de tiempo.

Recuerde que puede contactar con nuestro Servicio Técnico Oficial para consultas sobre montaje, uso, mantenimiento, identificación y solución de problemas y para la compra de recambios y/o accesorios.



ATENCIÓN: Lea atentamente este manual antes de utilizar el producto. El incumplimiento de las instrucciones de uso y las advertencias de seguridad puede causar daños en el usuario y/o en el propio producto. El fabricante no se hace responsable de los accidentes y daños causados al usuario, a terceras personas y a objetos, como resultado de hacer caso omiso del contenido de este manual.

Este producto no está destinado para un uso profesional.

Guarde este manual de instrucciones para una referencia futura. Si vende este producto recuerde entregar este manual al nuevo propietario.

NORMAS Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Los siguientes símbolos y palabras de señalización tienen el objetivo de explicar los riesgos e información relacionados con este producto.

SÍMBOLO	PALABRA	SIGNIFICADO
	ATENCIÓN	Indica una situación peligrosa a la que hay que prestar una atención especial para evitar cualquier tipo de lesión y/o desperfectos en la máquina.
	NOTA	Indica información útil que puede facilitar el trabajo.



ATENCIÓN: Lea y entienda todas las advertencias e instrucciones de seguridad antes de usar este producto. El incumplimiento de las mismas puede provocar descargas eléctricas, incendio y/o lesiones graves.

Toda la información incluida en este manual es relevante para su propia seguridad y la de su entorno. Si tiene alguna duda sobre la información incluida en este manual consulte a un profesional o contacte con el Servicio Técnico Oficial.

La siguiente información sobre peligros y precauciones incluye las situaciones más probables que se pueden originar durante el uso de esta máquina. Consulte toda la documentación, embalaje y las etiquetas del producto antes de utilizarlo.

Si se encuentra con una situación no descrita en este manual utilice el sentido común para utilizar la máquina de la forma más segura posible y, si ve peligro no utilice la máquina.

USUARIOS

- Este producto ha sido diseñado para ser manipulado por usuarios mayores de edad que hayan leído y entendido estas instrucciones. No permita que menores de edad y personas que no entiendan estas instrucciones utilicen el producto.
- Antes de utilizar este producto familiarícese con el mismo. Asegúrese de que conoce donde están todos los controles, los dispositivos de seguridad y la manera en que se deben utilizar.
- Si usted es un usuario inexperto le recomendamos que practique realizando trabajos sencillos y, si es posible, en compañía de una persona con experiencia.

SEGURIDAD PERSONAL

- No fuerce esta máquina. Use esta máquina, accesorios, útiles, etc. de acuerdo con estas instrucciones teniendo en cuenta las condiciones y el trabajo a desarrollar. Usar esta máquina para fines no previstos puede causar una situación de peligro.
- Use protección para los oídos y gafas de seguridad en todo momento durante el funcionamiento de la máquina.
- Esté alerta, vigile lo que está haciendo cuando maneje esta máquina.
- Evite la puesta en marcha involuntaria del equipo. Asegúrese de que los interruptores estén en la posición de apagado antes de conectar la máquina a una fuente de alimentación eléctrica.
- Mantenga siempre un apoyo apropiado de los pies y haga funcionar la máquina solamente cuando esté sobre una superficie fija, estable y nivelada. Las superficies deslizantes o inestables pueden provocar una pérdida de equilibrio o de control de la máquina.
- No use esta máquina cuando esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos.
- Compruebe que el cable de alimentación y el cable de extensión no presenten signos de daño o envejecimiento. Si el cable se daña durante el uso, desconéctelo del suministro inmediatamente.
- No meta las manos o pies en la máquina. Mantenga todas las partes del cuerpo alejadas de la cuchilla cuando la máquina está funcionando. Antes de arrancar la máquina, asegúrese de que la cuchilla no esté en contacto con ningún objeto.
- Esta herramienta eléctrica genera un campo electromagnético durante su funcionamiento. En determinadas circunstancias, este campo puede afectar a los implantes médicos activos o pasivos. Recomendamos que las personas con implantes médicos consulten a su médico y al fabricante del implante médico antes de utilizar la máquina.
- No lleve ropa suelta ni joyas. El oído, la ropa y los guantes deben estar fuera del alcance de las piezas móviles, ya que podrían quedar atrapados por las piezas giratorias. No utilice el aparato si está descalzo o con sandalias abiertas.
- Mantenga en todo momento la distancia con la abertura de expulsión. Al introducir material en el aparato, tenga mucho cuidado de no introducir piezas metálicas, piedras, botellas, latas u otros objetos extraños.
- Antes de poner en marcha la máquina, asegúrese de que el alimentador está vacío.
- Utilice un equipo de protección personal.
- No intente quitar el material cortado de la herramienta de corte cuando ésta en movimiento. Esté seguro de que la máquina está apagada cuando realice labores de limpieza de restos de material.
- No retire nunca la bolsa de recogida cuando la máquina esté en funcionamiento.

- No toque nunca debajo del cuerpo de la carcasa cuando el motor esté en marcha.
- No coja la máquina por la herramienta de corte. Las herramientas de corte tienen bordes afilados que pueden herirle.
- No haga funcionar la máquina bajo la lluvia o en condiciones de extrema humedad.
- No deje esta máquina en funcionamiento sin vigilancia.

ROPA DE TRABAJO

- Vístase apropiadamente. No use ropa suelta o joyas que puedan quedar atrapadas en las piezas móviles. Recomendamos el uso de:
 - Protección ocular (gafas de seguridad/malla/pantallas de metacrilato).
 - Protección auditiva (orejeras/taponos para los oídos).
 - Protección para las manos (guantes/mitones).
 - Protección para las piernas (pantalones/polainas).
 - Protección para los pies (botas de seguridad).

SEGURIDAD EN EL ÁREA DE TRABAJO

- No utilice la máquina a temperaturas extremas.
- Mantenga la máquina alejada de la humedad excesiva.
- No utilice esta máquina en atmósferas explosivas en presencia de líquidos inflamables, gases y polvo.
- Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas desordenadas y oscuras pueden provocar accidentes.
- Mantenga alejados a los niños, personas o animales mientras maneja esta máquina.
- Cuando el trabajo sea realizado simultáneamente por dos o más personas, siempre compruebe la ubicación de los otros y mantenga una distancia suficiente para garantizar la seguridad.
- Recuerde que el operador de la máquina es responsable de los peligros y accidentes causados a otras personas o cosas. El fabricante no será en ningún caso responsable de los daños provocados por un uso indebido o incorrecto de esta máquina.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

- Este equipo puede ser una fuente potencial de descarga eléctrica si se usa indebidamente.
- Asegúrese de que todas las fuentes de alimentación cumplan con los requisitos de voltaje del equipo antes de conectar o desconectar el equipo.
- Utilice únicamente cables de prolongación a prueba de salpicaduras de agua y homologados para exteriores. La sección transversal del cable de prolongación debe ser como mínimo de 1,5 mm² para los cables de hasta 25 m y de 2,5 mm² para los cables de más de 25 m.
- Mantenga la máquina alejada del agua y la humedad excesiva.
- No use cables eléctricos para levantar, mover o transportar el equipo. Proteja los cables del calor y objetos afilados.
- Asegúrese de que los cables eléctricos no presentan riesgos de tropiezos.
- Cuando utilice la herramienta eléctrica en exteriores, use un cable eléctrico de extensión adecuado para el uso en exteriores.

SEGURIDAD EN EL MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

- No modifique los controles del producto.
- Apague el aparato inmediatamente y espere a que se detengan todas las piezas móviles en caso de que se golpee un objeto extraño o si el aparato empieza a hacer ruidos extraños o a vibrar.
- Compruebe regularmente que no hay piezas rotas u otras condiciones que puedan afectar al correcto funcionamiento de la máquina.
- No permita que el material procesado se acumule en la zona de expulsión, ya que esto puede impedir la expulsión.

adecuada y hacer que el material rebote por la abertura de alimentación.

- Cambie inmediatamente las piezas desgastadas o deterioradas únicamente con piezas de repuesto originales.
- Lleve a cabo un mantenimiento periódico de la máquina. No intente ningún trabajo de mantenimiento o reparación que no esté descrito en este manual de instrucciones. Le recomendamos que el mantenimiento y reparaciones no descritos en este manual sean realizados por el Servicio Técnico Oficial.
- Al terminar el trabajo limpie siempre el polvo y la suciedad de la máquina.
- No limpie el equipo con disolventes, líquidos inflamables o abrasivos duros.
- Mantenga las empuñaduras de esta máquina secas y limpias.
- Mantenga los instrumentos de cortes afilados y limpios. El buen mantenimiento de los instrumentos de corte reduce las probabilidades de incidentes al ser más fáciles de controlar.
- Si la máquina comienza a vibrar de modo extraño apáguela y examínela para encontrar la causa. Si no detecta la razón lleve su máquina al Servicio Técnico Oficial.
- Para evitar quemaduras o riesgos de incendio, deje que el equipo se enfríe por completo antes de transportarlo o almacenarlo.
- Para llevar a cabo el transporte del producto asegúrese de que el motor está detenido y que la máquina está correctamente asegurada para evitar que se vuelque, o se dañe.
- El equipo no es resistente a la intemperie, y no debe almacenarse bajo la luz solar directa, a altas temperaturas ambientales o en lugares húmedos o mojados.
- Almacene el producto fuera del alcance de los niños.

SERVICIO

- Haga revisar periódicamente el producto por un técnico cualificado y use solamente piezas de recambio originales. Ante cualquier duda póngase en contacto con el Servicio Técnico Oficial.

ICONOS DE ADVERTENCIA

Los iconos en las etiquetas de advertencia que aparecen en ésta máquina y/o en el manual indican información necesaria para la utilización segura de ésta máquina.



¡Atención peligro!



Las personas que no están debidamente protegidas deben estar a una distancia de seguridad.



Lea atentamente este manual antes de poner la máquina en marcha.



Mantenga a los niños alejados de la máquina.



Use protección ocular y auditiva.



Peligro de proyección de materiales. Tenga cuidado con los objetos que puedan ser tocados y proyectados por la máquina.



Use guantes de seguridad ajustados y resistentes.



¡Peligro! Riesgo de amputación de los dedos. Mantenga los pies y manos lejos de la herramienta de corte.



Use protección para las piernas y botas de seguridad antideslizantes con protecciones de acero.



No acerque las manos ni cualquier otra parte del cuerpo a las partes móviles de la máquina.



Clase II



Antes de realizar labores de mantenimiento de la máquina apáguela y desconéctela por completo.



No lo exponga a la lluvia o a condiciones de humedad.



Nivel de potencia sonora garantizado XX Lwa, dB(A).



No use esta máquina en pendientes con más de un 15° de desnivel.



Deshágase de su aparato de manera ecológica. No lo tire a los contenedores de basura doméstica.



Riesgo de descarga eléctrica.




Cumple con las directivas CE.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CONDICIONES DE USO

La biotrituradora está pensada únicamente para triturar residuos de jardín fibrosos o leñosos, como recortes de setos y árboles, ramas, cortezas o conos de abeto. Se prohíbe triturar en la máquina cualquier otro material como por ejemplo: metal, piedras, plásticos, tierra, piedras u otros residuos. Cualquier otro uso diferente al descrito anteriormente puede provocar situaciones peligrosas y exime al fabricante de toda responsabilidad.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PRODUCTO



- | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 1. Tolva de alimentación | 7. Carcasa superior | 13. Tapa de la rueda |
| 2. Carcasa inferior | 8. Palo de empuje plano | 14. Protector de la cuchilla |
| 3. Rueda | 9. Protección de sobrecarga | 15. Placa de la cuchilla |
| 4. Almohadilla para el pie | 10. Interruptor encendido/apagado | 16. Llave de tuerca |
| 5. Tubo de soporte | 11. Pomo | 17. Llave hexagonal |
| 6. Bolsa de recogida (x1) | 12. Poste de conexión | |

i **NOTA:** Los productos detallados en este manual pueden variar en apariencia, inclusiones, descripción y embalaje de los mostrados o aquí descritos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GE250C	
Tensión nominal	230-240 V ~ 50 Hz
Potencia	2500 W
Velocidad de carga	4200 min ⁻¹
Diámetro máximo de la rama	45 mm
Capacidad de la bolsa de recogida	45L
Clase de seguridad	II
Grado de protección	IP X4
Nivel de potencia sonora	106 dB (A)
Peso	10,3kg

i **NOTA:** GREENCUT se reserva el derecho de modificar las características técnicas sin previo aviso.

MONTAJE




Fig. 1




Fig. 3




Fig. 2




Fig. 4




Fig. 5



Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9

MANTENIMIENTO

Un buen mantenimiento alargará la vida útil de la máquina. El uso prolongado o constante puede requerir un mantenimiento más intensivo para que la máquina continúe funcionando adecuadamente.



ATENCIÓN: Asegúrese de que la máquina esté completamente apagada antes de realizar cualquier mantenimiento o reparación. Esto eliminará cualquier riesgo potencial.

La máquina viene ajustada de fábrica. No haga ajustes innecesarios, ajuste sólo cuando sea necesario a causa del desgaste normal.

- Después de cada trabajo, limpie a fondo la máquina para eliminar todo el polvo y los residuos, y repare o sustituya las piezas defectuosas. Mantenga siempre limpio el aparato, en particular las rejillas de ventilación. No rocíe nunca agua sobre el cuerpo del aparato.
- No limpie nunca la máquina y sus componentes con disolventes, líquidos inflamables o tóxicos. Utilice únicamente un paño húmedo.
- Mantenga todas las tuercas, pernos y tornillos apretados para asegurarse de que el equipo está en condiciones de trabajo seguras.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

- Desconecte la máquina de la corriente eléctrica y deje que el equipo se enfríe por completo antes de transportarlo o almacenarlo.
- Almacene el producto siempre en un lugar limpio, seguro, seco y con temperaturas entre 0° y 45°C.
- El equipo no es resistente a la intemperie, y no debe almacenarse bajo la luz solar directa, a altas temperaturas o en lugares húmedos.
- Siempre almacene la máquina con la protección del elemento de corte instalada.
- Almacene la máquina fuera del alcance de los niños.

ELIMINACIÓN Y RECICLAJE

Los productos desgastados son potencialmente reciclables y no deben desecharse en la basura habitual. Ayúdenos a proteger el medio ambiente y a preservar los recursos naturales. Deshágase del aparato de manera ecológica. No lo tire con la basura doméstica. Sus componentes de plástico y de metal se pueden separar y reciclar. Lleve este aparato a un centro de reciclado homologado (punto verde).

La gasolina, aceites usados, mezclas de aceite/gasolina así como los objetos manchados con gasolina (ej.: trapos) no deben tirarse a la basura habitual, el desagüe, la tierra, los ríos, lago o el mar. Los objetos manchados con aceite deben desecharse de manera conforme a la reglamentación local: llévelos a un centro de reciclaje.

Los materiales utilizados en el embalaje de la máquina son reciclables: por favor, tírelos en el contenedor adecuado.

GARANTÍA

GREENCUT garantiza todos los productos GREENCUT por un periodo de 24 meses (válido para Europa). La garantía está sujeta a la fecha de compra teniendo en cuenta la intención de uso del producto.

Como condición sujeta a la garantía, se debe presentar el recibo original indicando la fecha de compra y su descripción así como la herramienta defectuosa.

La garantía no cubre el desgaste por uso normal, especialmente en cuchillas, elementos de fijación de las cuchillas, turbinas, fuentes de iluminación, correas del ventilador y de transmisión, impulsores, filtros del aire, bujías y daños causados por un uso inapropiado, especialmente por el incumplimiento de las instrucciones de operación y mantenimiento.

En el caso de que se hayan realizado reparaciones o modificaciones por parte del consumidor u otro que no sea con los recambios originales de GREENCUT, la garantía se anulará.

En caso de una reclamación de garantía justificada, estamos autorizados, según nuestro criterio, a reparar o cambiar la herramienta defectuosa de manera gratuita. Otras reclamaciones que sobrepasen esta garantía, no serán válidas.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD (CE)

Nosotros, PRAT INTERNATIONAL BRANDS S.L., propietaria de la marca GREENCUT, con sede en Calle Blanquers (parcela 7-8) Polígono Industrial Valls. 43800 - Valls, SPAIN, declaramos que la biotrituradora GE250C, a partir del número de serie del año 2020 en adelante, son conformes con los requerimientos de las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo aplicables:

- Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a las máquinas y por la que se modifica la Directiva 95/16/CE.
- Directiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética.
- Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

Normas armonizadas:

EN60335-1:2012+ AC:2014+ A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019

EN62233:2008+AC:2008

EN50434:2014

EN62321-2:2014

EN62321-3-1:2014

EN62321-4:2014

EN62321-5:2014

EN62321-6:2015

EN62321-7-1:2015

EN62321-7-2:2017

EN62321-8:2017

EN55014-1:2017

EN55014-2:2015

EN61000-3-2:2014

EN61000-3-11:2000

El producto entregado coincide con el ejemplar que fue sometido al examen CE de tipo.

Valls (SPAIN), 16 de mayo de 2021,



Albert Prat Asensio, FOUNDER (Representante autorizado y responsable de la documentación técnica).

GREENCUT®



PRAT BRANDS
makes your life go round

INDEX

INTRODUCTION	14
RÈGLES ET PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ	14
ICÔNES D'AVERTISSEMENT	18
DESCRIPTION DU PRODUIT	19
ASSEMBLAGE	20
ENTRETIEN	22
TRANSPORT ET STOCKAGE	22
ÉLIMINATION ET RECYCLAGE	23
GARANTIE	23
DECLARATION DE CONFORMITÉ (CE)	24

INTRODUCTION

Merci d'avoir choisi ce produit GREENCUT. Nous sommes confiants que vous apprécierez sa qualité et répondrez à vos besoins pour une longue période de temps.

N'oubliez pas que vous pouvez contacter notre Service Technique Officiel pour des questions concernant le montage, l'utilisation, l'entretien, l'identification et le dépannage, ainsi que pour l'achat de pièces de rechange et/ou d'accessoires.



ATTENTION : Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit. Le non-respect du mode d'emploi et des avertissements de sécurité peut entraîner des dommages à l'utilisateur et/ou au produit lui-même. Le fabricant n'est pas responsable des accidents et des dommages à l'utilisateur, aux tiers et aux objets résultant de l'ignorance du contenu de ce manuel.

Ce produit n'est pas destiné à un usage professionnel.

Conservez ce manuel d'instructions pour référence ultérieure. Si vous vendez ce produit, n'oubliez pas de remettre ce manuel au nouveau propriétaire.

RÈGLES ET PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Les symboles et les mots indicateurs suivants ainsi que leur signification ont pour but d'expliquer les dangers et les informations relatives à ce produit.

SYMBOLE	MOT	SIGNIFICATION
	ATTENTION	Indique une situation dangereuse à laquelle une attention particulière doit être portée pour éviter tout type de blessure et / ou d'endommagement de la machine.
	NOTE	Indique des informations utiles qui peuvent faciliter le travail.



ATTENTION: Lire et comprendre tous les avertissements et instructions de sécurité avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

Toutes les informations contenues dans ce manuel sont utiles pour votre propre sécurité et celle de votre environnement. Si vous avez des questions sur les informations contenues dans ce manuel, consultez un professionnel ou contactez le Service Technique Officiel.

Les informations suivantes sur les dangers et les précautions comprennent les situations les plus probables pouvant survenir lors de l'utilisation de cette machine. Consultez toute la documentation, l'emballage et les étiquettes des produits avant de l'utiliser.

Si vous rencontrez une situation non décrite dans ce manuel, faites preuve de bon sens pour utiliser la machine de manière aussi sûre que possible et si vous voyez un danger, ne l'utilisez pas.

UTILISATEURS

- Ce produit a été conçu pour être manipulé par des utilisateurs d'âge légal qui ont lu et compris ces instructions. Ne permettez pas à des personnes mineures ou à des personnes qui ne comprennent pas ces instructions d'utiliser le produit.
- Avant d'utiliser ce produit, familiarisez-vous avec lui. Assurez-vous de savoir où se trouvent toutes les commandes, les dispositifs de sécurité et comment les utiliser.
- Si vous êtes un utilisateur inexpérimenté, nous vous recommandons de pratiquer un travail simple et, si possible, en compagnie d'une personne expérimentée.

SÉCURITÉ PERSONNELLE

- Ne forcez pas cette machine. Utilisez cette machine, ses équipements, accessoires, outils, etc. conformément à ces instructions en tenant compte des conditions et du travail à effectuer. L'utilisation de cette machine à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été conçue peut entraîner une situation dangereuse.
- Portez des protections auditives et des lunettes de sécurité à tout moment lorsque vous utilisez la machine.
- Soyez vigilant, regardez ce que vous faites lorsque vous utilisez cette machine.
- Évitez tout démarrage intempestif de la machine. Assurez-vous que les interrupteurs sont en position d'arrêt avant de connecter la machine à une source d'alimentation électrique.
- Maintenez toujours un bon appui des pieds et utilisez la machine uniquement lorsqu'elle se trouve sur une surface stationnaire, stable et de niveau. Les surfaces glissantes ou instables peuvent entraîner une perte d'équilibre ou une perte de contrôle de la machine.
- N'utilisez pas cette machine lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments.
- Vérifiez que le cordon d'alimentation et la rallonge ne présentent pas de signes d'endommagement ou de vieillissement. Si le cordon est endommagé pendant l'utilisation, débranchez-le immédiatement de l'alimentation électrique.
- Ne mettez pas vos mains ou vos pieds à l'intérieur de la machine. Gardez toutes les parties du corps éloignées de la lame lorsque la machine est en marche. Avant de démarrer la machine, assurez-vous que la lame n'est pas en contact avec un objet quelconque.
- Cet outil électrique génère un champ électromagnétique pendant son fonctionnement. Dans certaines circonstances, ce champ peut affecter les implants médicaux actifs ou passifs. Nous recommandons aux personnes ayant des implants médicaux de consulter leur médecin et le fabricant de l'implant médical avant d'utiliser la machine.
- Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux. L'ouïe, les vêtements et les gants doivent être hors de portée des pièces en mouvement, car ils pourraient être happés par les pièces en rotation. N'utilisez pas la machine si vous êtes pieds nus ou si vous portez des sandales ouvertes.
- Restez à l'écart de l'ouverture d'éjection à tout moment. Lorsque vous insérez des matériaux dans la machine, faites très attention à ne pas insérer de pièces métalliques, de pierres, de bouteilles, de boîtes de conserve ou d'autres objets étrangers.
- Avant de démarrer la machine, assurez-vous que le chargeur est vide.
- Portez un équipement de protection individuelle.
- N'essayez pas de retirer le matériau coupé de l'outil de coupe pendant qu'il est en mouvement. Assurez-vous que

la machine est éteinte lorsque vous nettoyez les restes de matériaux.

- Ne retirez jamais le sac de collecte lorsque la machine est en marche.
- Ne touchez jamais sous le corps du boîtier lorsque le moteur tourne.
- Ne saisissez pas la machine par l'outil de coupe. L'outil de coupe a des bords tranchants qui peuvent vous blesser.
- N'utilisez pas la machine sous la pluie ou dans des conditions extrêmement humides.
- Ne laissez pas cette machine fonctionner sans surveillance.

VÊTEMENT DE TRAVAIL

- Habillez-vous de façon appropriée. Ne portez pas de vêtements amples ou de bijoux qui pourraient se coincer dans les pièces en mouvement. Nous recommandons l'utilisation de :
 - Protection des yeux (lunettes de sécurité/écrans/écrans en méthacrylate).
 - Protection auditive (casques/ bouchons d'oreille).
 - Protection des mains (gants/moufles).
 - Protection des jambes (pantalons/jambières).
 - Protection des pieds (bottes de sécurité).

SÉCURITÉ DANS LA ZONE DE TRAVAIL

- N'utilisez pas la machine à des températures extrêmes.
- Gardez la machine à l'abri d'une humidité excessive.
- N'utilisez pas cette machine dans des atmosphères explosives en présence de liquides, gaz et poussières inflammables.
- Maintenez la zone de travail propre et bien éclairée. Les zones encombrées et sombres peuvent provoquer des accidents.
- Tenez les enfants, les personnes ou les animaux à l'écart pendant l'utilisation de cette machine.
- Lorsque des travaux sont effectués simultanément par deux ou plusieurs personnes, vérifiez toujours l'emplacement des autres et gardez une distance suffisante pour assurer la sécurité.
- N'oubliez pas que l'opérateur de la machine est responsable des dangers et des accidents causés à d'autres personnes ou choses. Le fabricant n'est en aucun cas responsable de tout dommage causé par une utilisation inappropriée ou incorrecte de cette machine.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

- Este equipo puede ser una fuente potencial de descarga eléctrica si se usa indebidamente.
- Asegúrese de que todas las fuentes de alimentación cumplan con los requisitos de voltaje del equipo antes de conectar o desconectar el equipo.
- Utilice únicamente cables de prolongación a prueba de salpicaduras de agua y homologados para exteriores. La sección transversal del cable de prolongación debe ser como mínimo de 1,5 mm² para los cables de hasta 25 m y de 2,5 mm² para los cables de más de 25 m.
- Mantenga la máquina alejada del agua y la humedad excesiva.
- No use cables eléctricos para levantar, mover o transportar el equipo. Proteja los cables del calor y objetos afilados.
- Asegúrese de que los cables eléctricos no presentan riesgos de tropiezos.
- Cuando utilice la herramienta eléctrica en exteriores, use un cable eléctrico de extensión adecuado para el uso en exteriores.

SÉCURITÉ DANS L' ENTRETIEN, TRANSPORT ET STOCKAGE

- Ne modifiez pas les commandes du produit.
- Coupez immédiatement l'alimentation et attendez que toutes les pièces mobiles s'arrêtent si un objet étranger est frappé ou si l'appareil commence à faire des bruits inhabituels ou à vibrer.

- Vérifiez régulièrement l'absence de pièces cassées ou d'autres conditions susceptibles d'affecter le bon fonctionnement de la machine.
- Ne laissez pas le support traité s'accumuler dans la zone d'éjection, car cela pourrait empêcher une éjection correcte et faire rebondir le support par l'ouverture d'alimentation.
- Remplacez immédiatement les pièces usées ou endommagées par des pièces de rechange originales uniquement.
- Effectuez un entretien régulier de la machine. N'essayez pas d'effectuer des travaux d'entretien ou de réparation qui ne sont pas décrits dans ce mode d'emploi. Nous recommandons que les travaux d'entretien et de réparation non décrits dans ce manuel soient effectués par un agent de service agréé.
- Nettoyez toujours la poussière et la saleté de la machine après avoir terminé le travail.
- Ne nettoyez pas la machine avec des solvants, des liquides inflammables ou des abrasifs puissants.
- Gardez les poignées de cette machine sèches et propres.
- Gardez les outils de coupe affûtés et propres. Des outils de coupe bien entretenus réduisent la probabilité d'incidents car ils sont plus faciles à contrôler.
- Si la machine commence à vibrer de façon étrange, éteignez-la et examinez-la pour en trouver la cause. Si vous ne trouvez pas la raison, amenez votre machine chez un revendeur de service agréé.
- Pour éviter tout risque de brûlure ou d'incendie, laissez la machine refroidir complètement avant de la transporter ou de la ranger.
- Lors du transport du produit, assurez-vous que le moteur est arrêté et que la machine est correctement fixée pour éviter qu'elle ne se renverse ou ne soit endommagée.
- L'équipement n'est pas étanche et ne doit pas être stocké à la lumière directe du soleil, à des températures ambiantes élevées ou dans des endroits humides ou mouillés.
- Conservez le produit hors de portée des enfants.

SERVICE

- Faites vérifier régulièrement le produit par un technicien qualifié et n'utilisez que des pièces de rechange d'origine. Si vous avez des questions, veuillez contacter le Service Technique Officiel.

ICÔNES D'AVERTISSEMENT

Les icônes sur les étiquettes d'avertissement qui apparaissent sur cette machine et/ou dans le manuel indiquent les informations nécessaires pour une utilisation en toute sécurité de cette machine.



Attention, danger !



Les personnes qui ne sont pas suffisamment protégées doivent être maintenues à une distance de sécurité.



Lisez attentivement ce manuel avant de mettre la machine en marche.



Tenez les enfants éloignés de la machine.



Portez des protections oculaires et auditives.



Danger de projection de matériaux. Faites attention aux objets qui peuvent être touchés et projetés par la machine.



Portez des gants de sécurité bien ajustés et résistants.



Danger ! Risque d'amputation des doigts. Gardez les mains et les pieds éloignés de l'outil de coupe.



Portez des protections pour les jambes et des bottes de sécurité antidérapantes avec des embouts en acier.



N'approchez pas vos mains ou toute autre partie de votre corps des pièces mobiles de la machine.



Classe II



Avant de procéder à l'entretien de la machine, éteignez-la et débranchez-la complètement.



Ne pas exposer à la pluie ou à des conditions humides.



Niveau de puissance acoustique garanti XX Lwa, dB(A).



N'utilisez pas cette machine sur des pentes supérieures à 15°.



Mettez votre appareil au rebut en respectant l'environnement. Ne le jetez pas dans les ordures ménagères.



Risque de choc électrique.




Conforme aux directives CE.

DESCRIPTION DU PRODUIT

CONDITIONS D'USAGE

Le bio-broyeur est uniquement destiné à broyer les déchets de jardin fibreux ou ligneux tels que les tailles de haies et d'arbres, les branches, les écorces ou les cônes d'épicéa. Il est interdit de broyer tout autre matériau tel que du métal, des pierres, du plastique, de la terre, des pierres ou d'autres déchets dans la machine. Toute utilisation autre que celle décrite ci-dessus peut entraîner des situations dangereuses et exonère le fabricant de toute responsabilité.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU PRODUIT



- | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 1. Trémie d'alimentation | 7. Logement supérieur | 13. Enjoliveur de roue |
| 2. Logement inférieur | 8. Bâton de poussée plat | 14. Protection de la lame |
| 3. Roue | 9. Protection contre les surcharges | 15. Plaque de lames |
| 4. Coussinets pour pieds | 10. Interrupteur marche/arrêt | 16. Clé à ergots |
| 5. Tube de support | 11. Bouton | 17. Clé hexagonale |
| 6. Sac de collecte (x1) | 12. Poste de connexion | |

i NOTE: Les produits décrits dans ce manuel peuvent varier en apparence, en inclusions, en description et en emballage, comme indiqué ou décrit ici.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GE250C	
Tension nominale	230-240 V ~ 50 Hz
Puissance nominale	2500 W
Vitesse de charge	4200 min -1
Diamètre max. des branches	45 mm
Capacité du sac de collecte	45L
Classe de sécurité	II
Degré de protection	IP X4
Niveau de puissance acoustique	106 dB (A)
Poids	10,3kg

i **NOTE:** GREENCUT se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis.

ASSEMBLAGE




Fig. 1




Fig. 3




Fig. 2




Fig. 4




Fig. 5



Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9

ENTRETIEN

Un bon entretien prolonge la durée de vie de la machine. Une utilisation prolongée ou constante peut nécessiter un entretien plus intensif pour que la machine continue à fonctionner correctement.



ATTENTION: Assurez-vous que la machine est complètement arrêtée avant d'effectuer tout entretien ou toute réparation. Cela permettra d'éliminer tout risque potentiel.

La machine est réglée à l'usine. Ne faites pas d'ajustements inutiles, n'effectuez que les ajustements nécessaires en raison de l'usure normale.

- Après chaque travail, nettoyez soigneusement la machine pour éliminer toute la poussière et les débris et réparez ou remplacez les pièces défectueuses. Maintenez toujours l'appareil propre, en particulier les grilles de ventilation. Ne vaporisez jamais d'eau sur le corps de la machine.
- Ne nettoyez jamais la machine et ses composants avec des solvants, des liquides inflammables ou toxiques. Utilisez uniquement un chiffon humide.
- Veillez à ce que tous les écrous, boulons et vis soient bien serrés pour garantir que l'équipement est en bon état de marche.

TRANSPORT ET STOCKAGE

- Débranchez la machine de l'alimentation électrique et laissez l'équipement refroidir complètement avant de le transporter ou de le stocker.
- Conservez toujours le produit dans un endroit propre, sûr et sec, à des températures comprises entre 0° et 45°C.
- L'équipement n'est pas étanche et ne doit pas être stocké à la lumière directe du soleil, à des températures élevées ou dans des endroits humides.
- Rangez toujours la machine avec la protection de l'élément de coupe installée.
- Rangez la machine hors de portée des enfants.

ÉLIMINATION ET RECYCLAGE

Les produits usés sont potentiellement recyclables et ne doivent pas être jetés dans les déchets habituels. Aidez-nous à protéger l'environnement et à préserver les ressources naturelles. Éliminer l'appareil dans le respect de l'environnement. Ne le jetez pas avec les ordures ménagères. Ses composants en plastique et en métal peuvent être séparés et recyclés. Apportez cet appareil à un centre de recyclage agréé (point vert).

L'essence, les huiles usées, les mélanges d'huile/essence et les objets tachés d'essence (p. ex., chiffons) ne devraient pas être jetés dans les ordures, les eaux usées, la saleté, les rivières, les lacs ou la mer. Les articles tachés d'huile doivent être éliminés conformément à la réglementation locale : amenez-les dans un centre de recyclage.

Les matériaux utilisés dans l'emballage de la machine sont recyclables : veuillez les jeter dans le conteneur approprié.

GARANTIE

GREENCUT garantit tous les produits pour une période de 2 ans (pour toute l'Europe). La garantie est sujette à la date d'achat. Comme condition à la garantie, il est nécessaire de présenter le reçu original en indiquant la date d'achat et sa description et remettre l'outil défectueux.

La garantie ne couvre pas l'usure due à un usage normal, spécialement pour les lames, les éléments de fixation des lames, les turbines, les sources d'illumination, les courroies du ventilateur et de transmission, de promoteurs, les filtres à air, les bougies et les dommages causés par un usage inadéquat, spécialement dûs au non respect des instructions d'opération et d'entretien.

Dans le cas où des réparations ou des modifications aient été réalisées par le consommateur ou autrui avec des pièces de rechange non originales de GREENCUT, la garantie sera annulée.

Dans le cas d'une réclamation de garantie justifiée, nous pourrions soit réparer, soit changer l'outil défectueux, de manière gratuite. Toute autre réclamation non considérée dans la garantie ne sera pas valide.

DECLARATION DE CONFORMITÉ (CE)

Nous, PRAT INTERNATIONAL BRANDS S.L., propriétaire de la marque GREENCUT, dont le siège est situé Calle Blanquers (parcelle 7-8) Polígono Industrial Valls. 43800 - Valls, ESPAGNE, déclarent que la bio broyeur GE250C, à partir du numéro de série de l'année 2021, est conforme aux exigences des directives du Parlement européen et du Conseil applicables :

- Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE.
- Directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique.
- Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2011, concernant la limitation de l'utilisation de certaines substances dans les équipements électriques et électroniques.

Normes harmonisées:

EN60335-1:2012+ AC:2014+ A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019

EN62233:2008+AC:2008

EN50434:2014

EN62321-2:2014

EN62321-3-1:2014

EN62321-4:2014

EN62321-5:2014

EN62321-6:2015

EN62321-7-1:2015

EN62321-7-2:2017

EN62321-8:2017

EN55014-1:2017

EN55014-2:2015

EN61000-3-2:2014

EN61000-3-11:2000

Le produit livré coïncide avec l'échantillon qui a été soumis à l'examen de type CE.

Valls (ESPAGNE), le 16 mai 2021,



Albert Prat Asensio, FOUNDER (Représentant autorisé et responsable de la documentation technique).

GREENCUT®



PRAT BRANDS
makes your life go round

INDICE

INTRODUZIONE	25
NORME E PRECAUZIONI DI SICUREZZA	25
ICONE DI AVVERTIMENTO	29
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	30
MONTAGGIO	31
MANUTENZIONE	33
TRASPORTO E STOCCAGGIO	33
SMALTIMENTO E RICICLAGGIO	34
GARANZIA	34
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (CE)	35

INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto questo prodotto GREENCUT. Siamo certi che apprezzerete la sua qualità e che soddisferete le vostre esigenze per un lungo periodo di tempo.

Ricorda che puoi contattare il nostro Servizio Tecnico Ufficiale per domande su montaggio, uso, manutenzione, identificazione e risoluzione dei problemi e per l'acquisto di ricambi e/o accessori.



ATTENZIONE: Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza delle istruzioni per l'uso e delle avvertenze di sicurezza può causare danni all'utente e/o al prodotto stesso. Il produttore non è responsabile per incidenti e danni all'utente, a terzi e a oggetti derivanti dall'inosservanza del contenuto del presente manuale.

Questo prodotto non è destinato ad un uso professionale.

Conservare le presenti istruzioni per l'uso per riferimento futuro. Se vendete questo prodotto, ricordatevi di consegnare questo manuale al nuovo proprietario.

NORME E PRECAUZIONI DI SICUREZZA

I seguenti simboli e parole chiave e il loro significato hanno lo scopo di spiegare i pericoli e le informazioni relative a questo prodotto.

SIMBOLO	PAROLA	SIGNIFICATO
	ATTENZIONE	Indica una situazione pericolosa nella quale si deve prestare speciale attenzione per evitare qualsiasi tipo di danno e/o malfunzionamento dell'apparato.
	NOTA	Fornisce informazione utile che può agevolare il lavoro.



ATTENZIONE: Leggere e comprendere tutte le avvertenze e le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare questo prodotto. La mancata osservanza di questa precauzione può provocare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

Tutte le informazioni contenute nel presente manuale sono rilevanti per la sicurezza propria e dell'ambiente circostante. In caso di domande sulle informazioni contenute nel presente manuale, rivolgersi a un professionista o al Servizio Tecnico Ufficiale.

Le seguenti informazioni sui pericoli e sulle precauzioni includono le situazioni più probabili che possono verificarsi durante l'uso della macchina. Consultare tutta la documentazione, l'imballaggio e le etichette del prodotto prima dell'uso.

Se si verifica una situazione non descritta in questo manuale, usare il buon senso per utilizzare la macchina nel modo più sicuro possibile e, se si avverte un pericolo, non utilizzare la macchina.

UTENTI

- Questo prodotto è stato progettato per essere utilizzato da persone maggiorenni che hanno letto e compreso le presenti istruzioni. Non consentire l'uso del prodotto a minori o a persone che non comprendono le presenti istruzioni per l'uso.
- Prima di utilizzare questo prodotto, familiarizzare con esso. Assicurarsi di sapere dove si trovano tutti i comandi, i dispositivi di sicurezza e come devono essere utilizzati.
- Se sei un utente inesperto ti consigliamo di fare un lavoro semplice e, se possibile, in compagnia di una persona esperta.

SICUREZZA PERSONALE

- Non forzare questa macchina. Usare questa macchina, gli accessori, i complementi, gli utensili, ecc. secondo queste istruzioni, tenendo conto delle condizioni e del lavoro da eseguire. L'uso di questa macchina per scopi diversi da quelli previsti può causare una situazione pericolosa.
- Indossare sempre protezioni per l'udito e occhiali di sicurezza quando si utilizza la macchina.
- State attenti, guardate cosa state facendo quando usate questa macchina.
- Evitare l'avviamento involontario della macchina. Assicuratevi che gli interruttori siano in posizione off prima di collegare la macchina ad una fonte di energia elettrica.
- Mantenere sempre un adeguato supporto per i piedi e utilizzare la macchina solo quando si trova su una superficie stazionaria, stabile e piana. Superfici scivolose o instabili possono causare la perdita di equilibrio o di controllo della macchina.
- Non utilizzare questa macchina quando si è stanchi o sotto l'influenza di droghe, alcol o farmaci.
- Controllare che il cavo di alimentazione e la prolunga non presentino segni di danni o invecchiamento. Se il cavo si danneggia durante l'uso, scollegatelo immediatamente dall'alimentazione.
- Non mettere le mani o i piedi all'interno della macchina. Tenere tutte le parti del corpo lontano dalla lama quando la macchina è in funzione. Prima di avviare la macchina, assicurarsi che la lama non sia in contatto con alcun oggetto.
- Questo utensile elettrico genera un campo elettromagnetico durante il funzionamento. In determinate circostanze, questo campo può influenzare impianti medici attivi o passivi. Si raccomanda alle persone con impianti medici di consultare il proprio medico e il produttore dell'impianto medico prima di utilizzare la macchina.
- Non indossare abiti larghi o gioielli. L'udito, i vestiti e i guanti devono essere fuori dalla portata delle parti in movimento, poiché potrebbero rimanere impigliati nelle parti rotanti. Non utilizzare la macchina a piedi nudi o indossando sandali aperti.
- Tenersi sempre lontani dall'apertura di espulsione. Quando si inserisce il materiale nella macchina, fare molta attenzione a non inserire parti metalliche, pietre, bottiglie, lattine o altri oggetti estranei.
- Prima di avviare la macchina, assicurarsi che l'alimentatore sia vuoto.
- Indossare i dispositivi di protezione personale.
- Non tentare di rimuovere il materiale tagliato dall'utensile da taglio mentre è in movimento. Assicuratevi che la macchina sia spenta quando stai pulendo gli scarti di materiale.
- Non rimuovere mai il sacco di raccolta quando la macchina è in funzione.
- Non toccare mai sotto il corpo dell'alloggiamento quando il motore è in funzione.

- Non afferrare la macchina per l'utensile da taglio. L'utensile da taglio ha bordi affilati che possono ferirti.
- Non utilizzare la macchina sotto la pioggia o in condizioni di estrema umidità.
- Non lasciare questa macchina in funzione incustodita.

ABITI DA LAVORO

- Indossare in modo appropriato. Non indossare indumenti larghi o gioielli che potrebbero rimanere impigliati nelle parti in movimento. Si consiglia l'uso di:
 - Protezione degli occhi (occhiali/scudi di sicurezza/scudi in metacrilato).
 - Protezione dell'udito (cuffie/tappi per le orecchie).
 - Protezione delle mani (guanti/guanti).
 - Protezione delle gambe (pantaloni/leggings).
 - Protezione dei piedi (stivali di sicurezza).

SICUREZZA NELL' AREA DI LAVORO

- Non utilizzare la macchina a temperature estreme.
- Tenere la macchina lontana dall'umidità eccessiva.
- Non utilizzare questa macchina in atmosfere esplosive in presenza di liquidi, gas e polveri infiammabili.
- Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata. Aree disordinate e buie possono causare incidenti.
- Tenere lontani i bambini, le persone o gli animali mentre si utilizza questa macchina.
- Quando il lavoro viene eseguito contemporaneamente da due o più persone, controllare sempre la posizione degli altri e mantenere una distanza sufficiente per garantire la sicurezza.
- Ricordate che l'operatore della macchina è responsabile dei pericoli e degli incidenti causati ad altre persone o cose. Il produttore non è in alcun modo responsabile di eventuali danni causati da un uso improprio o scorretto di questa macchina.

SICUREZZA ELETTRICA

- Questa attrezzatura può essere una potenziale fonte di shock elettrico se usata impropriamente.
- Assicurarsi che tutti gli alimentatori soddisfino i requisiti di tensione dell'apparecchiatura prima di collegare o scollegare l'apparecchiatura.
- Usare solo prolunghe approvate per l'esterno e resistenti agli spruzzi d'acqua. La sezione del cavo di estensione deve essere almeno 1,5 mm² per cavi fino a 25 m e almeno 2,5 mm² per cavi più lunghi di 25 m.
- Tenere la macchina lontana dall'acqua e dall'umidità eccessiva.
- Non usare cavi elettrici per sollevare, spostare o trasportare l'attrezzatura. Proteggere i cavi dal calore e dagli oggetti taglienti.
- Assicurarsi che i cavi di alimentazione non presentino un pericolo di inciampo.
- Quando si usa l'utensile elettrico all'aperto, usare una prolunga adatta all'uso esterno.

SICUREZZA NELLA MANUTENZIONE, TRASPORTO E STOCCAGGIO

- Non modificare i controlli del prodotto.
- Spegnerne immediatamente l'apparecchio e aspettare che tutte le parti in movimento si fermino se un oggetto estraneo viene colpito o se l'apparecchio inizia a fare rumori insoliti o a vibrare.
- Controllare regolarmente la presenza di parti rotte o di altre condizioni che possono influire sul corretto funzionamento della macchina.
- Non permettere che i supporti lavori si accumulino nell'area di espulsione, poiché ciò potrebbe impedire un'espulsione corretta e causare il rimbalzo dei supporti dall'apertura di alimentazione.
- Sostituire immediatamente le parti usurate o danneggiate solo con ricambi originali.

- Eseguire la manutenzione periodica della macchina. Non tentare alcun lavoro di manutenzione o riparazione che non sia descritto in queste istruzioni operative. Raccomandiamo che i lavori di manutenzione e riparazione non descritti in questo manuale siano eseguiti da un agente di servizio autorizzato.
- Pulire sempre la polvere e lo sporco dalla macchina dopo aver finito il lavoro.
- Non pulire la macchina con solventi, liquidi infiammabili o abrasivi aggressivi.
- Mantenere le maniglie di questa macchina asciutte e pulite.
- Mantenere gli utensili da taglio affilati e puliti. Gli utensili da taglio ben mantenuti riducono la probabilità di incidenti perché sono più facili da controllare.
- Se la macchina inizia a vibrare in modo strano, spegnetela ed esaminatela per trovare la causa. Se non riuscite a trovare la ragione, portate la macchina da un rivenditore autorizzato.
- Per evitare ustioni o rischi d'incendio, lasciate raffreddare completamente la macchina prima di trasportarla o riporla.
- Quando si trasporta il prodotto, assicurarsi che il motore sia fermo e che la macchina sia adeguatamente fissata per evitare che si ribalti o si danneggi.
- L'attrezzatura non è resistente alle intemperie e non deve essere conservata alla luce diretta del sole, a temperature ambientali elevate o in luoghi umidi o bagnati.
- Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

SERVIZIO

- Far controllare regolarmente il prodotto da un tecnico qualificato e utilizzare solo ricambi originali. Per qualsiasi domanda rivolgersi al Servizio Tecnico Ufficiale.

ICONE DI AVVERTIMENTO

Le icone sulle etichette di avvertenza che appaiono su questa macchina e/o nel manuale forniscono le informazioni necessarie per l'utilizzo sicuro di questa macchina.



Attenzione pericolo!



Le persone non protette devono essere tenute a distanza di sicurezza.



Leggere attentamente questo manuale prima di avviare la macchina.



Tenere i bambini lontani dalla macchina.



Indossare protezioni per gli occhi e l'udito.



Pericolo di proiezione di materiali. Attenzione agli oggetti che possono essere toccati e proiettati dalla macchina.



Indossare guanti di sicurezza aderenti e pesanti.



Pericolo! Rischio di amputazione delle dita. Tenere mani e piedi lontani dall'utensile da taglio.



Indossare una protezione per le gambe e stivali di sicurezza non scivolosi con protezioni per le punte in acciaio.



Non avvicinare le mani o qualsiasi altra parte del corpo alle parti in movimento della macchina.



Classe II



Prima di effettuare la manutenzione della macchina, spegnerla e scollegarla completamente.



Non esporre alla pioggia o a condizioni di umidità.



Livello di potenza sonora garantito XX Lwa, dB(A).



Non utilizzare questa macchina su pendii più ripidi di 15°.



Saltare l'apparecchio in modo ecologico. Non smaltirlo nei rifiuti domestici.



Rischio di scossa elettrica.




Conforme alle direttive CE.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

CONDIZIONI DI UTILIZZO

Il biotrituratore è destinato solo alla triturazione di rifiuti da giardino fibrosi o legnosi come i ritagli di siepi e alberi, rami, cortecce o pigne di abete. È vietato tritare qualsiasi altro materiale come metallo, pietre, plastica, terra, sassi o altri rifiuti nella macchina. Qualsiasi uso diverso da quello descritto sopra può portare a situazioni pericolose ed esonera il produttore da qualsiasi responsabilità.

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL PRODOTTO



- | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 1. Tramoggia di alimentazione | 7. Alloggiamento superiore | 13. Copriruota |
| 2. Alloggiamento inferiore | 8. Bastone di spinta piatto | 14. Protezione della lama |
| 3. Ruota | 9. Protezione da sovraccarico | 15. Piastra della lama |
| 4. Cuscinetto del piede | 10. Interruttore on/off | 16. Chiave inglese |
| 5. Tubo di supporto | 11. Manopola | 17. Chiave esagonale |
| 6. Borsa di raccolta (x1) | 12. Posto di collegamento | |

i **NOTA:** I prodotti descritti in questo manuale possono variare nell'aspetto, inclusioni, descrizione e imballaggio da quelli mostrati o qui descritti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

GE250C	
Tensione nominale	230-240 V ~ 50 Hz
Potenza	2500 W
Velocità di carico	4200 min ⁻¹
Diametro massimo dei rami	45 mm
Capacità del sacco di raccolta	45L
Classe di sicurezza	II
Grado di protezione	IP X4
Livello di potenza sonora	106 dB (A)
Pes	10,3kg

i **NOTA:** GREENCUT si riserva il diritto di modificare le specifiche dell'apparato senza preavviso.

MONTAGGIO




Fig. 1




Fig. 3




Fig. 2




Fig. 4




Fig. 5



Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9

MANUTENZIONE

Una buona manutenzione prolunga la vita utile della macchina. Un uso prolungato o costante può richiedere una manutenzione più intensa per il corretto funzionamento della macchina.



ATTENZIONE: Assicurarsi che la macchina sia completamente spenta prima di eseguire qualsiasi manutenzione o riparazione. Questo eliminerà ogni potenziale rischio.

La macchina è impostata in fabbrica. Non effettuare regolazioni non necessarie, regolare solo quando necessario a causa della normale usura.

- Dopo ogni lavoro, pulire accuratamente la macchina per rimuovere tutta la polvere e i detriti e riparare o sostituire le parti difettose. Tenere sempre pulito l'apparecchio, in particolare le griglie di ventilazione. Non spruzzare mai acqua sul corpo della macchina.
- Non pulire mai la macchina e i suoi componenti con solventi, liquidi infiammabili o tossici. Usare solo un panno umido.
- Tenere stretti tutti i dadi, i bulloni e le viti per garantire che l'attrezzatura sia in condizioni di lavoro sicure.

TRASPORTO E STOCCAGGIO

- Scollegare la macchina dall'alimentazione e lasciarla raffreddare completamente prima di trasportarla o riporla.
- Conservare sempre il prodotto in un luogo pulito, sicuro e asciutto con temperature comprese tra 0° e 45°C.
- L'attrezzatura non è resistente alle intemperie e non deve essere conservata alla luce diretta del sole, a temperature elevate o in luoghi umidi.
- Riporre sempre la macchina con la protezione dell'elemento di taglio installata.
- Conservare la macchina fuori dalla portata dei bambini.

SMALTIMENTO E RICICLAGGIO

I prodotti usurati sono potenzialmente riciclabili e non devono essere gettati nella spazzatura abituale. Ci aiuti a proteggere l'ambiente e a preservare le risorse naturali. Si sbarazzi dell'apparato in maniera ecologica. Non lo getti nei rifiuti domestici. I suoi componenti in plastica e di metallo possono essere separati e riciclati. Porti questo dispositivo in un centro di riciclaggio omologato (punto verde).

La benzina, olii utilizzati, miscele di olio/benzina, così come gli oggetti macchiati di benzina (ex: stracci) non devono essere gettati nella spazzatura abituale, nelle tuberie, nella terra, nei fiumi, nei laghi o nel mare. Gli oggetti macchiati con olio devono essere eliminati in modo conforme alle norme locali: lo porti presso un centro di riciclaggio.

I materiali utilizzati per l'imballaggio della macchina sono riciclabili: per favore, li depositi nel contenitore adeguato.

GARANZIA

GREENCUT garantisce tutti i prodotti per un periodo di 2 anni (valido per l'Europa). La garanzia è soggetta alla data di acquisto, tenendo in conto l'intenzione dell'uso del prodotto.

Come condizione di garanzia, si deve presentare la ricevuta originale indicando la data di acquisto e la sua descrizione così come lo strumento difettoso.

La garanzia non copre l'usura per utilizzo normale, specialmente delle lame, elementi di fissaggio delle lame, turbine, fonti di illuminazione, cinghie del ventilatore e di trasmissione, propulsori, filtri dell'aria, candele e danni causati da un uso inappropriato, specialmente per l'inosservanza delle istruzioni dell'operazione e della manutenzione.

Nel caso in cui si realizzino riparazioni o modifiche con pezzi di ricambio non originali GREENCUT da parte dell'utente o di altri, la garanzia verrà annullata.

Nel caso di un reclamo di garanzia giustificata, siamo autorizzati, secondo il nostro criterio, a riparare o cambiare lo strumento difettoso in modo gratuito. Altri reclami che non rispettano la garanzia, non saranno validi.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (CE)

Noi, PRAT INTERNATIONAL BRANDS S.L., proprietaria del marchio GREENCUT, con sede in Calle Blanquers (appezzamento 7-8) Polígono Industrial Valls. 43800 - Valls, SPAGNA, dichiara che il biotrituratore GE250C, a partire dal numero di serie dell'anno 2021, è conforme ai requisiti delle Direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio applicabili:

- Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE.
- Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.
- Direttiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell' 8 luglio del 2011, riguardo le restrizioni per l'utilizzo di determinate sostanze pericolose su apparecchi elettrici ed elettronici.

Norme armonizzate:

EN60335-1:2012+ AC:2014+ A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019

EN62233:2008+AC:2008

EN50434:2014

EN62321-2:2014

EN62321-3-1:2014

EN62321-4:2014

EN62321-5:2014

EN62321-6:2015

EN62321-7-1:2015

EN62321-7-2:2017

EN62321-8:2017

EN55014-1:2017

EN55014-2:2015

EN61000-3-2:2014

EN61000-3-11:2000

Il prodotto consegnato corrisponde al modello che fu sottoposto all'esame CE del tipo.

Valls (SPAGNA), 16 maggio 2021,



Albert Prat Asensio, FOUNDER (Rappresentante autorizzato e responsabile della documentazione tecnica).

GREENCUT®



PRAT BRANDS
makes your life go round

INDEX

INTRODUCTION	35
SAFETY RULES AND PRECAUTIONS	35
WARNING ICONS	39
PRODUCT DESCRIPTION	40
ASSEMBLY	41
MAINTENANCE	43
TRANSPORTATION AND STORAGE	43
RECYCLING AND DISPOSING	44
GUARANTEE	44
DECLARATION OF CONFORMITY (EC)	45

INTRODUCTION

Thank you for choosing this GREENCUT product. We are confident that you will appreciate its quality and meet your needs for a long period of time.

Remember that you can contact our Official Technical Service for questions about assembly, use, maintenance, identification and troubleshooting and for the purchase of spare parts and/or accessories.



ATTENTION: Please read this manual carefully before using the product. Failure to comply with the operating instructions and safety warnings may result in damage to the user and/or the product itself. The manufacturer is not responsible for accidents and damage to the user, third parties and objects resulting from ignoring the contents of this manual.

This product is not intended for professional use.

Keep this instruction manual for future reference. If you sell this product, remember to give this manual to the new owner.

SAFETY RULES AND PRECAUTIONS

The following symbols and signal words and their meanings are intended to explain the hazards and information related to this product.

SYMBOL	WORD	MEANING
	ATTENTION	It indicates a dangerous situation where you need to pay full attention to avoid any kind of personal injuries or damage to the device.
	NOTE	It indicates useful information which can facilitate your task.



ATTENTION: Read and understand all warnings and safety instructions before using this product. Failure to do so may result in electric shock, fire and/or serious injury.

All information in this manual is relevant to your own safety and that of your environment. If you have any questions about the information contained in this manual, consult a professional or contact the Official Technical Service.

The following information on hazards and precautions includes the most likely situations that may arise during use of this machine. Consult all product documentation, packaging and labels before use.

If you encounter a situation not described in this manual, use common sense to use the machine as safely as possible and if you see danger, do not use the machine.

USERS

- This product has been designed to be handled by users of legal age who have read and understood these instructions. Do not allow underage persons or persons who do not understand these instructions to use the product.
- Before using this product, familiarize yourself with it. Make sure you know where all the controls are, the safety devices and how they should be used.
- If you are an inexperienced user we recommend that you practice doing simple work and, if possible, in the company of an experienced person.

PERSONAL SAFETY

- Do not force this machine. Use this machine, accessories, attachments, tools, etc. in accordance with these instructions, taking into account the conditions and work to be performed. Use of this machine for purposes other than those intended may result in a dangerous situation.
- Always wear hearing protection and safety glasses when operating the machine.
- Be alert, watch what you are doing when using this machine.
- Avoid unintentional starting of the machine. Make sure the switches are in the off position before connecting the machine to a power source.
- Always maintain adequate foot support and only use the machine when it is on a stationary, stable and level surface. Slippery or unstable surfaces may cause loss of balance or control of the machine.
- Do not operate this machine when you are tired or under the influence of drugs, alcohol, or medication.
- Check the power cord and extension cord for signs of damage or aging. If the cord becomes damaged during use, disconnect it from the power supply immediately.
- Do not put your hands or feet inside the machine. Keep all parts of the body away from the blade when the machine is in operation. Before starting the machine, make sure that the blade is not in contact with any object.
- This power tool generates an electromagnetic field during operation. Under certain circumstances, this field can affect active or passive medical implants. It is recommended that persons with medical implants consult their doctor and the manufacturer of the medical implant before using the machine.
- Do not wear loose clothing or jewellery. Hearing, clothing and gloves must be out of reach of moving parts, as they may become caught in rotating parts. Do not operate the machine in bare feet or wearing open sandals.
- Keep away from the ejection opening at all times. When inserting material into the machine, be careful not to insert metal parts, stones, bottles, cans, or other foreign objects.
- Before starting the machine, make sure the feeder is empty.
- Wear personal protective equipment.
- Do not attempt to remove cut material from the cutting tool while it is in motion. Make sure the machine is switched off when you are cleaning scrap material.
- Never remove the collection bag when the machine is running.
- Never touch under the housing when the motor is running.
- Do not grasp the machine by the cutting tool. The cutting tool has sharp edges that can injure you.
- Do not use the machine in the rain or in extremely wet conditions.
- Do not leave this machine running unattended.

WORKWEAR

- Dress appropriately. Do not wear loose clothing or jewelry that may get caught in moving parts. We recommend the use of:
 - Eye protection (goggles/safety glasses/methacrylate shields).
 - Hearing protection (earphones/ear plugs).
 - Hand protection (gloves/gloves).
 - Leg protection (trousers/leggings).
 - Foot protection (safety boots).

WORK AREA SAFETY

- Do not use the machine in extreme temperatures.
- Keep the machine away from excessive humidity.
- Do not use this machine in an explosive atmosphere where flammable liquids, gases, and dust are present.
- Keep the work area clean and well lit. Cluttered and dark areas may cause an accident.
- Keep children, people, and animals away while using this machine.
- When work is being performed by two or more persons at the same time, always check the position of others and maintain a sufficient distance to ensure safety.
- Remember that the operator of the machine is responsible for hazards and accidents caused to other people or property. The manufacturer is in no way responsible for any damage caused by improper or incorrect use of this machine.

ELECTRICAL SAFETY

- This equipment can be a potential source of electrical shock if used improperly.
- Ensure that all power supplies meet the voltage requirements of the equipment before connecting or disconnecting the equipment.
- Use only extension cords that are approved for outdoor use and are splash-proof. The cross-section of the extension cable must be at least 1.5 mm² for cables up to 25 m and at least 2.5 mm² for cables longer than 25 m.
- Keep the machine away from water and excessive humidity.
- Do not use electric cables to lift, move or transport equipment. Protect cables from heat and sharp objects.
- Make sure that the power cables do not present a tripping hazard.
- When using the power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.

MAINTENANCE, TRANSPORTATION AND STORAGE SAFETY

- Do not modify the product controls.
- Switch off the machine immediately and wait for all moving parts to stop if a foreign object is struck or if the machine starts to make unusual noises or vibrate.
- Regularly check for broken parts or other conditions that may affect the proper operation of the machine.
- Do not allow machined media to accumulate in the ejection area, as this may prevent proper ejection and cause the media to bounce back from the feed opening.
- Replace worn or damaged parts immediately with original spare parts only.
- Perform periodic maintenance on the machine. Do not attempt any maintenance or repair work that is not described in these operating instructions. We recommend that maintenance and repair work not described in this manual be carried out by an authorised service agent.
- Always clean dust and dirt from the machine after finishing work.
- Do not clean the machine with solvents, flammable liquids or aggressive abrasives.
- Keep the handles on this machine dry and clean.
- Keep cutting tools sharp and clean. Well-maintained cutting tools reduce the likelihood of accidents because they are easier to control.

- If the machine starts to vibrate in a strange way, turn it off and examine it to find the cause. If you cannot find the reason, take the machine to an authorised dealer.
- To avoid burns or fire hazards, allow the machine to cool completely before transporting or storing it.
- When transporting the product, make sure that the engine is stopped and that the machine is properly secured to prevent it from tipping over or being damaged.
- The equipment is not weatherproof and should not be stored in direct sunlight, high ambient temperatures, or in damp or wet locations.
- Keep the product out of the reach of children.

SERVICE

- Have the product checked regularly by a qualified technician and use only original replacement parts. If you have any questions, please contact the Official Technical Service.

WARNING ICONS

The icons on the warning labels on this machine and/or in the manual indicate information necessary for the safe use of this machine.



Caution Danger!



Unprotected persons must be kept at a safe distance.



Read this manual carefully before starting the machine.



Keep children away from the machine.



Wear eye and hearing protection.



Danger of material projection. Beware of objects that can be touched and projected by the machine.



Wear tight-fitting, heavy-duty safety gloves.



Danger! Risk of amputation of fingers. Keep hands and feet away from the cutting tool.



Wear leg protection and non-slip safety boots with steel guards.



Keep hands and other body parts away from moving parts of the machine.



Class II



Before servicing the machine, switch it off and disconnect it completely from the mains.



Do not expose to rain or wet conditions.



Guaranteed sound power level XX Lwa, dB(A).



Do not use this machine on slopes steeper than 15°.



Dispose of your appliance in an environmentally friendly manner. Do not dispose of it in household waste.



Risk of electric shock.




Complies with EC directives.

PRODUCT DESCRIPTION

CONDITIONS OF USE

The bio shredder is only intended for shredding fibrous or woody garden waste, such as hedge and tree clippings, branches, bark or spruce cones. It is forbidden to shred any other material such as metal, stones, plastics, soil, stones or other waste in the machine. Any use other than that described above may lead to dangerous situations and exempts the manufacturer from any liability.

DETAILED DESCRIPTION OF THE PRODUCT



1. Feed hopper
2. Lower housing
3. Wheel
4. Foot pad
5. Support tube
6. Collection bag (x1)

7. Upper housing
8. Flat push stick
9. Overload protection
10. On/off switch
11. Knob
12. Connecting post

13. Wheel cover
14. Blade guard
15. Blade plate
16. Spanner spanner
17. Hexagon spanner

i NOTE: The products detailed in this manual may vary in appearance, inclusions, description and packaging as shown or described here.

TECHNICAL DATA

GE250C	
Rated voltage	230-240 V ~ 50 Hz
Power	2500 W
Load speed	4200 min ⁻¹
Maximum branch diameter	45 mm
Capacity of the collection bag	45L
Safety class	II
Degree of protection	IP X4
Sound power level	106 dB (A)
Weight	10,3kg

i **NOTE:** GREENCUT reserves the right to modify the technical characteristics without prior notice.

ASSEMBLY




Fig. 1




Fig. 3




Fig. 2




Fig. 4




Fig. 5



Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9

MAINTENANCE

Good maintenance will extend the life of the machine. Prolonged or constant use may require more intensive maintenance for the machine to continue to function properly.



ATTENTION: Make sure the machine is completely turned off before performing any maintenance or repairs. This will eliminate any potential risk.

The machine is set at the factory. Do not make unnecessary adjustments, adjust only when necessary due to normal wear.

- After each job, clean the machine thoroughly to remove all dust and debris and repair or replace defective parts. Always keep the appliance clean, particularly the ventilation grilles. Never spray water on the body of the appliance.
- Never clean the machine and its components with solvents, flammable or toxic liquids. Use only a damp cloth.
- Keep all nuts, bolts and screws tight to ensure that the equipment is in safe working condition.

TRANSPORTATION AND STORAGE

- Disconnect the machine from the power supply and allow the equipment to cool down completely before transporting or storing it.
- Always store the product in a clean, safe, dry place with temperatures between 0° and 45°C.
- The equipment is not weatherproof and should not be stored in direct sunlight, at high temperatures or in damp places.
- Always store the machine with the cutting element guard fitted.
- Store the machine out of the reach of children.

RECYCLING AND DISPOSING

Worn products are potentially recyclable and should not be disposed of in the usual waste. Help us to protect the environment and preserve natural resources. Dispose of the device in an environmentally friendly manner. Do not dispose of it with household waste. Its plastic and metal components can be separated and recycled. Take this appliance to an approved recycling centre (green point).

Gasoline, used oils, oil/gasoline blends and objects stained with gasoline (e.g., rags) should not be disposed of in regular trash, sewage, dirt, rivers, lakes or the sea. Oil-stained items should be disposed of in accordance with local regulations: take them to a recycling center.

The materials used in the packaging of the machine are recyclable: please dispose of them in the appropriate container.

GUARANTEE

GREENCUT guarantees all GREENCUT products for a period of 24 months (valid for Europe). The warranty is subject to the date of purchase taking into account the intended use of the product.

As a condition subject to warranty, the original receipt must be presented indicating the date of purchase and its description as well as the defective tool.

The warranty does not cover normal wear and tear, especially on blades, blade fasteners, turbines, light sources, fan and transmission belts, impellers, air filters, spark plugs and damage caused by improper use, especially non-compliance with operating and maintenance instructions.

In the event that repairs or modifications have been made by the consumer or other than with original GREENCUT spare parts, the warranty will be voided.

In the event of a justified warranty claim, we are entitled, at our discretion, to repair or replace the defective tool free of charge. Other claims beyond this warranty are not valid.

DECLARATION OF CONFORMITY (EC)

We, PRAT INTERNATIONAL BRANDS S.L., owner of the GREENCUT brand, with headquarters in Calle Blanquers (plot 7-8) Polígono Industrial Valls. 43800 - Valls, SPAIN, declare that the GE250C the bio shredder, from the serial number of the year 2021 onwards, are in conformity with the requirements of the applicable European Parliament and Council Directives:

- Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC.
- Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility.
- Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

Harmonised standards:

EN60335-1:2012+ AC:2014+ A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019

EN62233:2008+AC:2008

EN50434:2014

EN62321-2:2014

EN62321-3-1:2014

EN62321-4:2014

EN62321-5:2014

EN62321-6:2015

EN62321-7-1-2015

EN62321-7-2-2017

EN62321-8-2017

EN55014-1:2017

EN55014-2:2015

EN61000-3-2:2014

EN61000-3-11:2000

The product delivered coincides with the prototype that was submitted for CE exam.

Valls (SPAIN), 16 May 2021,



Albert Prat Asensio, FOUNDER (Authorised representative and responsible for technical documentation).

GREENCUT®



PRAT BRANDS
makes your life go round

INHALT

EINLEITUNG	47
SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND VORSICHTSMAßNAHMEN	47
WARNSYMBOLS	51
WARENBESCHREIBUNG	52
MONTIEREN	53
WARTUNG	55
TRANSPORT UND LAGERUNG	55
ENTSORGUNG UND RECYCLING	56
GARANTIE	56
EG-KONFORMITÄTSEKLRÄRUNG	57

EINLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses GREENCUT Produkt entschieden haben. Wir sind zuversichtlich, dass Sie die Qualität schätzen und Ihre Bedürfnisse über einen langen Zeitraum erfüllen werden.

Denken Sie daran, dass Sie sich bei Fragen zur Montage, Verwendung, Wartung, Identifikation und Fehlersuche sowie zum Kauf von Ersatzteilen und/oder Zubehör an unseren Technischen Dienst wenden können.



ACHTUNG: Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Die Nichtbeachtung der Betriebsanleitung und der Sicherheitshinweise kann zu Schäden für den Benutzer und/oder das Produkt selbst führen. Der Hersteller haftet nicht für Unfälle und Schäden, die dem Benutzer, Dritten und Gegenständen durch Nichtbeachtung des Inhalts dieser Anleitung entstehen.

Dieses Produkt ist nicht für den professionellen Gebrauch bestimmt.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Wenn Sie dieses Produkt verkaufen, denken Sie daran, dieses Handbuch dem neuen Besitzer zu übergeben.

SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND VORSICHTSMAßNAHMEN

Die folgenden Symbole und Signalwörter sollen die mit diesem Produkt verbundenen Gefahren und Informationen erklären.

SYMBOL	WORT	BEDEUTUNG
	ACHTUNG	Kennzeichnet eine gefährliche Situation, die besondere Aufmerksamkeit erfordert, um jegliche Art von Verletzungen und/oder Schäden an der Maschine zu vermeiden.
	NOTIZ	Zeigt nützliche Informationen an, die die Arbeit erleichtern können.



ACHTUNG: Lesen und verstehen Sie alle Warnungen und Sicherheitshinweise, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Nichtbeachtung kann zu Stromschlag, Feuer und/oder schweren Verletzungen führen.

Alle Informationen in diesem Handbuch sind für Ihre eigene Sicherheit und die Ihrer Umgebung relevant. Wenn Sie Fragen zu den in diesem Handbuch enthaltenen Informationen haben, wenden Sie sich an einen Fachmann oder an den Technischen Dienst. Die folgenden Informationen über Gefahren und Vorsichtsmaßnahmen enthalten die wahrscheinlichsten Situationen, die während des Gebrauchs dieser Maschine auftreten können. Konsultieren Sie alle Produktdokumentationen, Verpackungen und Etiketten vor der Verwendung. Wenn Sie auf eine Situation stoßen, die nicht in diesem Handbuch beschrieben ist, verwenden Sie den gesunden Menschenverstand, um die Maschine so sicher wie möglich zu benutzen, und wenn Sie eine Gefahr sehen, benutzen Sie die Maschine nicht.

BENUTZER

- Dieses Produkt wurde für den Gebrauch durch volljährige Benutzer entwickelt, die diese Anleitung gelesen und verstanden haben. Lassen Sie keine Minderjährigen oder Personen, die diese Anleitung nicht verstehen, das Produkt benutzen.
- Bevor Sie dieses Produkt verwenden, machen Sie sich mit ihm vertraut. Stellen Sie sicher, dass Sie wissen, wo sich alle Steuerungen befinden, welche Sicherheitseinrichtungen und wie sie verwendet werden sollen.
- Wenn Sie ein unerfahrener Anwender sind, empfehlen wir Ihnen, einfache Arbeiten zu üben und, wenn möglich, in Begleitung einer erfahrenen Person.

PERSONENSCHUTZ

- Do not force this machine. Use this machine, accessories, tools, etc. in accordance with these instructions, taking into account the conditions and the work to be performed. Using this machine for other than its intended purpose may cause a hazardous situation.
- Wear hearing protection and safety glasses at all times when operating the machine.
- Be alert, watch what you are doing when operating this machine.
- Avoid unintentional starting of the equipment. Ensure that the switches are in the off position before connecting the machine to an electrical power source.
- Always maintain proper foot support and operate the machine only when it is on a fixed, stable and level surface. Slippery or unstable surfaces may cause loss of balance or loss of control of the machine.
- Do not operate this machine when tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.
- Check the power cord and extension cord for signs of damage or ageing. If the cord is damaged during use, disconnect it from the supply immediately.
- Do not put hands or feet inside the machine. Keep all parts of the body away from the blade when the machine is running. Before starting the machine, make sure that the blade is not in contact with any object.
- This power tool generates an electromagnetic field during operation. Under certain circumstances, this field may affect active or passive medical implants. We recommend that persons with medical implants consult their physician and the manufacturer of the medical implant before using the machine.
- Do not wear loose clothing or jewellery. Hearing, clothing and gloves should be out of reach of moving parts, as they could get caught in rotating parts. Do not operate the machine when barefoot or wearing open sandals.
- Keep clear of the ejection opening at all times. When inserting material into the machine, be very careful not to insert metal parts, stones, bottles, cans or other foreign objects.
- Before starting the machine, make sure that the feeder is empty.
- Use personal protective equipment.
- Do not attempt to remove cut material from the cutting tool when it is moving. Make sure that the machine is switched off when cleaning up material waste.
- Never remove the collection bag when the machine is in operation.
- Never touch under the housing body when the engine is running.
- Do not hold the machine by the cutting tool. The cutting tool has sharp edges that can injure you.
- Do not operate the machine in the rain or in extremely wet conditions.
- Do not leave this machine running unattended.

ARBEITSKLEIDUNGEN

- Ziehen Sie sich angemessen an. Tragen Sie keine lose Kleidung oder Schmuckstücke, die sich in beweglichen Teilen verfangen können. Wir empfehlen die Verwendung von:
 - Eye protection (safety goggles/shields/methacrylate shields).
 - Hearing protection (ear muffs/ear plugs).
 - Hand protection (gloves/mittens).
 - Leg protection (trousers/leggings).
 - Foot protection (safety boots).

SICHERHEIT IM ARBEITSBEREICH

- Verwenden Sie das Gerät nicht bei extremen Temperaturen.
- Halten Sie das Gerät von übermäßiger Feuchtigkeit fern.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen bei Vorhandensein von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen und Staub.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unübersichtliche und dunkle Bereiche können zu Unfällen führen.
- Halten Sie Kinder, Menschen oder Tiere während des Betriebs dieser Maschine fern.
- Wenn Arbeiten von zwei oder mehr Personen gleichzeitig ausgeführt werden, überprüfen Sie immer den Standort der anderen und halten Sie einen ausreichenden Abstand, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- Denken Sie daran, dass der Betreiber der Maschine für Gefahren und Unfälle, die anderen Personen oder Sachen zustoßen, verantwortlich ist. Der Hersteller ist in keiner Weise für Schäden verantwortlich, die durch unsachgemäßen oder falschen Gebrauch dieses Geräts entstehen.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

- Dieses Gerät kann bei unsachgemäßer Verwendung eine potenzielle Quelle für einen Stromschlag darstellen.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Stromversorgungen den Spannungsanforderungen des Geräts entsprechen, bevor Sie das Gerät anschließen oder abtrennen.
- Verwenden Sie nur spritzwassergeschützte, für den Außenbereich zugelassene Verlängerungskabel. Der Querschnitt der Verlängerungsleitung muss bei Leitungen bis 25 m mindestens 1,5 mm² und bei Leitungen über 25 m mindestens 2,5 mm² betragen.
- Halten Sie das Gerät von Wasser und übermäßiger Feuchtigkeit fern.
- Verwenden Sie keine elektrischen Kabel zum Heben, Bewegen oder Transportieren des Geräts. Schützen Sie die Kabel vor Hitze und scharfen Gegenständen.
- Stellen Sie sicher, dass die Netzkabel keine Stolperfallen bilden.
- Wenn Sie das Elektrowerkzeug im Freien verwenden, benutzen Sie ein für den Außenbereich geeignetes Verlängerungskabel.

SICHERHEIT BEI WARTUNG, TRANSPORT UND LAGERUNG

- Verändern Sie die Bedienelemente des Produkts nicht.
- Schalten Sie sofort das Gerät aus und warten Sie, bis alle beweglichen Teile zum Stillstand gekommen sind, wenn ein Fremdkörper auf das Gerät trifft oder das Gerät ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen erzeugt.
- Prüfen Sie regelmäßig auf gebrochene Teile oder andere Zustände, die den ordnungsgemäßen Betrieb der Maschine beeinträchtigen können.
- Lassen Sie nicht zu, dass sich verarbeitete Medien im Auswurfbereich ansammeln, da dies einen ordnungsgemäßen Auswurf verhindern und dazu führen kann, dass die Medien von der Zuführungsöffnung zurückprallen.
- Ersetzen Sie verschlissene oder beschädigte Teile sofort nur durch Original-Ersatzteile.
- Führen Sie periodische Wartungsarbeiten an der Maschine durch. Versuchen Sie keine Wartungs- oder

Reparaturarbeiten, die nicht in dieser Betriebsanleitung beschrieben sind. Wir empfehlen, Wartungs- und Reparaturarbeiten, die nicht in dieser Anleitung beschrieben sind, von einer autorisierten Servicestelle durchführen zu lassen.

- Reinigen Sie die Maschine nach Arbeitsende immer von Staub und Schmutz.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Lösungsmitteln, brennbaren Flüssigkeiten oder scharfen Scheuermitteln.
- Halten Sie die Griffe dieses Geräts trocken und sauber.
- Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Gut gewartete Schneidwerkzeuge verringern die Wahrscheinlichkeit von Zwischenfällen, da sie leichter zu kontrollieren sind.
- Wenn das Gerät anfängt, seltsam zu vibrieren, schalten Sie es aus und untersuchen Sie es, um die Ursache zu finden. Wenn Sie die Ursache nicht finden können, bringen Sie Ihr Gerät zu einem autorisierten Service-Händler.
- Um Verbrennungen oder Brandgefahr zu vermeiden, lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es transportieren oder lagern.
- Stellen Sie beim Transport des Produkts sicher, dass der Motor abgestellt und die Maschine ordnungsgemäß gesichert ist, damit sie nicht umkippt oder beschädigt wird.
- Das Gerät ist nicht wetterfest und sollte nicht in direktem Sonnenlicht, bei hohen Umgebungstemperaturen oder an feuchten oder nassen Orten gelagert werden.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

SERVICE

- Lassen Sie das Produkt regelmäßig von einem qualifizierten Techniker überprüfen und verwenden Sie nur Originalersatzteile. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Technischen Dienst.

WARNSYMBOL

Die Symbole auf den Warnschildern dieses Systems und/oder in der Bedienungsanleitung weisen auf Informationen hin, die für den sicheren Betrieb dieses Systems erforderlich sind.



Vorsicht Gefahr!



Ungeschützte Personen sollten in einem sicheren Abstand gehalten werden.



Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen.



Halten Sie Kinder von der Maschine fern.



Tragen Sie einen Augen- und Gehörschutz.



Gefahr durch hervorstehende Materialien. Achten Sie auf Gegenstände, die von der Maschine berührt und projiziert werden können.



Tragen Sie eng anliegende, strapazierfähige Schutzhandschuhe.



Gefahr! Gefahr der Amputation von Fingern. Halten Sie Hände und Füße vom Schneidwerkzeug fern.



Tragen Sie Beinschutz und rutschfeste Sicherheitsschuhe mit Stahlkappen.



Bringen Sie Ihre Hände oder andere Körperteile nicht in die Nähe der beweglichen Teile der Maschine.



Klasse II



Schalten Sie das Gerät vor der Wartung aus und ziehen Sie den Netzstecker vollständig ab.



Setzen Sie das Gerät nicht Regen oder Nässe aus.



Garantierter Schallleistungspegel XX Lwa, dB(A).



Verwenden Sie diese Maschine nicht an Hängen, die steiler als 15° sind.



Entsorgen Sie Ihr Gerät auf umweltfreundliche Weise. Entsorgen Sie es nicht im Hausmüll.



Gefahr eines elektrischen Schlages.




Entspricht den EG-Richtlinien.

WARENBESCHREIBUNG

NUTZUNGSBEDINGUNGEN

Der Bio-Häcksler ist nur zum Zerkleinern von faserigen oder holzigen Gartenabfällen wie Hecken- und Baumschnitt, Ästen, Rinde oder Fichtenzapfen bestimmt. Es ist verboten, andere Materialien wie Metall, Steine, Kunststoffe, Erde, Steine oder andere Abfälle in der Maschine zu zerkleinern. Eine andere Verwendung als die oben beschriebene kann zu gefährlichen Situationen führen und schließt eine Haftung des Herstellers aus.

DETAILLIERTE PRODUKTBE SCHREIBUNG



1. Einlauftrichter
2. Unteres Gehäuse
3. Rad
4. Fußpolster
5. Stützrohr
6. Kollektionsbeutel (x1)

7. Oberes Gehäuse
8. Flacher Schiebstock
9. Überlastschutz
10. Ein/Aus-Schalter
11. Knopf
12. Verbindungspfosten

13. Radabdeckung
14. Klingenschutz
15. Schaufelplatte
16. Schraubenschlüssel
17. Sechskant-Schlüssel

i NOTIZ: Die in diesem Handbuch beschriebenen Produkte können in Aussehen, Einschüssen, Beschreibung und Verpackung von den hier gezeigten oder beschriebenen Produkten abweichen.

TECHNISCHE MERKMALE

GE250C	
Nennspannung	230-240 V ~ 50 Hz
Leistung	2500 W
Geschwindigkeit laden	4200 min ⁻¹
Maximaler Zweigdurchmesser	45 mm
Fassungsvermögen des Fangsacks	45L
Sicherheitsklasse	II
Schutzart	IP X4
Schallleistungspegel	106 dB (A)
Gewicht	10,3kg

i **NOTIZ:** GREENCUT behält sich das Recht vor, die technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

MONTIEREN




Fig. 1




Fig. 3




Fig. 2




Fig. 4




Fig. 5



Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9

WARTUNG

Eine gute Wartung verlängert die Lebensdauer der Maschine. Bei längerem oder ständigem Gebrauch kann eine intensivere Wartung erforderlich sein, damit die Maschine weiterhin einwandfrei funktioniert.



ACHTUNG: Stellen Sie sicher, dass die Maschine vollständig abgeschaltet ist, bevor Sie Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchführen. Dadurch wird jedes potenzielle Risiko ausgeschaltet.

Die Maschine wird im Werk eingestellt. Nehmen Sie keine unnötigen Einstellungen vor, sondern passen Sie nur nach, wenn dies aufgrund normaler Abnutzung erforderlich ist.

- Reinigen Sie die Maschine nach jedem Auftrag gründlich, um Staub und Schmutz zu entfernen, und reparieren oder ersetzen Sie defekte Teile. Halten Sie das Gerät immer sauber, insbesondere die Lüftungsgitter. Spritzen Sie niemals Wasser auf das Gehäuse der Maschine.
- Reinigen Sie das Gerät und seine Komponenten niemals mit Lösungsmitteln, brennbaren oder giftigen Flüssigkeiten. Verwenden Sie nur ein feuchtes Tuch.
- Halten Sie alle Muttern, Bolzen und Schrauben fest, um einen sicheren Betriebszustand des Geräts zu gewährleisten.

TRANSPORT UND LAGERUNG

- Trennen Sie die Maschine von der Stromversorgung und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es transportieren oder lagern.
- Lagern Sie das Produkt immer an einem sauberen, sicheren und trockenen Ort mit Temperaturen zwischen 0° und 45°C.
- Das Gerät ist nicht wetterfest und sollte nicht in direktem Sonnenlicht, bei hohen Temperaturen oder an feuchten Orten gelagert werden.
- Lagern Sie die Maschine immer mit montiertem Schneidwerkschutz.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

ENTSORGUNG UND RECYCLING

Abgenutzte Produkte sind potentiell recycelbar und sollten nicht über den üblichen Abfall entsorgt werden. Helfen Sie uns, die Umwelt zu schützen und die natürlichen Ressourcen zu schonen. Entsorgen Sie das Gerät umweltgerecht. Nicht im Hausmüll entsorgen. Seine Kunststoff- und Metallteile können getrennt und recycelt werden. Bringen Sie dieses Gerät zu einem zugelassenen Recyclingzentrum (grüner Punkt).

Benzin, Altöle, Öl/Benzin-Mischungen und mit Benzin befleckte Gegenstände (z.B. Lumpen) dürfen nicht in den normalen Müll, Abwasser, Schmutz, Flüsse, Seen oder das Meer entsorgt werden. Ölverschmutzte Gegenstände sind gemäß den örtlichen Vorschriften zu entsorgen: Bringen Sie sie zu einem Recyclingzentrum.

Die in der Verpackung der Maschine verwendeten Materialien sind recycelbar: Bitte entsorgen Sie sie in einem geeigneten Behälter.

GARANTIE

GREENCUT gewährt auf alle GREENCUT Produkte eine Garantie von 2 Jahren (gültig für Europa). Die Gewährleistung richtet sich nach dem Kaufdatum unter Berücksichtigung des Verwendungszwecks des Produkts.

Als Garantiebedingung muss der Originalbeleg mit Angabe des Kaufdatums und seiner Beschreibung sowie des defekten Werkzeugs vorgelegt werden.

Die Gewährleistung erstreckt sich nicht auf normalen Verschleiß, insbesondere an Schaufeln, Schaufelbefestigungen, Turbinen, Lichtquellen, Lüfter- und Antriebsriemen, Laufrädern, Luftfiltern, Zündkerzen und Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, insbesondere durch Nichtbeachtung der Betriebs- und Wartungsanleitung.

Bei Reparaturen oder Modifikationen durch den Verbraucher oder mit anderen als Original-GREENCUT-Ersatzteilen erlischt die Gewährleistung.

Im Falle eines berechtigten Gewährleistungsanspruchs sind wir berechtigt, das defekte Werkzeug nach unserer Wahl kostenlos zu reparieren oder zu ersetzen. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir, PRAT INTERNATIONAL BRANDS S.L., Eigentümer der Marke GREENCUT, mit Sitz in der Calle Blanquers (Grundstück 7-8) Polígono Industrial Valls. 43800 - Valls, SPANIEN, erklärt, dass der Biohäcksler GE250C ab der Seriennummer des Jahres 2021 mit den Anforderungen der anwendbaren Richtlinien des Europäischen Parlaments und des Rates übereinstimmt:

- Richtlinie 2006/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 über Maschinen und zur Änderung der Richtlinie 95/16/EG.
- Richtlinie 2014/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit
- Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten

Harmonisierte Normen:

EN60335-1:2012+ AC:2014+ A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019

EN62233:2008+AC:2008

EN50434:2014

EN62321-2:2014

EN62321-3-1:2014

EN62321-4-2014

EN62321-5-2014

EN62321-6-2015

EN62321-7-1-2015

EN62321-7-2-2017

EN62321-8-2017

EN55014-1:2017

EN55014-2:2015

EN61000-3-2:2014

EN61000-3-11:2000

Das gelieferte Produkt entspricht dem Muster, das zur EG-Baumusterprüfung eingereicht wurde.

Valls (SPANIEN), 16. Mai 2021,



Albert Prat Asensio, FOUNDER (Prokurist und verantwortlich für die technische Dokumentation).

GREENCUT®



PRAT BRANDS
makes your life go round



www.greencut-tools.com

Manual revisado en junio de 2021

