Attention! Appliquer à une température d'au moins 15 ° C.



1 Placez provisoirement la barre dans la position désirée.

Il est recommandé pour une installation standard que le haut de la barre soit à environ 180 cm de la base de la douche - variable en fonction de la hauteur de l'utilisateur.



2 Si possible aide avec un niveau de bulle, alternativement suivre la ligne verticale des tuiles.

3 À l'aide d'un crayon, marquer la position choisie.

ATTENTION! L'adhésif double face ne doit être appliqué que sur des surfaces lisses comme les carreaux ou tout autre, et non sur du béton.



4 Avec la serviette de nettoyage fournie, essuyez les carreaux en correspondance du bi-adhésif et attendez quelques secondes pour une évaporation parfaite du liquide.

5 Retirez le film protecteur de l'adhésif

5 Retirez le film protecteur de l'adhésif double face en prenant soin de ne pas toucher l'adhésif double face avec vos mains.



6 Placez la barre en correspondance des signes.

ATTENTION!

L'adhésif double face n'est pas repositionnable!



7 Appuyez sur la barre à la hauteur de l'adhésif double face pour le faire adhérer parfaitement au mur. Pour un ajustement parfait, nous vous recommandons d'attendre au moins 1 heure avant d'utiliser la douche.



8 Visser l'écrou de tuyau à la douchette.



9 Fixez la douchette à la position désirée.



Votre MAGNETIC SHOWER est maintenant prête pour le bien-être de votre corp



L'article contient un aimant permanent



Les aimants peuvent affecter le fonctionnement de certains stimulateurs cardiaques implantés et des défibrillateurs, si vous portez un de ces dispositifs garder une distance sécuritaire d'au moins 10 cm.

