

# Shinco<sup>®</sup>

MOBILE AIR CONDITIONERS 7000 BTU

## User's Manual



**Benzterhandbuch**  
**Manuel d'utilisation**  
**Manuale utente**  
**Manual de usuario**

Thanks for choosing this high quality mobile air conditioner. Please read the manual carefully before use. In case of problems, please contact professional maintenance personal in time!

## Important Safety Tips

### Precautions

#### **Please read the Manual carefully before operating the machine:**

- This air conditioning is for home use only.
- This air conditioner is intended for indoor use only. Please place in a dry location.
- Check power cable frequently. If the power cord, plug or air conditioner is damaged, do not operate the unit. If the power cord is not long enough, an extension cord can be used. The cord should not be in a place where the power cord is pulled out or people might run the risk of tripping over it.
- The air conditioner should not be near heat sources and direct sunlight should be avoided.
- Turn off the air conditioner before pulling out the power cord.
- Turn off the air conditioner and unplug the power cord before removing, cleaning, or replacing parts and not using anything.
- The cleaning of the air conditioner should be done according to the instruction manual.
- The voltage of the air conditioner should meet the requirements. Damage caused by incorrect power supply is not included in the warranty.
- Children are not allowed to play with the air conditioner.  
This device is not intended for use by persons (including children) with limited physical, sensory or mental capabilities or a lack of experience and knowledge, unless they have been supervised or instructed in the use of the device by a person responsible for their safety.
- Do not insert fingers and hard objects into the air outlet guide rail.
- Do not install the air conditioner near water or other liquids. Prevent the ingress of water or liquids into the air conditioner.
- Do not repair the air conditioning yourself. All possible dangers resulting from the maintenance of laymen violate the guarantee. If the supply cable is damaged, it must be replaced by professional maintenance personnel.
- Please use the accessories provided by the manufacturer. Otherwise, the air conditioner may be damaged.
- Recommended ambient temperature for air conditioning (cooling / heating): 15-35 ° C / 5-27 ° C.
- This device may be used by children 8 years and older and persons with limited physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, if they have been instructed in the safe use of the device and understand the potential hazards. Cleaning and user maintenance must not be performed by children without supervision.

## Special warning:

- Place the air conditioner on a flat surface and set it upright to ensure normal operation of the compressor.
- The air conditioning system should be at least 50 cm away from surrounding objects. Keep air inlet and outlet smooth.
- Do not use the air conditioner next to gasoline or other flammable liquids.
- Do not use spray, solvent or flammable substances near the air conditioner. Otherwise, the plastic may deform and electrical parts may be damaged.


## Power:

- The plug should be in good condition and can not be damaged. Do not replace the plug with a cable lug.
- To operate the air conditioner, first plug in the power cord and then press the power button.


## Product Introduction

### Main Parts and Components

1. Handle
2. Air inlet (R)
3. Control panel
4. Wind guide rail
5. Caster
6. Remote controller
7. Air inlet(L)
8. Air outlet
9. Dehumidification drainage nozzle
10. Filter handle
11. Exhaust duct assembly
12. Window sealing plate assembly



# Control Panel and Remote Controller



## 1. Power button

Press the button to turn the air conditioner ON or OFF.

## 2. mode button

Press this button to select 'Cooling', 'Fan' and 'Dry'.

## 3. Temperature / time setting button

Press the key to increase / decrease the set temperature in cooling mode. Press this button in the timing mode to adjust the ON/OFF timing of the timing. Simultaneously press the up and down buttons to toggle the temperature to Fahrenheit and Celsius.

## 4. Speed button

Press the button to set the wind speed up / down.

## 5. Timer button

Press the button in standby mode to record the time ONE deliver. Press this button in ON mode to set the time to OFF.

## 6. Temperature | time display window

This window shows the set temperature and Time on.

## 7. Receiving window of the remotecontrol


In this window the signal of the remote control is received.

## 8. Shift ° C / ° F

Press the key to toggle between ° C and ° F

## 9. Sleep-select button

Sleep mode can be selected by pressing the corresponding button in cooling mode.




# Product Operation

## Placement and Installation

### Placement

- Install in a level and dry place and maintain a minimum distance of at least 50 cm from surrounding objects.




### Installation

- Screw the exhaust air duct insert to the air outlet behind the plate (counterclockwise).



- Insert the exhaust pipe into the window sealing plate and adjust the width of the window opening so that the window perfectly matches the size of the gasket plate; Length of the sealing plate is adjustable.




### Incorrect installation

- It is important to keep the exhaust duct smooth. An incorrect installation will affect the work of the air conditioner.
- Avoid strong bending of the exhaust air duct.
- Make sure that the air can flow evenly through the duct.

### Warning:

The exhaust duct is specially designed for this model, otherwise the unit could fail.



### Notice:

The maximum developed length of the exhaust air duct is 1,500 mm. It is better to shorten it during use and to keep it horizontal during assembly.

# Operation Method

## **Cooling mode**

- When the air conditioner automatically enters the cooling mode or the cooling mode is selected after the power is turned on, the cooling control lamp lights up.
- Press the up / down button to set the temperature (16 °C ~ 30 °C).
- Press the Speed button to select High / Low.

## **Fan mode**

- When you press the mode button or select the ventilation mode by pressing the remote control, the wind indicator lamp lights up.
- Press the Speed button to select High / Low.
- The temperature can not be adjusted.

## **Dehumidification mode**

- When the mode button is pressed or the dry mode is selected by pressing the remote control, the indicator lights up.
- When  $T_a \geq 17\text{ }^\circ\text{C}$  (or  $62\text{ }^\circ\text{F}$ ), the compressor starts. Subsequently, it is controlled according to the following rules: The compressor shuts off when  $T_a \leq 15\text{ }^\circ\text{C}$  (or  $59\text{ }^\circ\text{F}$ ); Restart when the temperature rises to  $T_a \geq 17\text{ }^\circ\text{C}$ .
- In dry mode, the wind speed is not adjustable and the fan runs at low speed by default.
- Temperature can not be set.

## **Timer Mode**

- In standby mode, press the timer button to set the ON TIME. Press the Up and Down buttons to set time ON (0 ~ 24H) and the time indicator will light.
- When in the ON state, press the timer button to turn OFF the timer. Press the up and down buttons to set the OFF TIME (1 ~ 24 hours) and the time indicator will light.

## **Sleep mode**

- In cooling mode, press the "Sleep" button on the remote control (or simultaneously on the host, the "Timing" + "Down" button) to enter sleep mode, the fan is forced to run at low speed, low wind light, the wind speed can not be adjusted.
- Switching the mode or pressing the "Sleep" button on the remote control (Or at the same time the host presses the "Timing" + "Down" button), quit the sleep mode.

## Continuous cooling mode

- Press the "Continuous" button on the remote control to activate the "Continuous Cool" mode in "Cool" mode.
- Continuous cooling mode, it is imperative to run the cooling mode regardless of the temperature.
- In continuous cooling mode, the air conditioner blows at high speed.

## Clean and Maintenance

### Drainage Method


This product is equipped with an automatic water evaporation system. The condenser is cooled by circulating condensed water to improve cooling efficiency and save energy.

- When the inner vessel is completely filled with water, the display shows "FL" and the compressor automatically stops working. After switching off, unscrew the water cover, pull out the wedge and drain the water. The function will be back to normal after the restart.

### Maintenance

**Notice:**

To avoid electric shock, turn off the air conditioner and unplug the power cord before performing any maintenance or repairs.



## CLEANING


- Disconnect the power plug before cleaning.
- Wipe with a soft, half-dry cloth. Do not use strong chemicals such as benzene, alcohol, gasoline, etc. Otherwise, the surface of the air conditioner and even the function of the air conditioner may be damaged.
- Avoid spraying water on the air conditioner.

## STRAINER

- Wash the filter every two weeks. The clogging by dust affects the efficiency of the air conditioner.
- Remove the air inlet grille and pull out the filter screen on both sides in the direction shown in the following illustrations.



- Put filter sieve in warm, neutral detergent (approx. 40) and leave to dry in a shady place after cleaning.



## **SEASONAL CLEANING**

If the air conditioner has not been used for a long time:

- Remove the water wedge to drain the water.
- Run the air conditioner for two hours in the aeration mode until the inside has dried.
- Switch off the air conditioner and unplug the power cord.
- Wash and reinstall the filter screen.
- Remove the exhaust pipe and store it properly.
- Cover the air conditioner with a plastic bag and place in a dry place.

## Common Failures and Diagnosis

### **Intelligent Error Detection**

Error-detecting code	Multi-functional defection
E1	Malfunction of the temperature sensor of the coil
E2	Malfunction of the internal temperature sensor
E4	Frost protection: The temperature of the coil is too low and the entire air conditioner is switched off. Once the temperature Exceeds 8 °C, the protection is released and the previous working condition is restored.

### **Fuse Parameters**

Specification:  $\phi 5 \times 20$  mm  
 Voltage: 250VAC  
 Current: 3.15A

## Trouble-shooting

In case of any of the following faults, please contact professional maintenance personnel in a timely manner.

TROUBLE	CAUSE	SOLUTION
The A/C doesn't work	Not plug in	Plug in
	The display panel displays "FL"	Restart the A/C after power off and draining, then it will become normal
	Time OFF function is started	The A/C can be restarted 3 minutes after being turning off.
The A/C starts frequently	Direct sunlight	Draw the curtain
	Doors and windows keep open; there are lots of people or heat source in room	Close doors and windows, remove heat source
	Filter screen is very dirty	Clean or replace it
	Air inlet or air outlet is blocked	Remove the stem
The air conditioning is very loud	The A/C is placed unevenly	Place it at even and firm ground, avoid shaking
The compressor doesn't work	Its delay protection is started	Wait for 3min., turn on it after temperature decreases

Notice: If the air conditioner is noticeable, turn off and unplug the power cord. Then contact professional maintenance personnel.

The above technical parameters are subject to change without notice.



Meaning of crossed –out wheeled dustbin:

Do not dispose of electrical appliances unused in the household waste, but use separate collection equipment.

For information on available collection systems, contact your local government. When disposing of electrical appliances in landfills or dumps, dangerous substances can enter the groundwater. As a result, they enter the food chain and damage your health and well-being.

When replacing old equipment with new equipment, the dealer is required by law to take back your old equipment for disposal at least free of charge.

Information about the refrigerant.

The product or equipment contains fluorinated greenhouse gases. The type of refrigerant used is R290: 150 g;

GWP: 3, carbon dioxide equivalent: 0.00045 t.

## Warranty

### TO OBTAIN WARRANTY SERVICE:

Sales support: [service@shinco.net](mailto:service@shinco.net)

Working Time : From 8:30AM to 5:00PM Monday through Friday

### WARRANTY PERIOD:

Labor: 1 Year from the Date of Purchase.

Parts: 1 Year from the Date of Purchase.

YOAU Electric Co., Ltd reserve rights to upgrade products without user notice.

Bitte das Handbuch vor Inbetriebnahme sorgfältig durchlesen. Bei Problemen wenden Sie sich bitte rechtzeitig an unser Fachpersonal!

## Wichtige Sicherheitshinweise

### VORSICHTSMAßNAHMEN

#### **Bitte das Handbuch sorgfältig durchlesen, bevor das Gerät in Betrieb genommen wird:**

- Diese Klimaanlage ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.
- Diese Klimaanlage ist nur für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen. Bitte an einem trockenen Standort platzieren.
- Stromkabel häufig überprüfen. Wenn das Stromkabel, der Stecker oder die Klimaanlage beschädigt sind, das Gerät bitte nicht betreiben.  
Sollte das Stromkabel nicht lang genug sein, kann ein Verlängerungskabel verwendet werden. Das Kabel sollte sich nicht an Stellen befinden, an denen das Stromkabel herausgezogen werden oder Personen in Gefahr laufen könnten zu stolpern.
- Die Klimaanlage sollte sich nicht in der Nähe von Wärmequellen befinden und direktes Sonnenlicht sollte vermieden werden.
- Die Klimaanlage ausschalten, bevor das Stromkabel herausgezogen wird.
- Die Klimaanlage ausschalten und das Stromkabel aus der Steckdose ziehen, bevor etwas entfernt, gereinigt oder Teile ausgetauscht und sie nicht benutzt wird.
- Die Reinigung der Klimaanlage sollte der Bedienungsanleitung entsprechend erfolgen.
- Die Spannung der Klimaanlage sollte den Anforderungen entsprechen. Schäden, die durch falsche Stromversorgung entstehen, sind nicht in der Garantie enthalten.
- Kindern ist es nicht erlaubt, mit der Klimaanlage zu spielen.  
Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen bestimmt, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
- Finger und harte Gegenstände nicht in die Windführungsschiene des Luftauslasses einführen.
- Die Klimaanlage nicht in der Nähe von Wasser oder anderen Flüssigkeiten aufstellen. Das Eindringen von Wasser oder Flüssigkeiten in die Klimaanlage verhindern.
- Die Klimaanlage nicht selbst reparieren. Alle möglichen Gefahren, die durch die Wartung von Laien entstehen, verletzen die Garantie. Wenn das Versorgungskabel beschädigt ist, muss es durch professionelles Wartungspersonal erneuert werden.
- Bitte das vom Hersteller vorgesehene Zubehör verwenden. Andernfalls kann die Klimaanlage beschädigt werden.
- Empfohlene Umgebungstemperatur für die Klimaanlage (Kühlen/Heizen): 15-35 °C / 5-27°C.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie in die sichere Verwendung des Gerätes eingewiesen wurden und die möglichen Gefahren verstehen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

## Besondere Warnung:

- Die Klimaanlage auf einer ebenen Fläche platzieren und senkrecht aufstellen, um einen normalen Betrieb des Kompressors zu gewährleisten.
- Die Klimaanlage sollte mindestens 50 cm von umgebenden Objekten entfernt sein. Lufteintritt und Austritt glatt halten.
- Die Klimaanlage nicht neben Benzin oder anderen brennbaren Flüssigkeiten verwenden.
- Kein Sprühmittel, lösungsmittelhaltige oder brennbare Substanzen in der Nähe der Klimaanlage benutzen. Andernfalls kann sich der Kunststoff verformen und elektrische Teile können beschädigt werden.


## Leistung:

- Der Stecker sollte sich in einem guten Zustand befinden und kann nicht beschädigt werden. Den Stecker nicht durch einen Kabelschuh ersetzen.
- Um die Klimaanlage zu betreiben, zuerst das Stromkabel einstecken und dann die Einschalttaste drücken.


## Produkteinführung

### HAUPTTEILE UND KOMPONENTEN

1. Handgriff
2. Lufteinlass (R)
3. Bedienfeld
4. Windführungsschiene
5. Rolle
6. Fernbedienung
7. Lufteinlass (L)
8. Luftauslass
9. Luftentfeuchterdüse
10. Filtergriff
11. Abluftrohreinsatz
12. Fensterdichtungsplatteneinsatz



# BEDIENFELD UND FERNBEDIENUNG



## 1. Einschalttaste

Die Taste drücken, um die Klimaanlage EIN- oder AUSZUSCHALTEN.

## 2. Modus-Taste

Diese Taste drücken, um ‚Cooling‘(Kühlen), ‚Fan‘(Wind) und ‚Dry‘(Trocken) auszuwählen.

## 3. Temperatur / Zeiteinstellungstaste

Die Taste drücken, um im Kühlmodus die Einstelltemperatur zu erhöhen / zu verringern. Diese Taste im Timing-Modus drücken, um die EIN / AUS-Zeit des Timings anzupassen. Simultan die Aufwärts und Abwärtstasten drücken, um die Temperatur in Fahrenheit und Celsius umzuschalten.

## 4. Geschwindigkeitstaste

Die Taste drücken, um die Windgeschwindigkeit hoch / niedrig einzustellen.

## 5. Timer-Taste

Die Taste im Standby-Modus drücken, um die Zeit auf EIN zustellen. Diese Taste im EIN Modus drücken, um die Zeit auf AUS zu stellen.

## 6. Temperatur | Zeitanzeigefenster

Dieses Fenster zeigt die eingestellte Temperatur und Zeit an.

## 7. Empfangsfenster der Fernbedienung


In diesem Fenster wird das Signal der Fernbedienung empfangen.

## 8. Umschalttaste °C / °F

Die Taste drücken, um zwischen °C und °F zu wechseln.

## 9. Schlaf-Auswahlstaste

Der Schlafmodus kann durch Drücken der entsprechenden Taste im Kühlmodus ausgewählt werden.




# Produktbedienung

## AUFSTELLUNG UND INSTALLATION

### Platzierung

- An einem ebenen und trockenen Ort aufstellen und einen Mindestabstand zu umgebenden Gegenständen von mindestens 50 cm einhalten.




### Installation

- Den Abluftrohreinsetz an den Luftauslass hinter der Platte schrauben (gegen den Uhrzeigersinn).



- Das Abluftrohr in die Fensterdichtungsplatte einführen und die Weite der Fensteröffnung so einstellen, dass das Fenster perfekt mit der Größe der Dichtungsplatte übereinstimmt; Länge der Dichtungsplatte ist einstellbar.




### Falsche Installation

- Es ist wichtig, den Abluftkanal glatt zu halten. Eine falsche Installation beeinträchtigt die Arbeit der Klimaanlage.
- Ein starkes Verbiegen des Abluftkanals vermeiden.
- Sicherstellen, dass die Luft gleichmäßig durch den Kanal strömen kann.

### Warnung:

Der Abluftkanal ist speziell für dieses Modell konzipiert, andernfalls könnte das Gerät versagen.



### Beachten:

Die maximal entwickelte Länge des Abluftkanals beträgt 1.500 mm. Es ist besser, ihn während der Verwendung zu kürzen und bei der Montage horizontal zu halten.



# BEDIENUNGSMETHODE

## **Kühlmodus**

- Wenn die Klimaanlage automatisch in den Kühlmodus wechselt oder der Kühlmodus nach dem Einschalten ausgewählt wird, leuchtet die Kühlkontrollleuchte auf.
- Die Aufwärts- / Abwärts-Taste drücken, um die Temperatur einzustellen (16 °C~30°C).
- Die Geschwindigkeitstaste drücken, um Hoch / Niedrig auszuwählen.

## **Belüftungsmodus**

- Bei Drücken der Modus-Taste oder Auswahl des Belüftungsmodus durch Drücken der Fernbedienung, leuchtet die Windanzeigelampe auf.
- Die Geschwindigkeitstaste drücken, um Hoch / Niedrig zu wählen.
- Die Temperatur kann nicht eingestellt werden.

## **Trockenmodus**

- Wenn die Modus-Taste gedrückt wird oder der Trockenmodus durch Drücken der Fernbedienung ausgewählt ist, leuchtet die Anzeige auf.
- Wenn  $T_a \geq 17$  (oder 62 ° F) ist, startet der Kompressor. Anschließend wird es gemäß den folgenden Regeln gesteuert: Der Kompressor schaltet ab, wenn  $T_a \leq 15$  ° C (oder 59 ° F); Starten Sie neu, wenn die Temperatur auf  $T_a \geq 17$  ° C ansteigt.
- Im Trockenmodus ist die Windgeschwindigkeit nicht einstellbar und der Lüfter läuft standardmäßig mit niedriger Geschwindigkeit.
- Die Temperatur kann nicht eingestellt werden.

## **Timer-Modus**

- Im Standby-Modus die Timer-Taste drücken, um die EINSCHALTZEIT einzustellen. Die Aufwärts- und Abwärts- Tasten drücken, um Zeit EIN zu stellen (0~24H) und die Zeit-Anzeigelampe leuchtet auf.
- Im EINGESCHALTETEN Zustand, die Timer-Taste drücken, um die Zeit auf AUS zu schalten. Die Aufwärts- und Abwärts-Tasten drücken, um die AUSSCHALTZEIT (1~24 Stunden) einzustellen und die Zeit-Anzeigelampe leuchtet auf.

## **Schlafmodus**

- Im Kühlmodus die "Sleep" -Taste der Fernbedienung drücken (oder gleichzeitig auf dem Host die "Timing" + "Down" -Taste), um in den Ruhemodus zu wechseln, der Ventilator ist gezwungen auf niedriger Stufe zu laufen, Kontrollleuchte für schwachen Wind, die Windgeschwindigkeit kann nicht eingestellt werden.
- Umschalten des Modus oder Drücken der Taste "Sleep" auf der Fernbedienung (Oder zur gleichen Zeit drückt der Gastgeber die Taste "Timing" + "Down"), beenden des Schlafmodus.

## **Kontinuierlicher Kühlmodus**

- Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste „Continuous“, um den Modus „Continuous Cool“ im Modus „Cool“ zu aktivieren
- Dauerkühlmodus, es ist zwingend erforderlich, den Kühlmodus unabhängig von der Temperatur auszuführen.
- Im Dauerkühlmodus bläst die Klimaanlage mit hoher Geschwindigkeit und die.

## Reinigung und Wartung


### ENTFEUCHTUNGSMETHODE

**Dieses Produkt ist mit einem automatischen Wasserverdampfungssystem ausgestattet. Der Kondensator wird durch Umwälzen von Kondenswasser gekühlt, um die Kühleffizienz zu verbessern und Energie zu sparen.**

- Wenn das innere Gefäß komplett mit Wasser gefüllt ist, wird auf dem Display „FL“ angezeigt und der Kompressor stoppt seine Arbeit automatisch. Nach dem Ausschalten die Wasserabdeckung abschrauben, den Wasserkeil herausziehen und das Wasser ablassen. Die Funktion wird wieder normal nach dem Neustart.

### INSTANDHALTUNG

**Hinweis: Um einen Stromschlag zu vermeiden, bitte die Klimaanlage ausschalten und den Netzstecker ziehen, bevor Wartungsarbeiten oder Reparaturen durchgeführt werden.**




## **REINIGUNG**

- Vor dem Reinigen den Netzstecker ziehen.
- Mit einem weichen, halbtrockenen Tuch abwischen. Keine starken Chemikalien wie Benzol, Alkohol, Benzin, etc. verwenden. Andernfalls kann die Oberfläche der Klimaanlage und sogar die Funktion der Klimaanlage beschädigt werden.
- Es vermeiden, Wasser auf die Klimaanlage zu spritzen.

## **FILTERSIEB**

- Das Filtersieb alle zwei Wochen waschen. Die Verstopfung durch Staub beeinträchtigt die Effizienz der Klimaanlage.
- Das Lufteinlassgitter herausnehmen und das Filtersieb an beiden Seiten gemäß der in den folgenden Abbildungen gezeigten Richtung herausziehen.

- Das Filtersieb in warmes, mit neutralem Reinigungsmittel versetztes Wasser (ca. 40 °C) setzen und nach der Reinigung an einem schattigen Ort trocknen lassen.



## **SAISONALE REINIGUNG**

Wenn die Klimaanlage für längere Zeit nicht benutzt wurde:

- Den Wasserkeil herausziehen, um das Wasser abzulassen.
- Die Klimaanlage zwei Stunden lang im Belüftungsmodus laufen lassen, bis das Innere getrocknet ist.
- Klimaanlage ausschalten und Netzstecker ziehen.
- Das Filtersieb waschen und wieder einbauen.
- Das Abluftrohr abbauen und ordnungsgemäß aufbewahren.
- Die Klimaanlage mit einer Plastiktüte abdecken und an einen trockenen Ort platzieren.

## Häufige Fehler und Diagnosen

### **INTELLIGENTE FEHLERERKENNUNG**

Fehlererkennungscode	Multifunktionaler Defekt
E1	Fehlfunktion des Temperatursensors der Spule
E2	Fehlfunktion des inneren Temperatursensors
E4	Frostschutz: Die Temperatur der Spule ist zu niedrig und die gesamte Klimaanlage ist ausgeschaltet. Sobald die Temperatur 8 °C überschreitet, wird der Schutz aufgehoben und der vorherige Arbeitszustand wiederhergestellt.

### **SICHERUNGSPARAMETER**

Spezifikation:  $\Phi 5 \times 20$ mm  
 Spannung: 250VAC  
 Strom: 3.15A

## FEHLERBEHEBUNG

Im Falle einer der folgenden Störungen, bitte rechtzeitig an professionelles Wartungspersonal wenden.

PROBLEM	URSACHE	LÖSUG
Die Klimaanlage funktioniert nicht	Nicht am Strom angeschlossen	Das Stromkabel einstecken
	Anzeigefeld zeigt "FL"	Die Klimaanlage neu starten, nach Abschalten und Entwässerung sollte es normal werden
	Ausschaltfunktion wurde gestartet	Die Klimaanlage kann drei Minuten nach dem Abschalten wieder eingeschaltet werden
Die Klimaanlage startet häufig	Direktes Sonnenlicht	Die Vorhänge zuziehen
	Türen und Fenster bleiben geöffnet, viele Menschen oder eine Wärmequelle im Raum	Türen und Fenster schließen, Wärmequellen im Raum entfernen
	Filtersieb ist stark verschmutzt	Das Sieb reinigen oder ersetzen
	Luftinlass/-auslass ist blockiert	Die Blockade entfernen
Die Klimaanlage ist sehr laut	Klimaanlage steht auf unebenem Grund	Auf einen festen und ebenen Untergrund stellen, Schütteln vermeiden
Der Kompressor funktioniert nicht	Verzögerungsschutz hat sich gestartet	Das Gerät nach drei Minuten wieder einschalten, nachdem die Temperatur gesunken ist

**Hinweis: Wenn die Klimaanlage auffällig ist, ausschalten und ziehen den Netzstecker ziehen. Dann an professionelles Wartungspersonal wenden.**

Die oben genannten technischen Parameter können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



Bedeutung der durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern:

Elektrogeräte nicht ungetrennt über den Hausmüll entsorgen, sondern getrennte Sammeleinrichtungen verwenden.

Informationen zu den verfügbaren Sammelsystemen erhalten Sie von Ihrer örtlichen Regierung. Bei der Entsorgung von Elektrogeräten in Deponien oder Müllkippen können gefährliche Stoffe in das Grundwasser gelangen. Dadurch gelangen sie in die Nahrungskette und schädigen Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden.

Beim Austausch von Altgeräten mit Neuen ist der Händler gesetzlich verpflichtet, Ihr Altgerät mindestens kostenlos zur Entsorgung zurückzunehmen.

Informationen zum Kältemittel.

Das Produkt oder die Ausrüstung enthält fluorierte Treibhausgase. Der verwendete Kältemitteltyp ist R290: 150 g;

GWP: 3, Kohlendioxidäquivalent: 0.00045 t.

## **Garantiebedingungen**

### **GARANTIESERVICE ERHALTEN:**

Verkaufsunterstützung: [service@shinco.net](mailto:service@shinco.net)

Arbeitszeit: Montag bis Freitag von 8:30 bis 17:00 Uhr

### **GARANTIEZEIT:**

Arbeitszeit: 1 Jahr ab Kaufdatum.

Teile: 1 Jahr ab Kaufdatum.

YOAU Electric Co., Ltd behält sich das Recht vor, Produkte ohne Vorankündigung des Benutzers zu aktualisieren.

## Conseils de sécurité importants

### Précautions

#### **Veillez lire attentivement le manuel avant d'utiliser la machine:**

- Cette climatisation est pour usage domestique seulement.
- Ce climatiseur est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement. Veuillez le placer dans un endroit sec.
- Vérifiez fréquemment le câble d'alimentation. Si le cordon d'alimentation, la fiche ou le climatiseur sont endommagés, ne faites pas fonctionner l'appareil. Si le cordon d'alimentation est insuffisamment long, vous pouvez utiliser une rallonge. La corde est tirée ou les gens risquent de trébucher dessus.
- Le climatiseur ne doit pas être à proximité de sources de chaleur et la lumière directe du soleil doit être évitée.
- Éteignez le climatiseur avant de débrancher le cordon d'alimentation.
- Éteignez le climatiseur et débranchez le cordon d'alimentation avant de retirer, de nettoyer ou de remplacer des pièces et de ne rien utiliser.
- Le nettoyage du climatiseur doit être effectué conformément au manuel d'instruction.
- La tension du climatiseur doit être conforme aux exigences. Les dommages causés par une alimentation incorrecte ne sont pas couverts par la garantie.
- Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec le climatiseur.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles aient été supervisées ou instruites de son utilisation par une personne responsable de leur sécurité.
- Ne pas insérer les doigts et des objets durs dans le rail de guidage de la sortie d'air.
- N'installez pas le climatiseur à proximité d'eau ou d'autres liquides, évitez toute infiltration d'eau ou de liquide dans le climatiseur.
- Ne réparez pas la climatisation vous-même. Tous les dangers pouvant résulter de l'entretien des laïcs enfreignent la garantie. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par du personnel qualifié.
- Veuillez utiliser les accessoires fournis par le fabricant, sinon le climatiseur pourrait être endommagé.
- Température ambiante recommandée pour la climatisation (refroidissement / chauffage): 15-35 ° C / 5-27 ° C.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, ou manquant d'expérience et de connaissances, si elles ont été initiées à une utilisation sans danger de l'appareil et si elles comprennent les dangers potentiels. La maintenance ne doit pas être effectuée par des enfants sans surveillance.

## Avertissement spécial:

- Placez le climatiseur sur une surface plane et réglez-le à la verticale pour assurer le fonctionnement normal du compresseur.
- Le système de climatisation doit se trouver à au moins 50 cm des objets environnants.
- N'utilisez pas le climatiseur à côté d'essence ou d'autres liquides inflammables.
- N'utilisez pas de produits de pulvérisation, de solvants ou inflammables à proximité du climatiseur, faute de quoi le plastique pourrait se déformer et les pièces électriques pourraient être endommagées.


## Puissance:

- La fiche doit être en bon état et ne peut être endommagée. Ne la remplacez pas par une cosse de câble.
- Pour faire fonctionner le climatiseur, branchez d'abord le cordon d'alimentation, puis appuyez sur le bouton d'alimentation.


## Présentation du produit

### Pièces principales et composants

1. Poignée
2. Entrée d'air (R)
3. Panneau de contrôle
4. Rail de guidage du vent
5. Roulette
6. Télécommande
7. Entrée d'air (L)
8. Sortie d'air
9. Buse d'irrigation par déshumidification
10. Poignée de filtre
11. Assemblage du conduit d'échappement
12. Assemblage de plaque d'étanchéité



# Panneau de contrôle et télécommande



## 1. Bouton d'alimentation

Appuyez sur le bouton pour allumer ou éteindre le climatiseur.

## 2. Bouton demode

Appuyez sur ce bouton pour sélectionner Refroidissement , Ventilateur et Sec .

## 3. Bouton de réglage de la température / heure

Appuyez sur la touche pour augmenter / diminuer la température de consigne en mode de refroidissement Appuyez sur cette touche en mode de synchronisation pour régler la synchronisation ON / OFF de la minuterie Appuyez simultanément sur les boutons haut et bas pour faire basculer la température en degrés Fahrenheit et Celsius.

## 4. Bouton de vitesse

Appuyez sur le bouton pour régler la vitesse du vent vers le haut ou le bas.

## 5. Bouton de minuterie

Appuyez sur le bouton en mode veille pour enregistrer l'heure UNE livraison. Appuyez sur ce bouton en mode ON pour Régler l'heure sur OFF.

## 6. Fenêtre d'affichage de la température et du temps

Cette fenêtre affiche la température et le temps définis.

## 7. Fenêtre de réception de la commande à distance


Dans cette fenêtre, le signal de la télécommande est reçu.

## 8. Décalage °C / °F

Appuyez sur la touche pour basculer entre °C et °F .

## 9. Bouton de sélection de sommeil

Le mode veille peut être sélectionné en appuyant sur le bouton correspondant en mode de refroidissement.






# Opération du produit

## Placement et installation

### Placement

- Installez-le dans un endroit plat et sec et maintenez une distance minimale de 50 cm des objets environnants.




### Installation

- Vissez l'insert du conduit d'air sortant sur la sortie d'air derrière la plaque (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre).



- Insérez le tuyau d'échappement dans la plaque d'étanchéité de la fenêtre et réglez la largeur de l'ouverture de la fenêtre de sorte que celle-ci corresponde parfaitement à la taille de la plaque d'étanchéité.




### Installation incorrecte

- Il est important de garder le conduit d'évacuation lisse.
- Évitez de tordre fortement le conduit d'air sortant.
- Assurez-vous que l'air peut circuler uniformément dans le conduit.

### Avertissement:

Le conduit d'échappement est spécialement conçu pour ce modèle, sinon l'appareil pourrait tomber en panne.



### Avis:

La longueur développée maximale du conduit d'évacuation d'air est de 1 500 mm. Il est préférable de le raccourcir pendant l'utilisation et de le maintenir à l'horizontale pendant le montage.

# Méthode d'opération

## **Mode de refroidissement**

- Lorsque le climatiseur entre automatiquement en mode de refroidissement ou si le mode de refroidissement est sélectionné après la mise sous tension, le voyant de contrôle du refroidissement s'allume.
- Appuyez sur le bouton haut / bas pour régler la température (16 ° C à 30 ° C).
- Appuyez sur le bouton Vitesse pour sélectionner Haut / Bas.

## **Mode ventilateur**

- Lorsque vous appuyez sur le bouton de mode ou que vous sélectionnez le mode de ventilation en appuyant sur la télécommande, le témoin de vent s'allume.
- Appuyez sur le bouton Vitesse pour sélectionner Haut / Bas.
- La température ne peut pas être ajustée.

## **Dehumidification mode**

- Lorsque vous appuyez sur le bouton de mode ou que vous sélectionnez le mode de séchage en appuyant sur la télécommande, le témoin s'allume.
- Lorsque  $T_a \geq 17$  ° C (ou 62 ° F), le compresseur démarre. Ouvert, il est contrôlé selon les règles suivantes: Le compresseur s'arrête lorsque  $T_a \leq 15$  ° C (ou 59 ° F); Redémarre lorsque la température monte à  $T_a \geq 17$  ° C.
- En mode sec, la vitesse du vent n'est pas réglable et le ventilateur fonctionne par défaut à basse vitesse.
- La température ne peut pas être réglée.

## **Mode minuterie**

- En mode veille, appuyez sur le bouton de la minuterie pour régler l'Heure ON Appuyez sur les boutons Haut et Bas pour régler l'heure ON (0 ~ 24H) et l'indicateur de temps s'allumera.
- Appuyez sur la touche timer pour éteindre la minuterie lorsque vous êtes à l'état ON, puis sur les touches haut et bas pour régler la durée OFF TIME (1 à 24 heures) et le témoin de temps s'allumera.

## **Mode veille**

- En mode de refroidissement, appuyez sur le bouton "Sleep" de la télécommande (ou simultanément sur l'hôte, les boutons "Timing" + "Down") pour passer en mode veille, le ventilateur est forcé de fonctionner à basse vitesse et par vent faible, La vitesse du vent ne peut pas être ajustée.
- Changer de mode ou appuyer sur le bouton "Veille" de la télécommande (ou en même temps, l'hôte appuie sur le bouton "Temporisation" + "Bas"), quittez le mode veille.

## **Mode de refroidissement continu**

- Appuyez sur la touche "Continuous" de la télécommande pour activer le mode "Rafraîchissement continu" en mode "Cool".
- En mode de refroidissement continu, il est impératif de faire fonctionner le mode de refroidissement quelle que soit la température.
- En mode de refroidissement continu, le climatiseur souffle à grande vitesse.

## Propre et entretien

### **Méthode de drainage**


**Ce produit est équipé d'un système automatique d'évaporation de l'eau qui refroidit le condenseur en faisant circuler de l'eau condensée afin d'améliorer l'efficacité du refroidissement et d'économiser de l'énergie.**

- Lorsque le vase intérieur est complètement rempli d'eau, l'afficheur indique "FL" et le compresseur cesse automatiquement de fonctionner. Redémarrer.

### **La maintenance**

#### **Avis:**

Pour éviter tout choc électrique, éteignez le climatiseur et débranchez le cordon d'alimentation avant de procéder à des travaux d'entretien ou de réparation.




## **Nettoyage**

- Débranchez le cordon d'alimentation avant de nettoyer.
- Essuyez avec un chiffon doux et demi-sec. N'utilisez pas de produits chimiques puissants tels que le benzène, l'alcool, l'essence, etc.
- Évitez de pulvériser de l'eau sur le climatiseur.

## **Crépine**

- Lavez le filtre toutes les deux semaines, car l'encrassement par la poussière affecte l'efficacité du climatiseur.
- Retirez la grille d'entrée d'air et retirez la crépine des deux côtés dans la direction indiquée sur les illustrations suivantes.

- Placez le filtre dans un détergent neutre et chaud (environ 40) et laissez sécher à l'ombre après le nettoyage.



## **NETTOYAGE SAISONNIER**

Si le climatiseur n'a pas été utilisé pendant longtemps

Retirez le coin d'eau pour drainer l'eau.

Faites fonctionner le climatiseur pendant deux heures en mode d'aération jusqu'à ce que l'intérieur soit sec.

Eteignez le climatiseur et débranchez le cordon d'alimentation.

Laver et réinstaller le filtre.

Retirez le tuyau d'échappement et rangez-le correctement.

Couvrez le climatiseur avec un sac en plastique et placez-le dans un endroit sec.

## Échecs communs et diagnostic

### **Détection intelligente des erreurs**

Code de détection d'erreur	Défection multifonctionnelle
E1	Dysfonctionnement du capteur de température de la bobine
E2	Dysfonctionnement du capteur de température interne
E4	Protection antigel: La température de la batterie est trop basse et tout le climatiseur est éteint Une fois que la température dépasse 8 ° C, la protection est désactivée et les conditions de fonctionnement précédentes sont restaurées.

### **Paramètres de fusible**

Spécification: 105x20  
Tension:250VA  
Courant: 3.15A

## Dépannage

En cas de défaut suivant, veuillez contacter le personnel de maintenance professionnel en temps utile.

TROUBLE	CAUSE	SOLUTION
La climatisation ne fonctionne pas	Pas brancher	Brancher
	Le panneau d'affichage affiche «FL»	Redémarrez le climatiseur après la mise hors tension et la vidange, il deviendra alors normal
	La fonction de temps mort est lancée	Le climatiseur peut être redémarré 3 minutes après avoir été éteint.
La climatisation commence fréquemment	Lumière directe du soleil	Tirez le rideau
	Les portes et les fenêtres restent ouvertes, il y a beaucoup de personnes ou de sources de chaleur dans la pièce	Fermer les portes et les fenêtres, éliminer la source de chaleur
	L'écran du filtre est très sale	Nettoyez ou remplacez-le
	L'entrée ou la sortie d'air est bloquée	Enlever la tige
La climatisation est très bruyante	La climatisation est placée de manière inégale	Placez-le sur un sol plat et ferme, évitez de le secouer
Le compresseur ne fonctionne pas	Sa protection de retard est lancée	Attendez 3min., Allumez-le après la température

**Avis:** Si le climatiseur est visible, éteignez et débranchez le cordon d'alimentation, puis contactez un technicien d'entretien.

Les paramètres techniques ci-dessus peuvent être modifiés sans préavis.



signification de poubelle à roues en croix:

Ne jetez pas les appareils électriques non utilisés dans les ordures ménagères, mais utilisez un équipement de collecte séparé.

Pour obtenir des informations sur les systèmes de collecte disponibles, contactez votre gouvernement local: lors de la mise au rebut d'appareils électriques dans des décharges ou des décharges, des substances dangereuses peuvent pénétrer dans les eaux souterraines et ainsi pénétrer dans la chaîne alimentaire et nuire à votre santé et à votre bien-être.

Lorsqu'il remplace un ancien équipement par un nouvel équipement, le concessionnaire est tenu par la loi de reprendre votre ancien équipement pour le mettre au rebut, au moins gratuitement. Informations sur le réfrigérant.

Le produit ou l'équipement contient des gaz à effet de serre fluorés. Le type de réfrigérant utilisé est le R290: 150 g;

PRP: 3, équivalent en dioxyde de carbone: 0,00045 t.

## Garantie

### POUR OBTENIR UN SERVICE DE GARANTIE:

Support aux ventes: [service@shinco.net](mailto:service@shinco.net)

Temps de travail: de 8h30 à 17h00 du lundi au vendredi

### PÉRIODE DE GARANTIE:

Main d'œuvre: 1 an à compter de la date d'achat.

Pièces: 1 an à compter de la date d'achat.

YOAU Electric Co., Ltd se réserve le droit de mettre à jour ses produits sans préavis.

## Importanti suggerimenti sulla sicurezza

### Precauzioni

#### **Leggere attentamente il manuale prima di utilizzare la macchina:**

- Questa aria condizionata è solo per uso domestico.
- Questo condizionatore d'aria è solo per uso interno. Si prega di posizionare in un luogo asciutto.
- Controllare frequentemente il cavo di alimentazione. Se il cavo di alimentazione, la spina o il condizionatore d'aria sono danneggiati, non utilizzare l'unità. Se il cavo di alimentazione non è abbastanza lungo, è possibile utilizzare una prolunga. Il cavo non deve trovarsi in un punto in cui il cavo di alimentazione viene estratto o le persone potrebbero correre il rischio di inciampare su di esso.
- Il condizionatore d'aria non dovrebbe essere vicino a fonti di calore e la luce solare diretta dovrebbe essere evitata.
- Spegnerne il condizionatore d'aria prima di estrarre il cavo di alimentazione.
- Spegnerne il condizionatore d'aria e scollegare il cavo di alimentazione prima di rimuovere, pulire o sostituire le parti e non utilizzare nulla.
- La pulizia del condizionatore d'aria deve essere eseguita secondo il manuale di istruzioni.
- La tensione del condizionatore d'aria deve soddisfare i requisiti. I danni causati da un'alimentazione errata non sono inclusi nella garanzia.
- I bambini non sono autorizzati a giocare con il condizionatore d'aria.  
Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite nell'uso del dispositivo da una persona responsabile della loro sicurezza.
- Non inserire dita e oggetti duri nel binario di guida dell'uscita dell'aria.
- Non installare il condizionatore d'aria vicino ad acqua o altri liquidi. Impedire l'ingresso di acqua o liquidi nel condizionatore d'aria.
- Non riparare da soli l'aria condizionata. Tutti i possibili pericoli derivanti dal mantenimento dei laici violano la garanzia. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da personale di manutenzione professionale.
- Utilizzare gli accessori forniti dal produttore. In caso contrario, il condizionatore d'aria potrebbe essere danneggiato.
- Temperatura ambiente consigliata per il condizionamento dell'aria (raffreddamento / riscaldamento): 15-35 ° C / 5-27 ° C.
- Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate o mancanza di esperienza e conoscenza, se sono stati istruiti sull'uso sicuro del dispositivo e comprendono i potenziali pericoli. La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.



## Avvertenza speciale:

- Posizionare il condizionatore d'aria su una superficie piana e posizionarlo in posizione verticale per garantire il normale funzionamento del compressore.
- Il sistema di condizionamento dell'aria deve essere ad almeno 50 cm di distanza dagli oggetti circostanti. Mantenere l'ingresso e l'uscita dell'aria regolari.
- Non utilizzare il condizionatore d'aria accanto a benzina o altri liquidi infiammabili.
- Non utilizzare spray, solventi o sostanze infiammabili vicino al condizionatore d'aria. In caso contrario, la plastica potrebbe deformarsi e le parti elettriche potrebbero essere danneggiate.


## Power:

- La spina deve essere in buone condizioni e non può essere danneggiata. Non sostituire la spina con un capocorda.
- Per utilizzare il condizionatore d'aria, collegare prima il cavo di alimentazione, quindi premere il pulsante di accensione.


## Introduzione al prodotto

### Parti e componenti principali

1. Maniglia
2. Ingresso aria (R)
3. Pannello di controllo
4. Guida del vento
5. fonditore
6. Telecomando
7. Ingresso aria (L)
8. Uscita dell'aria
9. Ugello drenaggio deumidificazione
10. Maniglia del filtro
11. Gruppo condotto di scarico
12. Assemblaggio della piastra di tenuta della finestra



## Pannello di controllo e telecomando



### 1. Pulsante di accensione

Premere il pulsante per accendere o spegnere il condizionatore d'aria.

### 2. pulsante modalità

Premere questo pulsante per selezionare "Raffreddamento", "Ventola" e "Asciugatura".

### 3. Pulsante impostazione temperatura / tempo

Premere il tasto per aumentare / ridurre la temperatura impostata in modalità raffreddamento. Premere questo pulsante in modalità timing per regolare il timing ON/OFF del timing. Stampare simultaneamente i pulsanti su e giù per impostare la temperatura su Fahrenheit e Celsius.

### 4. Pulsante di velocità

Premere il pulsante per impostare la velocità del vento su / giù.

### 5. Pulsante timer

Premere il pulsante in modalità standby per registrare l'ora UNO consegna. Premere questo pulsante in modalità ON per impostare l'ora su OFF.

### 6. Finestra di visualizzazione del tempo della temperatura.

Questa finestra mostra la temperatura impostata e Tempo.

### 7. Finestra di ricezione del telecomando


In questa finestra viene ricevuto il segnale del telecomando.

### 8. Spostamento ° C / ° F

Premere il tasto per alternare tra ° C e ° F.

### 9. Pulsante di selezione della sospensione

La modalità di sospensione può essere selezionata premendo il pulsante corrispondente nella modalità di raffreddamento.




# Funzionamento del prodotto

## Posizionamento e installazione

### Posizionamento

- Installare in un luogo piano e asciutto e mantenere una distanza minima di almeno 50 cm dagli oggetti circostanti.




### Installazione

- Avvitare l'insero del condotto dell'aria di scarico all'uscita dell'aria dietro la piastra (in senso antiorario).



- Inserire il tubo di scarico nella piastra di tenuta della finestra e regolare la larghezza dell'apertura della finestra in modo che la finestra corrisponda perfettamente alle dimensioni della piastra della guarnizione; La lunghezza della piastra di tenuta è regolabile.




### Installazione errata

- È importante mantenere liscio il condotto di scarico. Un'installazione errata influirà sul lavoro del condizionatore d'aria.
- Evitare una forte flessione del condotto dell'aria di scarico.
- Assicurarsi che l'aria possa fluire uniformemente attraverso il condotto.

### Avvertimento:

Il condotto di scarico è appositamente progettato per questo modello, altrimenti l'unità potrebbe guastarsi.



### Avviso:

La lunghezza massima sviluppata del condotto dell'aria di scarico è di 1.500 mm. È meglio accorciarlo durante l'uso e mantenerlo orizzontale durante il montaggio.

## Metodo operativo

### **Modalità di raffreddamento**

- Quando il condizionatore d'aria entra automaticamente nella modalità di raffreddamento o la modalità di raffreddamento viene selezionata dopo l'accensione, la spia di controllo del raffreddamento si accende.
- Premere il pulsante su / giù per impostare la temperatura (16 °C ~ 30 °C).
- Premere il pulsante Velocità per selezionare Alta / Bassa.

### **Modalità ventilatore**

- Quando si preme il pulsante modalità o si seleziona la modalità di ventilazione premendo il telecomando, la spia del vento si accende.
- Premere il pulsante Velocità per selezionare Alta / Bassa.
- La temperatura non può essere regolata.

### **Modalità di deumidificazione**

- Quando si preme il pulsante di modalità o si seleziona la modalità di asciugatura premendo il telecomando, l'indicatore si illumina.
- Quando  $T_a \geq 17$  °C (o 62 °F), il compressore si avvia. Successivamente, viene controllato secondo le seguenti regole: Il compressore si spegne quando  $T_a \leq 15$  °C (o 59 °F); Riavviare quando la temperatura sale a  $T_a \geq 17$  °C.
- In modalità a secco, la velocità del vento non è regolabile e la ventola funziona a bassa velocità per impostazione predefinita.
- La temperatura non può essere impostata.

### **Modalità timer**

- In modalità standby, premere il pulsante del timer per impostare l'ora di accensione. Premere i pulsanti Su e Giù per impostare l'ora su ON (0 ~ 24H) e l'indicatore del tempo si illuminerà.
- Quando si trova nello stato ON, premere il pulsante del timer per disattivare il timer. Premere i pulsanti su e giù per impostare OFF TIME (1 ~ 24 ore) e l'indicatore del tempo si illuminerà.

### **Modalità risparmio**

- In modalità raffreddamento, premi il pulsante "Sleep" sul telecomando (o contemporaneamente sull'host, il pulsante "Timing" + "Down") per entrare in modalità sleep, il ventilatore è costretto a funzionare a bassa velocità, luce del vento bassa, la velocità del vento non può essere regolata.
- Cambiando la modalità o premendo il pulsante "Sleep" sul telecomando (o allo stesso tempo l'host preme il pulsante "Timing" + "Down"), uscire dalla modalità sleep.

## **Modalità di raffreddamento continuo**

- Premere il pulsante "Continuous" sul telecomando per attivare la modalità "Continuous Cool" in modalità "Cool".
- Modalità di raffreddamento continuo, è indispensabile eseguire la modalità di raffreddamento indipendentemente dalla temperatura.
- In modalità di raffreddamento continuo, il condizionatore d'aria soffia ad alta velocità.

## Pulizia e manutenzione

### **Metodo di drenaggio**


Questo prodotto è dotato di un sistema automatico di evaporazione dell'acqua. Il condensatore viene raffreddato facendo circolare acqua condensata per migliorare l'efficienza di raffreddamento e risparmiare energia.

- Quando la nave interna è completamente riempita d'acqua, il display mostra "FL" e il compressore smette automaticamente di funzionare. Dopo lo spegnimento, svitare il coperchio dell'acqua, estrarre il cuneo e scaricare l'acqua. La funzione tornerà alla normalità dopo il riavvio.

### **Manutenzione**

#### **Avviso:**

Per evitare scosse elettriche, spegnere il condizionatore d'aria e scollegare il cavo di alimentazione prima di eseguire qualsiasi manutenzione o riparazione.




## **PULIZIA**

- Staccare la spina prima di pulire.
- Pulisci con un panno morbido e semi-asciutto. Non utilizzare prodotti chimici forti come benzene, alcool, benzina, ecc. Altrimenti, la superficie del condizionatore d'aria e persino la sua funzione potrebbero danneggiarsi.
- Evitare di spruzzare acqua sul condizionatore d'aria.

## **FILTRO**

- Lavare il filtro ogni due settimane. L'ostruzione della polvere influisce sull'efficienza del condizionatore d'aria.
- Rimuovere la griglia di ingresso dell'aria ed estrarre lo schermo del filtro su entrambi i lati nella direzione mostrata nelle figure seguenti.

- Mettere il filtro al detergente caldo neutro (circa 40) e lasciare asciugare in un luogo ombreggiato dopo la pulizia.



## **PULIZIA STAGIONALE**

Se il condizionatore d'aria non viene utilizzato da molto tempo:

- Rimuovere il cuneo d'acqua per drenare l'acqua.
- Far funzionare il condizionatore d'aria per due ore nella modalità di aerazione fino a quando l'interno non si è asciugato.
- Spegnerne il condizionatore d'aria e scollegare il cavo di alimentazione.
- Lavare e reinstallare la schermata del filtro.
- Rimuovere il tubo di scarico e riporlo correttamente.
- Coprire il condizionatore d'aria con un sacchetto di plastica e riporlo in un luogo asciutto.

## Errori e diagnosi comuni

### **Rilevamento errori intelligente**

Codice di rilevamento errori	Defezione multifunzionale
E1	Malfunzionamento del sensore di temperatura della bobina
E2	Malfunzionamento del sensore di temperatura interno
E4	Protezione antigelo: la temperatura della bobina è troppo bassa e l'intero condizionatore d'aria è spento. Una volta che la temperatura Supera 8 °C, la protezione viene rilasciata e viene ripristinata la precedente condizione di lavoro.

### **Parametri del fusibile**

Specificazione:  $\Phi 5 \times 20$ mm

Voltaggio: 250VAC

Attuale: 3.15A

## Risoluzione dei problemi

In caso di uno dei seguenti guasti, contattare tempestivamente il personale di manutenzione professionale.

GUAIO	CAUSA	SOLUZIONE
L'aria condizionata non funziona	Non collegare	Collegare
	Il display mostra "FL"	Riavvia l'A / C dopo aver spento e scaricato, quindi diventerà normale
	La funzione Time OFF è avviata	L'aria condizionata può essere riavviata 3 minuti dopo lo spegnimento.
L'aria condizionata si avvia frequentemente	Luce diretta	Disegna il sipario
	Le porte e le finestre rimangono aperte; ci sono molte persone o fonti di calore nella stanza	Chiudere porte e finestre, rimuovere la fonte di calore
	Lo schermo del filtro è molto sporco	Pulisci o sostituiscilo
	L'ingresso o l'uscita dell'aria sono bloccati	Rimuovere lo stelo
L'aria il condizionamento è molto rumoroso	L'aria condizionata è posizionata in modo non uniforme	Posizionalo su un terreno uniforme e solido, evita di scuotere
Il compressore non funziona	La protezione ritardata è stata avviata	Attendere 3 minuti, accenderlo dopo che la temperatura diminuisce

**Avviso:** se il condizionatore d'aria è evidente, spegnere e scollegare il cavo di alimentazione. Quindi contattare il personale di manutenzione professionale.

I parametri tecnici sopra indicati sono soggetti a modifiche senza preavviso.



Significato della pattumiera con ruote incrociate:

Non gettare le apparecchiature elettriche non utilizzate nei rifiuti domestici, ma utilizzare apparecchiature di raccolta separate.

Per informazioni sui sistemi di raccolta disponibili, contattare il governo locale. Quando si smaltiscono apparecchiature elettriche in discariche o discariche, le sostanze pericolose possono penetrare nelle acque sotterranee. Di conseguenza, entrano nella catena alimentare e danneggiano la tua salute e il tuo benessere.

Quando si sostituiscono le vecchie apparecchiature con nuove apparecchiature, il rivenditore è tenuto per legge a riprendere le proprie vecchie apparecchiature per lo smaltimento almeno gratuitamente.

Informazioni sul refrigerante.

Il prodotto o l'apparecchiatura contiene gas fluorurati ad effetto serra. Il tipo di refrigerante utilizzato è R290: 150 g;

GWP: 3, equivalente di anidride carbonica: 0.00045 t.



## **Garanzia**

### PER OTTENERE IL SERVIZIO DI GARANZIA:

Supporto alle vendite: [service@shinco.net](mailto:service@shinco.net)

Orario di lavoro: dalle 8:30 alle 17:00 dal lunedì al venerdì

### PERIODO DI GARANZIA:

Lavoro: 1 anno dalla data di acquisto.

Parti: 1 anno dalla data di acquisto.

YOAU Electric Co., Ltd si riserva il diritto di aggiornare i prodotti senza preavviso da parte dell'utente.

## Consejos importantes de seguridad

### Precauciones

#### Lea el manual detenidamente antes de utilizar la máquina:

- Este aire acondicionado es solo para uso doméstico.
- Este aire acondicionado está diseñado solo para uso en interiores. Por favor, coloque en un lugar seco.
- Verifique el cable de alimentación con frecuencia. Si el cable de alimentación, el enchufe o el aire acondicionado están dañados, no opere la unidad. Si el cable de alimentación no es lo suficientemente largo, se puede usar un cable de extensión. El cable no debe estar en un lugar donde se extraiga el cable de alimentación o las personas podrían correr el riesgo de tropezarse con él.
- El aire acondicionado no debe estar cerca de fuentes de calor y debe evitarse la luz solar directa.
- Apague el aire acondicionado antes de desconectar el cable de alimentación.
- Apague el aire acondicionado y desconecte el cable de alimentación antes de quitar, limpiar o reemplazar piezas y no usar nada.
- La limpieza del aire acondicionado debe realizarse de acuerdo con el manual de instrucciones.
- El voltaje del aire acondicionado debe cumplir con los requisitos. Los daños causados por una fuente de alimentación incorrecta no están incluidos en la garantía.
- Los niños no pueden jugar con el aire acondicionado.  
Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan sido supervisados o instruidos en el uso del dispositivo por una persona responsable de su seguridad.
- No inserte los dedos y objetos duros en el riel de guía de salida de aire.
- No instale el aire acondicionado cerca del agua u otros líquidos. Evite la entrada de agua o líquidos en el aire acondicionado.
- No repare el aire acondicionado usted mismo. Todos los posibles peligros derivados del mantenimiento de los laicos violan la garantía. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por personal de mantenimiento profesional.
- Utilice los accesorios proporcionados por el fabricante. De lo contrario, el aire acondicionado podría dañarse.
- Temperatura ambiente recomendada para el aire acondicionado (refrigeración / calefacción):  
15-35 ° C / 5-27 ° C.
- Este dispositivo puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas, o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha instruido sobre el uso seguro del dispositivo y entienden los peligros potenciales. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

## Advertencia especial:

- Coloque el aire acondicionado en una superficie plana y colóquelo en posición vertical para garantizar el funcionamiento normal del compresor.
- El sistema de aire acondicionado debe estar al menos a 50 cm de los objetos circundantes. Mantenga la entrada y salida de aire suave.
- No use el aire acondicionado cerca de gasolina u otros líquidos inflamables.
- No utilice aerosoles, disolventes o sustancias inflamables cerca del aire acondicionado. De lo contrario, el plástico puede deformarse y las piezas eléctricas pueden dañarse.





## Poder:

- El enchufe debe estar en buenas condiciones y no puede dañarse. No reemplace el enchufe con un terminal de cable.
- Para operar el aire acondicionado, primero enchufe el cable de alimentación y luego presione el botón de encendido.


## Introducción del producto

### Piezas principales y componentes

1. Encargarse de
2. Entrada de aire (R)
3. Panel de control
4. Carril guía de viento
5. Castor
6. Control remoto
7. Entrada de aire (L)
8. Salida de aire
9. Boquilla de drenaje de deshumidificación
10. Mango de filtro
11. Conjunto de conducto de escape
12. Conjunto de placa de sellado de ventana



## Panel de control y control remoto



### 1. Botón de encendido

Presione el botón para encender o apagar el aire acondicionado.

### 2. botón de modo

Presione este botón para seleccionar 'Enfriamiento', 'Ventilador' y 'Seco'.

### 3. Botón de ajuste de temperatura / tiempo

Presione la tecla para aumentar / disminuir la temperatura establecida en el modo de enfriamiento. Presione este botón en el modo de sincronización para ajustar la sincronización de ENCENDIDO / APAGADO de la sincronización. Imprima simultáneamente los botones arriba y abajo para alternar la temperatura a Fahrenheit y Celsius.

### 4. Botón de velocidad

Presione el botón para ajustar la velocidad del viento hacia arriba / abajo.

### 5. Botón del temporizador

Presione el botón en modo de espera para registrar el tiempo que UNO entrega. Presione este botón en modo ENCENDIDO para configurar la hora en APAGADO.

### 6. Ventana de visualización de tiempo de temperatura I

Esta ventana muestra la temperatura establecida y el tiempo encendido.

### 7. Ventana de recepción del control remoto.


En esta ventana se recibe la señal del control remoto.

### 8. Desplazamiento ° C / ° F

Presione la tecla para alternar entre ° C y ° F.

### 9. Botón de selección de suspensión

El modo de suspensión se puede seleccionar presionando el botón correspondiente en el modo de enfriamiento.




# Operación del producto

## Colocación e Instalación

### Colocación

- Instale en un lugar nivelado y seco y mantenga una distancia mínima de al menos 50 cm de los objetos circundantes.




### Instalación

- Atornille el inserto del conducto de aire de escape a la salida de aire detrás de la placa (en sentido antihorario).



- Inserte el tubo de escape en la placa de sellado de la ventana y ajuste el ancho de la abertura de la ventana para que la ventana coincida perfectamente con el tamaño de la placa de la junta; La longitud de la placa de sellado es ajustable.




### Instalación incorrecta

- Es importante mantener el conducto de escape liso. Una instalación incorrecta afectará el trabajo del aire acondicionado.
- Evite la flexión fuerte del conducto de aire de escape.
- Asegúrese de que el aire pueda fluir uniformemente a través del conducto.

#### Advertencia:

El conducto de escape está especialmente diseñado para este modelo, de lo contrario la unidad podría fallar.



#### Aviso:

La longitud máxima desarrollada del conducto de aire de escape es de 1.500 mm. Es mejor acortarlo durante el uso y mantenerlo horizontal durante el montaje.

## Método de operación

### **Modo de enfriamiento**

- Cuando el aire acondicionado ingresa automáticamente al modo de enfriamiento o se selecciona el modo de enfriamiento después de encender la alimentación, se enciende la lámpara de control de enfriamiento.
- Presione el botón arriba / abajo para ajustar la temperatura (16 °C ~ 30 °C).
- Presione el botón de Velocidad para seleccionar Alto / Bajo.

### **Modo de ventilador**

- Cuando presiona el botón de modo o selecciona el modo de ventilación presionando el control remoto, se enciende la lámpara indicadora de viento.
- Presione el botón de Velocidad para seleccionar Alto / Bajo.
- La temperatura no se puede ajustar.

### **Modo de deshumidificación**

- Cuando se presiona el botón de modo o se selecciona el modo seco presionando el control remoto, el indicador se ilumina.
- Cuando  $T_a \geq 17$  °C (o 62 °F), el compresor arranca. Posteriormente, se controla de acuerdo con las siguientes reglas: el compresor se apaga cuando  $T_a \leq 15$  °C (o 59 °F); Reinicie cuando la temperatura aumente a  $T_a \geq 17$  °C.
- En modo seco, la velocidad del viento no es ajustable y el ventilador funciona a baja velocidad por defecto.
- La temperatura no se puede establecer.

### **Modo de temporizador**

- En el modo de espera, presione el botón del temporizador para configurar la HORA DE ENCENDIDO. Presione los botones Arriba y Abajo para configurar el tiempo en ON (0 ~ 24H) y el indicador de tiempo se iluminará.
- Cuando esté en estado ENCENDIDO, presione el botón del temporizador para APAGAR el temporizador. Presione los botones arriba y abajo para configurar la HORA DE APAGADO (1 ~ 24 horas) y el indicador de tiempo se iluminará.

### **Modo de sueño**

- En el modo de enfriamiento, presione el botón "Sleep" en el control remoto (o simultáneamente en el host, el botón "Timing" + "Down") para ingresar al modo de suspensión, el ventilador se ve obligado a funcionar a baja velocidad, con poca luz del viento, La velocidad del viento no se puede ajustar.
- Cambiando el modo o presionando el botón "Sleep" en el control remoto (o al mismo tiempo que el anfitrión presiona el botón "Timing" + "Down"), salga del modo de suspensión.

## **Modo de enfriamiento continuo**

- Presione el botón "Continuo" en el control remoto para activar el modo "Enfriamiento continuo" en el modo "Enfriar".
- Modo de enfriamiento continuo, es imprescindible ejecutar el modo de enfriamiento independientemente de la temperatura.
- En modo de enfriamiento continuo, el aire acondicionado sopla a alta velocidad.

## Limpeza y mantenimiento

### **Método de drenaje.**


**Este producto está equipado con un sistema automático de evaporación de agua. El condensador se enfría haciendo circular agua condensada para mejorar la eficiencia de enfriamiento y ahorrar energía.**

- Cuando el recipiente interior está completamente lleno de agua, la pantalla muestra "FL" y el compresor deja de funcionar automáticamente. Después de apagar, desenrosque la tapa del agua, extraiga la cuña y drene el agua. La función volverá a la normalidad después del reinicio.

### **Mantenimiento**

**Aviso:**

Para evitar descargas eléctricas, apague el aire acondicionado y desconecte el cable de alimentación antes de realizar cualquier mantenimiento o reparación.



## **LIMPIEZA**


- Desconecte el enchufe de alimentación antes de limpiar.
- Limpie con un paño suave, medio seco. No utilice productos químicos fuertes como benceno, alcohol, gasolina, etc. De lo contrario, la superficie del aire acondicionado e incluso la función del aire acondicionado podrían dañarse.
- Evite rociar agua sobre el aire acondicionado.

## **COLADOR**

- Lave el filtro cada dos semanas. La obstrucción por el polvo afecta la eficiencia del aire acondicionado.
- Retire la rejilla de entrada de aire y extraiga la pantalla del filtro en ambos lados en la dirección que se muestra en las siguientes ilustraciones.



- Coloque el tamiz del filtro en detergente neutro tibio (aprox. 40) y déjelo secar en un lugar sombreado después de la limpieza.



## **Limpeza estacional**

Si el aire acondicionado no se ha utilizado durante mucho tiempo:

- Retire la cuña de agua para drenar el agua.
- Haga funcionar el aire acondicionado durante dos horas en el modo de aireación hasta que el interior se haya secado.
- Apague el aire acondicionado y desconecte el cable de alimentación.
- Lave y vuelva a instalar la pantalla del filtro.
- Retire el tubo de escape y guárdelo adecuadamente.
- Cubra el aire acondicionado con una bolsa de plástico y colóquelo en un lugar seco.

## Frascos comunes y diagnóstico

### **Detección inteligente de errores**

Código de detección de errores	Defección multifuncional
E1	Mal funcionamiento del sensor de temperatura de la bobina.
E2	Mal funcionamiento del sensor de temperatura interno.
E4	Protección contra heladas: la temperatura de la bobina es demasiado baja y todo el aire acondicionado está apagado. Una vez que la temperatura supera los 8 °C, se libera la protección y se restablecen las condiciones de trabajo anteriores.

### **Parámetros de fusibles**

Especificación:  $\Phi 5 \times 20$  mm  
 voltaje: 250VAC  
 Actual: 3.15A

## Solución de problemas

En caso de cualquiera de las siguientes fallas, comuníquese con el personal de mantenimiento profesional de manera oportuna.

PROBLEMA	PORQUE	SOLUCIÓN
El aire acondicionado no funciona	No enchufar	Enchufar
	El panel de visualización muestra "FL"	Reinicie el A / C después de apagarlo y drenarlo, luego se volverá normal
	Se inicia la función Time OFF	El aire acondicionado se puede reiniciar 3 minutos después de apagarse.
El aire acondicionado comienza frecuentemente	Luz solar directa	Dibuja la cortina
	Las puertas y ventanas se mantienen abiertas; hay mucha gente o fuentes de calor en la habitación	Cierre puertas y ventanas, elimine la fuente de calor.
	La pantalla del filtro está muy sucia	Limpiar o reemplazar
	La entrada o salida de aire está bloqueada	Retire el tallo
El aire acondicionado es muy ruidoso.	El aire acondicionado está colocado de manera desigual	Colóquelo en un suelo parejo y firme, evite sacudirlo
El compresor no funciona	Se inicia su protección de retraso	Espere 3 minutos, enciéndalo después de que la temperatura disminuya

**Aviso:** si el aire acondicionado se nota, apague y desenchufe el cable de alimentación. Luego contacte al personal de mantenimiento profesional.

Los parámetros técnicos anteriores están sujetos a cambios sin previo aviso.



Significado del cubo de basura con ruedas tachado:

No deseche los aparatos eléctricos que no se utilicen en la basura doméstica, sino que use equipos de recolección separados.

Para obtener información sobre los sistemas de recolección disponibles, contacte a su gobierno local. Al desechar aparatos eléctricos en vertederos o vertederos, las sustancias peligrosas pueden ingresar al agua subterránea. Como resultado, entran en la cadena alimentaria y dañan su salud y bienestar.

Al reemplazar equipos viejos con equipos nuevos, la ley exige al concesionario que retire su equipo viejo para su eliminación al menos de forma gratuita.

Información sobre el refrigerante.

El producto o equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. El tipo de refrigerante utilizado es R290: 150 g;  
GWP: 3, equivalente de dióxido de carbono: 0.00045 t.

## Garantía

### PARA OBTENER EL SERVICIO DE GARANTÍA:

Soporte de ventas: [service@shinco.net](mailto:service@shinco.net)

Tiempo de trabajo: de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes

### PERÍODO DE GARANTÍA:

Mano de obra: 1 año desde la fecha de compra.

Piezas: 1 año desde la fecha de compra.

YOAU Electric Co., Ltd se reserva los derechos para actualizar productos sin previo aviso del usuario.