


FUXTEC

Mode d'emploi original

Outil Multifonctions à Batterie 40V FX-EK700



Nous recommandons la lecture attentive de ce manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil. Le présent document contient toutes les informations et les consignes de sécurité indispensables à l'utilisation correcte de cet appareil.


FUXTEC GmbH
KAPPSTR.69 , 71083 HERRENBERG - GÜLTSTEIN , GERMANY

MANUEL D'UTILISATION ORIGINAL

Outil Multifonctions à Batterie 40V FX-EK700



Votre nouvel appareil a été développé et conçu pour répondre aux normes strictes de FUXTEC, telles que la facilité d'utilisation et la sécurité de l'utilisateur. Correctement entretenu, cet appareil vous servira pendant de nombreuses années.



AVERTISSEMENT : Pour limiter le risque de blessure, l'utilisateur doit lire et comprendre ce manuel avant d'utiliser l'appareil.

FUXTEC GmbH

KAPPSTRASSE 69, 71083 HERRENBERG-GÜLTSTEIN, ALLEMAGNE

SOMMAIRE

1. DONNEES TECHNIQUES	5
2. INTRODUCTION ET SECURITE	6
2.1 Sécurité et avertissement.....	7
2.2 AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ.....	9
2.3 Sécurité de la zone de travail	10
2.4 Sécurité électrique	10
2.5 Sécurité personnelle	11
2.6 Utilisation et entretien des outils électriques.....	11
2.7 Utilisation et entretien des outils à batteries	12
2.8 Service.....	13
2.9 Avertissements de sécurité concernant les tondeuses à gazon.....	13
2.10 Avertissements de sécurité concernant les taille-haies télescopiques	13
2.11 Avertissements de sécurité concernant les perches télescopiques	14
2.12 Avertissements de sécurité pour les débroussailleuses.....	17
Exigences supplémentaires pour les débroussailleuses	20
2.13 Avertissements de sécurité pour les batteries	21
Instructions de sécurité supplémentaires pour votre chargeur de batterie	22
2.14 Avertissements concernant la sécurité des batteries	23
2.15 Le manuel d'instructions contient les informations suivantes	25
2.16 Réduction des vibrations et du bruit	26
2.17 Urgence	27
3. FONCTIONNEMENT	28
4. DESCRIPTION DU PRODUIT.....	30
5. FIXATION DE LA POIGNEE RONDE.....	32
6. INSTALLATION DE LA BATTERIE.....	33

7. UTILISATION DE LA CEINTURE	34
8. VERROUILLAGE DE SECURITE ET DEMARRAGE	36
9. MONTAGE RAPIDE DE LA PERCHE OU DES ACCESSOIRES	37
10. UTILISEZ LE COUPE-HERBE	38
10.1 Installation du carter de protection.....	38
10.2 Recharge du fil de coupe	38

Nous nous efforçons constamment d'améliorer nos produits. Par conséquent, les données techniques et les illustrations peuvent évoluer au cours du temps ! Cependant, nous actualisons régulièrement le contenu de nos manuels d'utilisation.

2. Introduction et sécurité

Merci d'avoir acheté le produit de notre entreprise. Le présent manuel vous explique comment bien le manipuler. Avant de l'utiliser, veuillez lire attentivement le manuel, utiliser correctement l'appareil et vous engager dans votre tâche en toute sécurité.

Les spécifications, descriptions et illustrations de ce manuel sont aussi précises que possible au moment de la publication, mais peuvent être modifiées sans préavis. Les illustrations peuvent inclure des équipements et des accessoires en option, et peuvent ne pas inclure tous les équipements de série.

Utilisation conforme

L'appareil est destiné à tailler la surface du jardin. Cet appareil ne doit pas être utilisé pour faire autre chose que ce qui est décrit dans les avertissements de sécurité.

Pour des raisons de sécurité, il est essentiel de lire l'intégralité du manuel d'instructions avant la première utilisation et de respecter toutes les consignes qu'il contient. Ce produit est destiné à un usage domestique privé uniquement, et non à une utilisation commerciale. Il ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celles décrites.

Même si vous utilisez ce produit conformément à toutes les exigences de sécurité, des risques potentiels de blessures et de dommages subsistent. Les dangers suivants peuvent survenir en rapport avec la structure et la conception de ce produit :

1. Les problèmes de santé résultant de l'émission de vibrations si le produit est utilisé pendant de longues périodes ou s'il n'est pas géré et entretenu correctement.
2. Blessures et dommages matériels dus à des attaches cassées ou à l'impact soudain d'objets cachés pendant l'utilisation.
3. Le risque de blessures et de dommages matériels causés par des objets projetés.
4. L'utilisation prolongée de ce produit expose l'opérateur à des vibrations et peut provoquer la maladie des doigts blancs. Afin de réduire le risque, veuillez porter des gants et garder vos mains au chaud. Si l'un des symptômes de la maladie des doigts blancs apparaît, consultez immédiatement un médecin. Les symptômes de la maladie des doigts blancs sont les suivants : engourdissement, perte de sensibilité, picotement, piqûre, douleur, perte de force, changement de couleur ou d'état de la peau. Ces symptômes se manifestent normalement au niveau des doigts, des mains ou des poignets. Le risque augmente à basse température.

ATTENTION ! Le FX-EK700 produit un champ électromagnétique pendant son fonctionnement ! Ce champ peut, dans certaines circonstances, interférer avec les implants médicaux actifs ou passifs ! Pour réduire le risque de blessure grave ou mortelle, nous recommandons aux personnes portant des implants médicaux de consulter leur médecin et le fabricant d'implants médicaux avant d'utiliser ce produit !

2.1 Sécurité et avertissement

Sur le produit, l'étiquette de classification et dans ces instructions, vous trouverez entre autres les symboles et abréviations suivants. Familiarisez-vous avec ces derniers afin de limiter les risques de blessures et de dommages matériels.

Avertissements	
	ATTENTION ! UN MAUVAIS FONCTIONNEMENT PEUT CAUSER DES BLESSURES GRAVES
	LIRE ET COMPRENDRE CE MANUEL AVANT DE L'UTILISER.
	PORTEZ TOUJOURS UNE PROTECTION DES YEUX, DES OREILLES ET DE LA BOUCHE.
	PORTEZ DES CHAUSSURES DE SECURITE.
	PORTEZ DES GANTS.
	NE TOUCHEZ PAS LA LAME EN ROTATION, RISQUE DE BLESSURE !



MISE EN GARDE CONTRE LES OBJETS PROJETES !



ATTENTION ! MATÉRIAUX INFLAMMABLES !



MAINTENIR EN PERMANENCE UNE DISTANCE DE 15 MÈTRES AVEC LES AUTRES PERSONNES



AVERTISSEMENT :
DANGER DE COMPOSANTS CHAUDS !




VITESSE MAXIMALE DE LA LAME : 7 100 min⁻¹



NE FUMEZ PAS ET ÉVITEZ LES FLAMMES NUES À PROXIMITÉ DE L'APPAREIL

Avertissements supplémentaires pour l'installation du taille-haies :



MONTEZ AVEC PRÉCAUTION L'AXE D'ENTRAÎNEMENT SUR LA BOÎTE DE VITESSES



PORTEZ TOUJOURS DES LUNETTES DE PROTECTION !



PORTEZ TOUJOURS UNE PROTECTION AUDITIVE !

Avertissements supplémentaires pour la fixation du coupe-branches télescopique	
	PORTEZ TOUJOURS UNE PROTECTION DES YEUX, DES OREILLES ET DE LA TÊTE !
	PORTEZ TOUJOURS DES VÊTEMENTS DE PROTECTION !
	GARDEZ TOUJOURS UNE DISTANCE MINIMALE DE 10M ENTRE L'APPAREIL ET LES LIGNES À HAUTE TENSION !
	ÉTEIGNEZ TOUJOURS L'APPAREIL ET RETIREZ LA BATTERIE POUR VOUS ASSURER QUE L'OUTIL DE COUPE SOIT ARRÊTÉ AVANT DE LE NETTOYER, DE LE RETIRER OU DE LE RÉGLER.
	ATTENTION ! NE MODIFIEZ JAMAIS L'APPAREIL. UNE UTILISATION INCORRECTE DE L'APPAREIL PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU MORTELLES.

2.2 AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

Lisez attentivement le manuel de l'utilisateur avant de l'utiliser.
Gardez-le à disposition pour toute référence future.

AVERTISSEMENT

Lisez tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions. Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

Conservez tous les avertissements et instructions pour toute référence ultérieure.

Le terme "outil électrique" dans les avertissements fait référence à votre outil électrique fonctionnant sur secteur (avec fil) ou à votre outil électrique fonctionnant sur batterie (sans fil).

2.3 Sécurité de la zone de travail

- a) Maintenez la zone de travail propre et bien éclairée. Les zones encombrées ou sombres sont propices aux accidents.
- b) N'utilisez pas d'outils électriques dans des atmosphères explosives, par exemple en présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables. Les outils électriques créent des étincelles qui peuvent enflammer les poussières ou les fumées.
- c) Tenez les enfants et les passants à l'écart lorsqu'ils utilisent un outil électrique. Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle.

2.4 Sécurité électrique

- a) Les prises des outils électriques doivent correspondre à la prise de courant. Ne modifiez jamais la prise de quelque manière que ce soit. N'utilisez pas d'adaptateur avec des outils électriques reliés à la terre. Les prises non modifiées et adaptées réduisent le risque de choc électrique.
- b) Évitez tout contact du corps avec des surfaces reliées à la terre ou à la masse, telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs. Il y a un risque accru de choc électrique si votre corps est relié à la terre ou à la masse.
- c) N'exposez pas les outils électriques à la pluie ou à l'humidité. L'eau qui pénètre dans un outil électrique augmente le risque de choc électrique.
- d) Utilisez le câble de manière adéquate. N'utilisez jamais le câble pour transporter, tirer ou débrancher l'outil électrique. Tenez le câble à l'écart de la chaleur, de l'huile, des bords coupants ou des pièces mobiles. Les câbles endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.
- e) Lorsque vous utilisez un outil électrique à l'extérieur, utilisez une rallonge électrique adaptée à l'utilisation en extérieur. L'utilisation d'un câble adapté à l'extérieur réduit le risque de choc électrique.
- f) Si le fonctionnement d'un outil électrique dans un endroit humide est inévitable, utilisez une alimentation protégée par un dispositif à courant résiduel (DCR). L'utilisation d'un DCR réduit le risque de choc électrique.

2.5 Sécurité personnelle

- a) Restez vigilant, surveillez ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez un outil électrique. N'utilisez pas un outil électrique lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention lors de l'utilisation d'un outil électrique peut entraîner des blessures graves.
- b) Utilisez des équipements de protection individuelle. Portez toujours une protection oculaire. Les équipements de protection tels qu'un masque anti-poussière, des chaussures de sécurité antidérapantes, un casque de protection ou une protection auditive utilisés dans des conditions appropriées réduiront les blessures corporelles.
- c) Évitez les démarrages intempestifs. Assurez-vous que l'interrupteur soit en position d'arrêt avant de brancher l'outil à une source d'alimentation et/ou à une batterie, de le prendre ou de le transporter. Transportez des outils électriques en gardant le doigt sur l'interrupteur ou mettre sous tension des outils électriques dont l'interrupteur est allumé est une source d'accidents.
- d) Retirez toute clé de réglage avant de mettre l'outil électrique en marche. Une clé laissée attachée à une partie rotative de l'outil électrique peut entraîner des blessures corporelles.
- e) N'agrippez pas l'outil trop fortement. Gardez toujours une position stable et l'équilibre. Cela permet de mieux contrôler l'outil électrique dans les situations imprévues.
- f) Habillez-vous correctement. Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux. Gardez vos cheveux, vos vêtements et vos gants loin des pièces en mouvement. Les vêtements amples, les bijoux ou les cheveux longs peuvent se prendre dans les pièces en mouvement.
- g) Si des dispositifs sont prévus pour le raccordement des installations d'extraction et de collecte des poussières, assurez-vous qu'ils soient connectés et utilisés correctement. L'utilisation de la collecte des poussières peut réduire les risques liés à la poussière.

2.6 Utilisation et entretien des outils électriques

- a) Ne forcez pas l'outil électrique. Utilisez l'outil électrique approprié pour votre application. Le bon outil électrique fera le travail mieux et plus sûrement au rythme pour lequel il a été conçu.
- b) N'utilisez pas l'outil électrique si l'interrupteur ne le met pas en marche et ne l'éteint pas. Tout outil électrique qui ne peut être contrôlé par l'interrupteur est dangereux et doit être réparé.

- c) Débranchez la prise de la source d'alimentation et/ou le bloc batterie de l'outil électrique avant d'effectuer des réglages, de changer d'accessoire ou de ranger l'outil électrique. Ces mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil électrique.
- d) Rangez les outils électriques inactifs hors de la portée des enfants et ne permettez pas à des personnes non familières avec l'outil électrique ou ces instructions de l'utiliser. Les outils électriques sont dangereux entre les mains d'utilisateurs non formés.
- e) Entretenez les outils électriques. Vérifiez le mauvais alignement ou le grippage des pièces mobiles, les bris de pièces et toute autre condition qui pourrait affecter le fonctionnement de l'outil électrique. S'il est endommagé, faites réparer l'outil électrique avant de l'utiliser. De nombreux accidents sont causés par des outils électriques mal entretenus.
- f) Maintenez les outils de coupe aiguisés et propres. Des outils de coupe correctement entretenus et dotés d'arêtes tranchantes sont moins susceptibles de se bloquer et sont plus faciles à contrôler.
- g) Utilisez l'outil électrique, les accessoires et les embouts, etc. conformément aux présentes instructions, en tenant compte des conditions de travail et du travail à effectuer. L'utilisation de l'outil à moteur pour des opérations différentes de celles prévues pourrait entraîner une situation dangereuse.

2.7 Utilisation et entretien des outils à batteries

- a) Rechargez uniquement avec le chargeur spécifié par le fabricant. Un chargeur qui convient à un type de batterie peut créer un risque d'incendie lorsqu'il est utilisé avec un autre type de batterie.
- b) Utilisez des outils électriques uniquement avec des batteries spécifiquement désignées. L'utilisation de tout autre bloc de batteries peut créer un risque de blessure et d'incendie.
- c) Lorsque le bloc batteries n'est pas utilisé, tenez-le éloigné des autres objets métalliques, comme les trombones, les pièces de monnaie, les clés, les clous, les vis ou autres petits objets métalliques, qui peuvent établir une connexion d'une borne à l'autre. Un court-circuit entre les bornes de la batterie peut provoquer des brûlures ou un incendie.
- d) Dans des conditions abusives, du liquide peut être éjecté de la batterie ; évitez tout contact. En cas de contact accidentel, rincez à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, demandez également une aide médicale. Le liquide éjecté de la batterie peut causer une irritation ou des brûlures.

2.8 Service

- a) Faites réparer votre outil électrique par un réparateur qualifié en utilisant uniquement des pièces de rechange identiques aux originales. Cela permettra de garantir la sécurité de l'outil électrique

2.9 Avertissements de sécurité concernant les tondeuses à gazon

- Ne permettez jamais aux enfants, aux personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances ou aux personnes peu familières avec ces instructions d'utiliser l'appareil, les réglementations locales peuvent limiter l'âge de l'opérateur.
- Ne faites jamais fonctionner l'appareil lorsque des personnes, en particulier des enfants, ou des animaux domestiques sont à proximité.
- Inspectez l'ensemble de l'appareil pour détecter les pièces desserrées (écrous, boulons, vis, etc.) et tout dommage avant le démarrage et le fonctionnement. Réparez ou remplacez si nécessaire avant d'utiliser l'appareil.
- Ne remplacez jamais les éléments de coupe non métalliques par des éléments de coupe métalliques.
- N'allez pas trop loin et gardez l'équilibre à tout moment. Soyez toujours sûr de votre équilibre sur les pentes. Marchez lorsque vous utilisez l'outil électrique, mais ne courez jamais.
- Ne touchez pas les parties dangereuses en mouvement avant d'avoir retiré la batterie et que les parties dangereuses en mouvement se soient complètement arrêtées.
- Portez toujours des protections pour les yeux et les oreilles. Portez un masque de protection si nécessaire. Habillez-vous correctement, ne portez pas de vêtements amples ou de bijoux qui pourraient se prendre dans les pièces mobiles de l'appareil. Des chaussures sûres, solides et antidérapantes doivent être portées en toutes circonstances. Les cheveux longs doivent être attachés en arrière. Il est recommandé de se couvrir les jambes et les pieds pour se protéger des objets projetés pendant l'opération.

2.10 Avertissements de sécurité concernant les taille-haies télescopiques

- N'utilisez pas le taille-haies télescopique par mauvais temps, surtout s'il y a un risque de foudre. Cela diminue le risque d'être frappé par la foudre.

- Pour réduire le risque d'électrocution, n'utilisez jamais l'appareil à proximité d'une ligne électrique. Le contact avec les lignes électriques ou l'utilisation à proximité de celles-ci peut provoquer des blessures graves ou un choc électrique entraînant la mort.
- Utilisez toujours les deux mains pour utiliser le taille-haies télescopique. Tenez le taille-haies télescopique avec les deux mains pour éviter de perdre le contrôle.
- Utilisez toujours une protection de la tête lorsque vous utilisez le taille-haies télescopique au-dessus de votre tête. La chute de débris peut entraîner des blessures graves.

2.11 Avertissements de sécurité concernant les perches télescopiques

- Évitez les environnements dangereux - n'utilisez pas les appareils dans des endroits humides ou mouillés.
- N'utilisez pas l'appareil sous la pluie.
- Tenez les enfants à l'écart - toutes les personnes et tous les animaux domestiques doivent être tenus à distance de la zone de travail.
- Habillez-vous correctement - ne portez pas de vêtements amples ou de bijoux. Ils peuvent être pris dans des pièces mobiles. Portez des vêtements de protection ; l'utilisation de gants de travail, de pantalons longs, d'une chemise à manches longues et de chaussures de sécurité est recommandée lorsque vous travaillez à l'extérieur. Portez un filet protecteur pour contenir les cheveux longs.
- Utilisez des lunettes de sécurité - utilisez toujours un masque facial ou un masque anti-poussière si la zone dans laquelle vous travaillez est poussiéreuse.
- Utilisez l'appareil approprié - n'utilisez pas l'appareil pour tout autre travail que celui auquel il est destiné.
- Ne forcez pas sur l'appareil - il fera mieux son travail et présentera moins de risques de blessures au rythme pour lequel il a été conçu.
- Ne travaillez pas trop en extension, gardez toujours le bon équilibre.
- Restez vigilants. Faites preuve de bon sens. Ne faites pas fonctionner l'appareil lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments.
- Stockez les appareils éteints à l'intérieur - lorsqu'ils ne sont pas utilisés, les appareils doivent être stockés à l'intérieur dans des endroits secs, hors de portée des enfants.

- Entretenez l'appareil avec soin. Suivez les instructions pour la lubrification et le changement des accessoires. Gardez les poignées sèches, propres et exemptes d'huile et de graisse.

Retirez la batterie :

1. chaque fois que l'utilisateur abandonne l'appareil ;
2. avant de remédier à un blocage ;
3. avant de vérifier, de nettoyer ou de travailler sur l'appareil ;
4. après avoir heurté un objet étranger pour inspecter l'appareil afin de vérifier qu'il n'est pas endommagé ;
5. si l'appareil commence à vibrer anormalement, pour vérification immédiate.
 - Ne faites jamais fonctionner l'appareil avec des protections ou des carters défectueux, ou sans dispositif de sécurité.
 - N'utilisez pas l'appareil par mauvais temps, surtout s'il y a un risque de foudre.
 - Inspectez la zone à découper et retirez tous les débris qui pourraient s'emmêler dans la tête de coupe en nylon. Enlevez également tout objet que l'appareil pourrait projeter pendant la coupe.
 - Rechargez uniquement avec le chargeur spécifié par le fabricant. Un chargeur qui convient à un type de batterie peut créer un risque d'incendie lorsqu'il est utilisé avec un autre type de batterie.
 - N'utilisez les appareils qu'avec des batteries spécifiquement désignées. L'utilisation de tout autre bloc de batteries peut créer un risque de blessure et d'incendie.
 - Lorsque la batterie n'est pas utilisée, tenez-la éloignée des autres objets métalliques, comme les trombones, les pièces de monnaie, les clés, les clous, les vis ou autres petits objets métalliques, qui peuvent établir une connexion d'une borne à l'autre. Un court-circuit entre les bornes de la batterie peut provoquer des brûlures ou un incendie.
 - Dans des conditions extrêmes, du liquide peut être éjecté de la batterie ; évitez tout contact. En cas de contact accidentel, rincez à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, demandez également une aide médicale. Le liquide éjecté de la batterie peut provoquer une irritation ou des brûlures.
 - N'utilisez pas un bloc de batteries ou un appareil qui est endommagé ou modifié. Les batteries endommagées ou modifiées peuvent présenter un comportement imprévisible entraînant un incendie, une explosion ou un risque de blessure.

- N'exposez pas un bloc de batteries ou un appareil au feu ou à une température excessive. L'exposition au feu ou à une température supérieure à 130 °C (266 °F) peut provoquer une explosion.
- Suivez toutes les instructions de chargement et ne chargez pas le bloc de batteries ou l'appareil en dehors de la plage de température indiquée dans les instructions. Une charge incorrecte ou à des températures en dehors de la plage spécifiée peut endommager la batterie et augmenter le risque d'incendie.
- Faites effectuer l'entretien par un réparateur qualifié en utilisant uniquement des pièces de rechange identiques aux originales. Cela garantira le maintien de la sécurité du produit.
- Ne modifiez pas ou n'essayez pas de réparer l'appareil ou le bloc batteries (selon le cas), sauf si cela est indiqué dans le mode d'emploi et d'entretien.
- "AVERTISSEMENT - N'utilisez pas l'appareil à proximité de lignes électriques. L'appareil n'a pas été conçu pour assurer une protection contre les chocs électriques en cas de contact avec des lignes électriques aériennes, consultez les réglementations locales pour connaître les distances de sécurité par rapport aux lignes électriques aériennes et assurez-vous que la position de fonctionnement soit sûre et sécurisée avant d'utiliser l'élagueuse pour couper des branches".
- Tenez toutes les parties du corps éloignées de la chaîne de l'élagueuse. Veillez à ce que l'interrupteur soit éteint lorsque vous débroyez des matériaux coincés. La chaîne de l'élagueuse continue à tourner après que l'interrupteur ait été éteint. Un moment d'inattention lors de l'utilisation de la perche élagueuse peut entraîner des blessures graves.
- Portez la perche élagueuse par la poignée, la chaîne d'élagueuse étant arrêtée. Lorsque vous transportez ou stockez la perche élagueuse, mettez toujours en place le carter du dispositif de la chaîne d'élagueuse. Une manipulation correcte de la perche élagueuse réduira les risques de blessures causées par la chaîne.
- Tenez la perche élagueuse uniquement par des surfaces de préhension isolées, car la chaîne de l'élagueuse peut entrer en contact avec des câbles cachés ou avec son propre câble. Une chaîne d'élagueuse en contact avec un fil "sous tension" peut mettre les parties métalliques exposées de la perche élagueuse "sous tension" et peut donner à l'opérateur un choc électrique.
- Tenez le câble à l'écart de la zone de coupe. Pendant le fonctionnement, le câble peut être caché dans des arbustes et peut être accidentellement coupé par la chaîne de l'élagueuse.
- N'utilisez pas la perche élagueuse par mauvais temps, surtout s'il y a un risque de foudre. Cela diminue le risque d'être frappé par la foudre.

- Pour réduire le risque d'électrocution, n'utilisez jamais l'appareil à proximité d'une ligne électrique. Le contact avec les lignes électriques ou l'utilisation à proximité de celles-ci peut provoquer des blessures graves ou un choc électrique entraînant la mort. Tenez l'appareil avec les deux mains pour éviter la perte de contrôle.
- Utilisez toujours une protection de la tête lorsque vous utilisez la perche élagueuse au-dessus de votre tête. La chute de débris peut entraîner des blessures graves.

2.12 Avertissements de sécurité pour les débroussailleuses

- Évitez les environnements dangereux - n'utilisez pas les appareils dans des endroits humides ou mouillés.
- N'utilisez pas l'appareil sous la pluie.
- Tenez les enfants à l'écart - toutes les personnes et tous les animaux domestiques doivent être tenus à distance de la zone de travail.
- Habillez-vous correctement - ne portez pas de vêtements amples ou de bijoux. Ils peuvent être pris dans des pièces mobiles. Portez des vêtements de protection ; l'utilisation de gants de travail, de pantalons longs, d'une chemise à manches longues et de chaussures de sécurité est recommandée lorsque vous travaillez à l'extérieur. Portez une charlotte pour contenir les cheveux longs.
- Utilisez des lunettes de sécurité, des débris peuvent être projetés. De graves blessures aux yeux peuvent en résulter.
- Utilisez toujours un masque facial ou un masque anti-poussière si la zone dans laquelle vous travaillez est poussiéreuse.
- Utilisez l'appareil approprié - n'utilisez pas l'appareil pour tout autre travail que celui auquel il est destiné.
- Ne forcez pas sur l'appareil - il fera mieux son travail et présentera moins de risques de blessures au rythme pour lequel il a été conçu.
- Ne travaillez pas trop en extension, gardez toujours le bon équilibre.
- Restez vigilants. Faites preuve de bon sens. Ne faites pas fonctionner l'appareil lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments.
- Stockez les appareils éteints à l'intérieur - lorsqu'ils ne sont pas utilisés, les appareils doivent être stockés à l'intérieur dans des endroits secs, hors de portée des enfants.

- Entretenez l'appareil avec soin. Suivez les instructions pour la lubrification et le changement des accessoires. Gardez les poignées sèches, propres et exemptes d'huile et de graisse.
- Vérifiez les pièces endommagées. Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez que les protections soient intactes. N'utilisez jamais un outil sans son carter de protection. Vérifiez l'alignement des pièces mobiles, la fixation des pièces mobiles.
- Vérifiez s'il y a des pièces cassées ou défectueuses qui peuvent affecter le fonctionnement de votre outil en toute sécurité. Un carter de protection ou une autre pièce endommagée doit être correctement réparée ou remplacée par un centre de service agréé, sauf indication contraire dans le présent manuel.
- Ne faites pas fonctionner cet appareil lorsque vous êtes fatigué, malade ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
- Portez toujours des pantalons longs et lourds, des bottes, des gants et une chemise à manches longues. Ne portez pas de vêtements amples, de bijoux, de pantalons courts, de sandales ou ne vous promenez pas pieds nus. Fixez les cheveux de manière à ce qu'ils soient au-dessus du niveau des épaules.
- Inspectez l'appareil avant chaque utilisation. Remplacez les pièces endommagées. Assurez-vous que toutes les fixations soient en place et bien fixées. Remplacez les pièces des attaches de coupe qui sont fissurées, ébréchées ou endommagées de quelque manière que ce soit. Assurez-vous que l'élément de coupe soit correctement installé et solidement fixé. Assurez-vous que le carter de la lame de coupe soit correctement fixé et dans la position recommandée par le fabricant.
- Gardez une position stable et un bon équilibre. Ne travaillez pas trop en extension. Maintenez l'élément de coupe en dessous du niveau de la taille. Maintenez toutes les parties de votre corps éloignées de l'outil de coupe rotatif.
- Dégagez la zone à couper avant chaque utilisation. Enlevez tous les objets tels que les pierres, le verre brisé, les clous, le fil de fer ou la ficelle, qui peuvent être jetés ou s'emmêler dans l'accessoire de coupe. Assurez-vous qu'aucun enfant, passant ou animal domestique ne soit présent dans la zone. Gardez au minimum tous les enfants, les passants et les animaux domestiques en dehors d'un rayon de 15 m ; en dehors de cette zone, il y a toujours un risque de blessure par des objets projetés. Les spectateurs doivent être encouragés à porter une protection oculaire.
- Si vous êtes approché par un humain, arrêtez le moteur et coupez l'élément de coupe. Dans le cas des appareils à lames, il y a un risque supplémentaire de blessure pour les spectateurs, qui peuvent être frappés par la lame en mouvement en cas de contrecoup de cette dernière.

- Lorsque l'appareil est éteint, assurez-vous que l'accessoire de coupe soit arrêté avant de procéder à l'entretien, au nettoyage ou au retrait de matériaux de l'outil de jardinage et avant de poser l'appareil.
- Evitez les démarrages intempestifs. Assurez-vous que l'interrupteur soit en position d'arrêt avant de brancher la batterie, de prendre ou de transporter l'appareil. Le transport de l'appareil avec votre doigt sur l'interrupteur ou en cours de fonctionnement accroît la probabilité d'accidents.
- Débranchez la batterie de l'appareil avant d'effectuer des réglages, de changer d'accessoire ou de ranger l'appareil. Ces mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'appareil.
- Rechargez uniquement avec le chargeur spécifié par le fabricant. Un chargeur qui convient à un type de batterie peut créer un risque d'incendie lorsqu'il est utilisé avec un autre type de batterie.
- N'utilisez que des appareils dotés de batteries spécifiquement désignées. L'utilisation de tout autre bloc de batteries peut induire un risque de blessure et d'incendie.
- Lorsque la batterie n'est pas utilisée, tenez-la éloignée des autres objets métalliques, comme les trombones, les pièces de monnaie, les clés, les clous, les vis ou autres petits objets métalliques, qui peuvent établir une connexion d'une borne à l'autre. Un court-circuit entre les bornes de la batterie peut provoquer des brûlures ou un incendie.
- Dans des conditions extrêmes, du liquide peut être éjecté de la batterie ; évitez tout contact. En cas de contact accidentel, rincez à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, demandez également une aide médicale. Le liquide éjecté de la batterie peut provoquer une irritation ou des brûlures.
- N'utilisez pas un bloc-batterie ou un appareil qui est endommagé ou modifié. Les batteries endommagées ou modifiées peuvent présenter un comportement imprévisible entraînant un incendie, une explosion ou un risque de blessure.
- N'exposez pas un bloc de batteries ou un appareil au feu ou à une température excessive. L'exposition au feu ou à une température supérieure à 130 °C (266 °F) peut provoquer une explosion.
- Suivez toutes les instructions de chargement et ne chargez pas le bloc de batteries ou l'appareil en dehors de la plage de température indiquée dans les instructions. Une charge incorrecte ou à des températures en dehors de la plage spécifiée peut endommager la batterie et augmenter le risque d'incendie.
- Faites effectuer l'entretien par un réparateur qualifié en utilisant uniquement des pièces de rechange identiques. Cela garantira le maintien de la sécurité du produit.

- Ne modifiez pas ou n'essayez pas de réparer l'appareil ou le bloc-batteries (selon le cas), sauf si cela est indiqué dans le mode d'emploi et d'entretien.
- Vérifiez les pièces endommagées. Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez que les protections soient intactes. N'utilisez jamais un outil sans son carter de protection. Vérifiez l'alignement et la bonne fixation des pièces mobiles.
- Vérifiez s'il y a des pièces cassées ou défectueuses qui peuvent affecter le fonctionnement de votre outil en toute sécurité. Une protection ou une autre pièce endommagée doit être correctement réparée ou remplacée par un centre de service agréé, sauf indication contraire dans le présent manuel.
- Évitez les démarrages intempestifs. Assurez-vous que l'interrupteur soit en position d'arrêt avant de brancher la batterie, de prendre ou de transporter l'appareil. Le transport de l'appareil avec votre doigt sur l'interrupteur ou en position de marche accroît la probabilité d'accidents.
- Débranchez la batterie de l'appareil avant d'effectuer des réglages, de changer d'accessoire ou de ranger l'appareil. Ces mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'appareil.

Exigences supplémentaires pour les débroussailleuses

- Le contrecoup de la lame peut se produire lorsque la lame en rotation entre en contact avec un objet qu'elle ne coupe pas immédiatement.
- Le contrecoup de la lame peut être suffisamment violent pour provoquer la propulsion de l'appareil et/ou de l'opérateur dans n'importe quelle direction, et éventuellement la perte de contrôle de l'appareil.
- Le contrecoup de la lame peut se produire sans avertissement si la lame s'accroche, cale ou se bloque.
- Le contrecoup de la lame est plus susceptible de se produire dans les zones où il est difficile de voir le matériau coupé.
- Les poignées doivent être montées conformément aux instructions du fabricant. Ne fixez aucune lame à un appareil sans avoir installé correctement toutes les pièces nécessaires. Si vous n'utilisez pas les pièces appropriées, la lame peut s'envoler et blesser gravement l'opérateur et/ou les personnes présentes. Jetez les lames qui sont pliées, déformées, fissurées, cassées ou endommagées de quelque manière que ce soit. Utilisez une lame tranchante. Une lame émoussée est plus susceptible de s'accrocher et d'induire un contrecoup.
- Si un fabricant indique qu'un opérateur peut aiguiser une lame métallique, des instructions et des avertissements appropriés doivent être fournis. Portez des gants de protection lors de la manipulation ou de l'entretien de la lame.

- Une lame de guidage peut causer des blessures pendant qu'elle continue à tourner après l'arrêt de l'appareil ou le relâchement de la gâchette de l'accélérateur. Maintenez un contrôle adéquat jusqu'à ce que la lame ait complètement cessé de tourner.

2.13 Avertissements de sécurité pour les batteries

- a) Ne démontez pas, n'ouvrez pas et ne détruisez pas les batteries ou le bloc de batteries.
- b) Ne court-circuitez pas une batterie. Ne stockez pas les batteries au hasard dans une boîte ou un tiroir où elles pourraient se court-circuiter entre elles ou être court-circuitées par des matériaux conducteurs. Lorsque le bloc-batteries n'est pas utilisé, tenez-le à l'écart d'autres objets métalliques, comme des trombones, des pièces de monnaie, des clés, des clous, des vis ou d'autres petits objets métalliques, qui peuvent établir une connexion d'une borne à une autre. Un court-circuit entre les bornes de la batterie peut provoquer des brûlures ou un incendie.
- c) N'exposez pas le bloc-batteries à la chaleur ou au feu. Évitez de le stocker à la lumière directe du soleil.
- d) Ne soumettez pas le bloc-batteries à des chocs mécaniques.
- e) En cas de fuite de la batterie, ne laissez pas le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact, lavez la zone touchée avec de grandes quantités d'eau et consultez un médecin.
- f) Consultez immédiatement un médecin si une batterie ou un bloc-batteries a été avalé.
- g) Gardez le bloc-batteries propre et sec.
- h) Essuyez les bornes de la batterie avec un chiffon propre et sec si elles sont sales.
- i) La batterie doit être chargée avant l'utilisation. Veuillez toujours vous référer à cette instruction et utiliser la procédure de charge correcte.
- j) Ne laissez pas le bloc de batteries en charge lorsqu'il n'est pas utilisé.
- k) Après de longues périodes de stockage, il peut être nécessaire de charger et de décharger le bloc de batteries plusieurs fois pour obtenir une performance maximale.
- l) Le bloc-batteries donne ses meilleures performances lorsqu'il est utilisé à température ambiante normale ($20\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$).
- m) Lorsque vous vous débarrassez de batteries, gardez les batteries de systèmes électrochimiques différents séparées les unes des autres.

- n) Rechargez uniquement avec le chargeur spécifié par FUXTEC. N'utilisez pas d'autre chargeur que celui spécifiquement prévu pour l'utilisation de l'équipement. Un chargeur qui convient à un type de batterie peut créer un risque d'incendie lorsqu'il est utilisé avec un autre type de batterie.
- o) N'utilisez pas de batterie qui n'est pas conçue pour être utilisée avec l'équipement.
- p) Gardez le bloc-batteries hors de portée des enfants.
- q) Conservez la documentation originale du produit pour référence ultérieure.
- r) Retirez la batterie de l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- s) Recyclez selon les règles de votre lieu d'habitation.

Instructions de sécurité supplémentaires pour votre chargeur de batterie

1. Avant de charger, lisez les instructions.
2. Ne chargez pas une batterie qui fuit.
3. N'utilisez pas de chargeurs pour des travaux autres que ceux pour lesquels ils sont conçus.
4. Avant de recharger, assurez-vous que votre chargeur corresponde à l'alimentation locale en courant alternatif.
5. Appareil conçu pour une utilisation à l'intérieur, autrement n'exposez pas l'appareil à la pluie.
6. Le dispositif de chargement doit être protégé de l'humidité.
7. N'utilisez pas le dispositif de chargement à l'air libre.
8. Ne court-circuitez pas les contacts de la batterie ou du chargeur.
9. Respectez la polarité "+/-" lors du chargement.
10. N'ouvrez pas l'appareil et tenez-le hors de portée des enfants.
11. Ne chargez pas les batteries d'autres fabricants ou de modèles mal adaptés.
12. Assurez-vous que la connexion entre le chargeur de batterie et la batterie soit correctement positionnée et ne soit pas obstruée par des corps étrangers.
13. Veillez à ce que les fentes du chargeur de batterie soient exemptes de tout corps étranger et qu'elles protègent contre la saleté et l'humidité. Conservez-les dans un endroit sec et à l'abri du gel.
14. Lorsque vous chargez des batteries, assurez-vous que le chargeur se trouve dans un endroit bien ventilé et à l'écart de matériaux inflammables. Les batteries peuvent devenir chaudes pendant la charge. Ne surchargez pas les batteries.

15. Veillez à ce que les batteries et les chargeurs ne soient pas laissés sans surveillance pendant la charge.
16. Ne rechargez pas les batteries non rechargeables, car elles peuvent surchauffer et se casser.
17. Une durée de vie plus longue et de meilleures performances peuvent être obtenues si le bloc de batteries est chargé lorsque la température de l'air se situe entre 18°C et 24°C. Ne chargez pas la batterie lorsque la température de l'air est inférieure à 4°C, ou supérieure à 40°C. Cela est important car cela peut éviter d'endommager gravement la batterie.
18. Ne chargez que les batteries du même modèle fournies FUXTEC et des modèles recommandés par FUXTEC.

2.14 Avertissements concernant la sécurité des batteries

- Assurez-vous que l'interrupteur soit en position d'arrêt avant d'insérer la batterie. L'insertion de la batterie dans des appareils qui ont l'interrupteur en position marche peut provoquer des accidents.
- N'utilisez que les batteries d'origine prévues pour cet appareil. L'utilisation de tout autre bloc de batteries peut créer un risque de blessure et d'incendie.
- N'ouvrez pas la batterie. Il y a un danger de court-circuit.
- Protégez la batterie contre la chaleur (par exemple, contre les rayons intenses et continus du soleil et le feu), l'eau et l'humidité. Il y a un danger d'explosion.
- En cas d'endommagement et d'utilisation incorrecte de la batterie, des vapeurs peuvent être émises. Ventilez la zone et demandez une aide médicale en cas de gênes. Les vapeurs peuvent irriter le système respiratoire.
- N'utilisez le bloc-batteries qu'en association avec ce produit et/ou cette famille de produits. Cette mesure seule protège la batterie contre une surcharge dangereuse.
- La batterie peut être endommagée par des objets pointus tels que des clous ou des tournevis ou par une force appliquée extérieurement. Un court-circuit interne peut se produire et la batterie peut brûler, fumer, exploser ou surchauffer.
- Ne court-circuitez pas la batterie. Il y a un risque d'explosion.
- Stockez et utilisez la batterie uniquement dans une plage de température comprise entre -20 °C et 50 °C. Par exemple, ne laissez pas la batterie dans la voiture en été.
- Nettoyez de temps en temps les fentes d'aération et les broches de contact du bloc-batteries à l'aide d'une brosse douce, propre et sèche.

Les instructions doivent être regroupées et précédées de la mention "AVERTISSEMENT : Lisez tous les avertissements et instructions de sécurité. Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves".

Le manuel d'utilisation de tous les appareils fonctionnant sur batterie doit contenir les avertissements suivants ou des avertissements équivalents, selon le cas, qui suivent immédiatement toute autre instruction de sécurité requise par la norme relative au produit final. Le terme "appareil" peut être remplacé par le nom du type de produit réel.

- a) Prévenez les démarrages intempestifs. Assurez-vous que l'interrupteur soit en position d'arrêt avant de brancher la batterie, de prendre ou de transporter l'appareil. Porter l'appareil avec le doigt sur l'interrupteur ou mettre sous tension un appareil dont l'interrupteur est allumé est une source d'accidents.
- b) Débranchez la batterie de l'appareil avant d'effectuer des réglages, de changer d'accessoire ou de stocker l'appareil. Ces mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'appareil.
- c) Note : Cet avertissement ne s'applique pas aux batteries qui ne peuvent pas être débranchées de l'appareil dans le cadre d'une utilisation normale.
- d) Rechargez uniquement avec le chargeur spécifié par le fabricant. Un chargeur qui convient à un type de batterie peut créer un risque d'incendie lorsqu'il est utilisé avec un autre type de batterie.
- e) N'utilisez les appareils qu'avec des batteries spécifiquement désignées. L'utilisation de tout autre bloc de batteries peut créer un risque de blessure et d'incendie.
- f) Lorsque la batterie n'est pas utilisée, tenez-la à l'écart d'autres objets métalliques, tels que des trombones, des pièces de monnaie, des clés, des clous, des vis ou d'autres petits objets métalliques, qui peuvent établir une connexion d'une borne à une autre. Un court-circuit entre les bornes de la batterie peut provoquer des brûlures ou un incendie.
- g) Dans des conditions extrêmes, du liquide peut être éjecté de la batterie ; évitez tout contact. En cas de contact accidentel, rincez à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, demandez également une aide médicale. Le liquide éjecté de la batterie peut provoquer une irritation ou des brûlures. (Ce conseil est considéré comme correct pour les types de batteries classiques NiMh, NiCd, plomb-acide et lithium-ion. Si cet avis est incorrect pour une conception de cellule différente de celles-ci, alors l'avis correct peut être substitué).

- h) N'utilisez pas un bloc de batteries ou un appareil qui est endommagé ou modifié. Les batteries endommagées ou modifiées peuvent présenter un comportement imprévisible entraînant un incendie, une explosion ou un risque de blessure.
- i) N'exposez pas un bloc de batteries ou un appareil au feu ou à une température excessive. L'exposition au feu ou à une température supérieure à 130°C peut provoquer une explosion. La température de 130°C peut être remplacée par la température de 265°F.
- j) Suivez toutes les instructions de chargement et ne chargez pas le bloc de batteries ou l'appareil en dehors de la plage de température indiquée dans les instructions. Une charge incorrecte ou à des températures en dehors de la plage spécifiée peut endommager la batterie et augmenter le risque d'incendie.
- k) Faites effectuer l'entretien par un réparateur qualifié en utilisant uniquement des pièces de rechange identiques.
- l) Cela garantira le maintien de la sécurité du produit.
- m) Ne modifiez pas ou ne tentez pas de réparer l'appareil ou le bloc de batteries (selon le cas), sauf si cela est indiqué dans le mode d'emploi et d'entretien.

2.15 Le manuel d'instructions contient les informations suivantes

- a) Instructions concernant la charge des batteries, informations concernant la plage de température ambiante pour l'utilisation et le stockage des appareils et des batteries, et la plage de température ambiante recommandée pour le système de charge pendant la charge.
- b) Pour un appareil fonctionnant sur batterie destiné à être utilisé avec un bloc de batteries amovible ou un bloc de batteries séparable : instructions indiquant les blocs de batteries appropriés à l'utilisation, par exemple par un numéro de catalogue, une identification de série ou l'équivalent.
- c) Des instructions indiquant le(s) chargeur(s) approprié(s) pour l'utilisation, par exemple par un numéro de catalogue, une identification de série ou l'équivalent.
- d) Pour un appareil équipé d'un système de dégagement rapide d'un faisceau de batteries, tel que requis à la clause 16.6, des instructions concernant le fonctionnement du système de dégagement rapide.

Avertissements sur la sécurité des chargeurs de batterie

Lisez tous les avertissements de sécurité et les instructions avant d'utiliser le chargeur. Uniquement pour un usage intérieur !

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants et des personnes présentant des limitations physiques, sensorielles ou mentales ou un manque d'expérience ou de connaissances. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances si elles ont été supervisées ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Le câble d'alimentation ne peut pas être remplacé. Si le câble est endommagé, l'appareil doit être mis au rebut.
- Chargez uniquement le bloc de batteries au lithium-ion d'une capacité de 2,0/4,0/6,0/9,0Ah (éléments de batterie au lithium-ion EP20/EP40/EP60/EP90) comme indiqué dans ce manuel d'instructions. Ne chargez pas de batteries non rechargeables.
- La batterie et le chargeur doivent être placés dans un endroit bien ventilé.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son technicien de service officiel, ce dernier pouvant être un sous-traitant officiel du fabricant, ou par des personnes ayant une qualification similaire afin d'éviter tout risque.
- Ne faites pas fonctionner le chargeur de batterie sur des surfaces facilement inflammables (par exemple, du papier, des textiles, etc.) ou à proximité. L'échauffement du chargeur de batterie pendant le processus de chargement peut présenter un risque d'incendie.
- Ne couvrez pas les fentes d'aération du chargeur de batterie. Sinon, le chargeur de batterie peut surchauffer et ne plus fonctionner correctement.

2.16 Réduction des vibrations et du bruit

Pour réduire l'impact des émissions de bruit et de vibrations, limitez la durée de fonctionnement, utilisez des modes de fonctionnement peu vibrants et peu bruyants et porter des équipements de protection individuelle.

Prenez en compte les points suivants pour minimiser les risques d'exposition aux vibrations et au bruit :

1. n'utilisez le produit que conformément à sa conception et aux présentes instructions
2. assurez-vous que le produit soit en bon état et bien entretenu

3. utilisez des attaches correctes pour le produit et assurez-vous qu'elles soient en bon état.

Tenez fermement les poignées/la surface de préhension.

5. entretenez ce produit conformément aux présentes instructions et maintenez-le bien lubrifié (le cas échéant).
6. planifiez votre horaire de travail de manière à répartir l'utilisation de tout outil à fortes vibrations sur une plus longue période.

L'utilisation prolongée du produit expose l'utilisateur à des vibrations qui peuvent causer une série de symptômes connus sous le nom de syndrome de vibration main-bras (HAVS), par exemple des doigts qui deviennent blancs, ainsi que des maladies spécifiques telles que le syndrome du canal carpien.

- Pour réduire ce risque lors de l'utilisation du produit, portez toujours des gants de protection et gardez vos mains au chaud.
- Les symptômes du SVHA comprennent toute combinaison des éléments suivants : Picotements et engourdissement des doigts ; incapacité de bien sentir les choses ; perte de force dans les mains ; doigts qui blanchissent et deviennent rouges et douloureux au moment de la guérison (surtout dans le froid et l'humidité, et probablement seulement dans les extrémités au début). Consultez immédiatement un médecin si vous ressentez de tels symptômes.

2.17 Urgence

Familiarisez-vous avec l'utilisation de ce produit au moyen de ce manuel d'instructions. Mémorisez les consignes de sécurité et suivez-les à la lettre. Cela vous aidera à prévenir les risques et les dangers.

1. Soyez toujours vigilant lorsque vous utilisez ce produit, afin de pouvoir reconnaître et gérer les risques à temps. Une intervention rapide peut éviter des blessures graves et des dommages matériels.
2. éteignez le produit et retirez la batterie en cas de dysfonctionnement. Faites vérifier le produit par un professionnel qualifié et faites-le réparer, si nécessaire, avant de le faire fonctionner à nouveau

3. FONCTIONNEMENT

GÉNÉRALITÉS

- Avant chaque utilisation, vérifiez que l'appareil et ses accessoires ne soient pas endommagés. N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé ou s'il présente des signes d'usure.
- Vérifiez que toutes les pièces soient correctement fixées.
- Tenez toujours l'appareil sur ses poignées. Gardez les poignées sèches et exemptes de lubrifiant pour garantir une bonne prise en main.
- Veillez à ce que les bouches d'aération soient toujours bien dégagées et nettoyez-les si nécessaire avec une brosse douce. L'obstruction des orifices de ventilation peut entraîner une surchauffe et endommager le produit.
- Eteignez immédiatement l'appareil si vous êtes dérangé pendant votre travail par d'autres personnes entrant dans la zone de travail. Laissez toujours l'appareil s'arrêter complètement avant de le poser.
- Ne vous surchargez pas de travail. Faites régulièrement des pauses pour vous concentrer sur le travail et avoir un contrôle total sur l'appareil.

ATTENTION ! Dans certains pays, des réglementations définissent à quel moment de la journée et à quels jours spéciaux les appareils peuvent être utilisés et quelles sont les restrictions applicables ! Demandez des informations détaillées à votre voisinage ou à votre copropriété et respectez la réglementation afin de préserver un quartier paisible et d'éviter de commettre des infractions administratives.

L'ENTRETIEN ET LA MAINTENANCE

Enlevez et retirez la batterie avant l'assemblage !

Portez des gants de protection !

Entretenez cet appareil régulièrement et soigneusement ! Si l'appareil est mal entretenu, il peut ne pas remplir sa fonction, ce qui peut avoir des conséquences fatales.

1. Gardez le produit propre. Enlevez les débris après chaque utilisation et avant le stockage.
2. Un nettoyage régulier et adéquat contribuera à garantir une utilisation sûre et à prolonger la durée de vie de l'appareil.
3. Inspectez le produit avant chaque utilisation pour détecter les pièces usées et endommagées Ne l'utilisez pas si vous trouvez des pièces cassées et usées.

ATTENTION ! N'effectuez les réparations et les travaux d'entretien que conformément à ces instructions ! Tous les autres travaux doivent être effectués par un spécialiste qualifié !

NETTOYAGE GÉNÉRAL

- 1) Nettoyez le produit avec un chiffon sec et un savon doux. Utilisez une brosse pour les zones difficiles d'accès.
- 2) Nettoyez en particulier les bouches d'aération après chaque utilisation avec un chiffon et une brosse.
- 3) Éliminez les zones d'encrassement tenaces avec de l'air à haute pression (max. 3 bar).

NOTE : N'utilisez pas de détergents ou de désinfectants chimiques, alcalins, abrasifs ou autres détergents ou désinfectants agressifs pour nettoyer ce produit car ils pourraient être nocifs pour ses surfaces.

Vérifiez s'il y a des dommages et de l'usure. Réparez les dommages conformément au présent manuel d'utilisation ou confiez l'appareil à un centre de service agréé ou à une personne ayant une qualification similaire avant de l'utiliser à nouveau.


L'ENTRETIEN DU BLOC DE BATTERIES

- 1) Si la batterie est vide et que le produit est automatiquement éteint, ne continuez pas à appuyer sur l'interrupteur ON/OFF.
- 2) Chargez la batterie uniquement après qu'elle ait refroidi.
- 3) Chargez complètement la batterie si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période.
- 4) Rechargez la batterie au moins tous les 3 mois pour maintenir la capacité optimale.

PIÈCES DE RECHANGE


Utilisez uniquement des pièces de rechange, des accessoires et des pièces d'attache d'origine FUXTEC. Le non-respect de cette consigne peut entraîner de mauvaises performances, des blessures éventuelles et peut annuler votre garantie. N'utilisez jamais l'appareil sans que la protection soit montée !

4. Description du produit




Coupe-herbe :


Taille-haies (disponible en option) :



Débroussailleuse et élagueuse de haut niveau (disponible en option) :



Coupe-bordures (disponible en option) :



5. Fixation de la poignée ronde



Préparez toutes les pièces ainsi qu'une clé hexagonale.




Montez la cale en caoutchouc - avec le renforcement vers l'avant.



Installez le manche en plastique (à droite ou à gauche) - utilisé pour le débroussaillage.



Ajustez la poignée en plastique et adaptez-la à la rainure en caoutchouc



Serrez tous les écrous avec une clé hexagonale.



Assurez-vous que la position soit correcte.

6. Installation de la batterie



Enfoncez la batterie à fond dans l'outil électrique jusqu'à ce qu'elle soit verrouillée par le bouton de déverrouillage ("Clic").

Entretien des batteries

1. Si la batterie est vide et que le produit est automatiquement éteint, ne continuez pas à appuyer sur l'interrupteur ON/OFF.
2. Ne chargez la batterie qu'après que le bloc se soit refroidi.
3. Chargez complètement la batterie si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Chargez la batterie au moins tous les 6 mois pour maintenir la capacité optimale.



Gamme de batteries en option : achetées séparément

EP20 (2Ah)



EP40 (4Ah)



EP60 (6Ah)



EP90 (9Ah)



7. Utilisation de la ceinture



Insérez le crochet métallique par l'arrière à travers l'œillet.



Insérez l'étroite broche métallique par le haut dans l'ouverture du crochet métallique.



Le crochet de sécurité est maintenant prêt pour votre travail avec l'appareil.



Pour vous déconnecter rapidement de l'appareil en cas d'urgence, tirez rapidement vers le haut l'épingle de sûreté de la languette en tissu rouge.




La bandoulière est maintenant séparée de l'appareil et vous pouvez vous en détacher rapidement en cas d'urgence !

Pour votre propre sécurité, nous vous recommandons de vous familiariser avec le verrouillage de sécurité en vous exerçant plusieurs fois avant la première utilisation de l'appareil.



8. Verrouillage de sécurité et démarrage



Mise en marche et arrêt

Tenez l'appareil comme en position de travail. Pour démarrer l'appareil, appuyez d'abord sur le bouton de verrouillage de l'interrupteur MARCHE/ARRÊT, puis appuyez sur l'interrupteur MARCHE/ARRÊT et maintenez-le enfoncé ; pour éteindre l'appareil, relâchez l'interrupteur MARCHE/ARRÊT.

Note : Pour des raisons de sécurité, l'interrupteur marche/arrêt ne peut pas être verrouillé ; il doit rester enfoncé pendant toute l'opération.

9. Montage rapide de la perche ou des accessoires



Desserrez la poignée en plastique.



Trouvez le trou dans l'accessoire.




Appuyez sur la poignée et faites-en sorte que les deux parties s'assemblent.
Vous pouvez tourner un peu d'un côté à l'autre pour faire glisser dans la position.



Verrouillez la sécurité en relâchant la poignée. Après avoir terminé, vous entendrez un clic. Veuillez serrer la poignée en plastique pour être prêt à travailler.


10. Utilisez le coupe-herbe

10.1 Installation du carter de protection




Mettez en place le carter de protection et placez les 4 écrous dans les 4 trous et serrez-les avec la clé hexagonale fournie.

10.2 Recharge du fil de coupe




Centrez les 2 flèches sur le noyau d'enroulement et la bobine. Insérez le fil dans le noyau d'enroulement à l'endroit où la flèche indique "line in".



Insérez le fil à travers la tête d'enroulement et faites un côté gauche et un côté droit de même longueur.
Diamètre maximal du fil de coupe : 2,4 mm. Max 4 mètres de fil de coupe. Largeur de coupe 16"/400mm.



Tournez le noyau de l'enrouleur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le fil s'adapte au garde de protection.



Le fil de coupe sera alimenté automatiquement sur environ 12 mm une fois l'outil mis en marche.