

Detroit



ITALIANO PAG. 3



FRANÇAIS PAG. 14




ESPAÑOL PAG. 25



DEUTSCH PAG. 36



ENGLISH PAG. 47



Detroit

DESCRIZIONE

Porta doccia con anta battente ad apertura esterna e vetro fisso in linea, realizzata in vetro 6mm. Installazione reversibile. Regolaggio manuale dei profili a muro di 1.5 cm per lato. Altezza 190 cm. Telaio in alluminio cromato e vetro con trattamento anticalcare segnalato da apposite etichette.










TABELLA MISURE

MODELLO	MISURE A
100	975 - 1005
120	1175 - 1205
140	1375 - 1405


REVERSIBILE








A




UTENSILI NECESSARI




CONTENUTO DELLA CONFEZIONE




Supporto rotante superiore




Supporto rotante inferiore




Tappi coprivite




Maniglia



Supporto fissaggio a terra



Rondella



Connettore profili

MONTAGGIO

1° PASSAGGIO





1. Verificare la messa in bolla del piatto doccia con il livello.
2. Poggiare il profilo a muro ed utilizzare il livello per la messa a piombo.
3. Tracciare i fori a muro con la matita.
4. Praticare i fori a muro con il trapano.
5. Inserire il tassello a muro e avvitare le viti per fissare il profilo.
6. Ripetere i passaggi per l'altro profilo.

IMPORTANTE

è buona norma non montare i profili a ridosso del bordo esterno del piatto doccia, lasciare sempre circa 1 cm per un risultato estetico e funzionale ottimale.


$A = 26\text{mm} \times 31\text{mm}$

$F = 26\text{mm} \times 22\text{mm}$




2° PASSAGGIO

1. Inserire il profilo calamita dentro il profilo a muro lato chiusura porta.


**3° PASSAGGIO**

1. Inserite il vetro fisso dentro il profilo a muro.





4° PASSAGGIO

1. inserire il supporto rotante inferiore come mostrato in figura.


**5° PASSAGGIO**

1. Installare la porta battente facendo attenzione alle frecce che indicano il verso superiore del vetro.



6° PASSAGGIO

1. Collegare con le viti il vetro fisso e la porta usando l'apposito connettore.





7° PASSAGGIO

1. Installare la barra di supporto con viti e rondella.




ATTENZIONE

la barra di tenuta superiore non funge da regolaggio ma ha una sede ben precisa va installata da punta a punta tra le due ante. Il regolaggio avviene tramite i profili a muro.



8° PASSAGGIO


1. Procedere con il fissaggio della barra di sostegno superiore come mostrato in figura.
2. Installare la guarnizione magnetica di chiusura nel vetro senza tagliarla ,sfruttando tutta l'altezza ,partendo dal basso, se troppo lunga rifilare dall'alto.
3. Installare la guarnizione di tenuta inferiore nel vetro, **sagomandola ad hoc**, per evitare che dia fastidio alla guarnizione a calamita, salvaguardando l'aletta in modo che dia la corretta tenuta all'acqua.



9° PASSAGGIO

1. Installare sul piatto il profilo di tenuta in alluminio assieme ai due supporti dx e sx fissandolo con del silicone, non serve praticare dei fori.


Nota: le viti in dotazione si utilizzano in caso di montaggio filo pavimento.



10° PASSAGGIO


1. Praticare dei fori e applicare la vite dal lato interno per bloccare la parete doccia al profilo a muro tramite le viti 8x16.

Nota: Vanno praticati 4 fori in totale, due a destra e due a sinistra, 1 in alto ed 1 in basso. Le viti verranno coperte con gli appositi coperchi cromati.




11° PASSAGGIO

1. Installare la maniglia come mostrato in figura.(foro lato interno)



12° PASSAGGIO

1. Applicare il silicone come mostrato in figura e attendere 24h.



Detroit

DESCRIPTION

Porte de douche avec battant ouvrant vers l'extérieur et verre fixe en ligne, en verre de 6 mm. Installation réversible. Réglage manuel des profils muraux de 1,5 cm par côté. Hauteur 190 cm. Cadre et verre en aluminium chromé avec traitement anti-calcaire indiqué par des étiquettes spéciales.










TABLEAU DES MESURES

MODÈLE	MESURES A
100	975 - 1005
120	1175 - 1205
140	1375 - 1405


RÉVERSIBLE








A




OUTILS NÉCESSAIRES




CONTENU DU PAQUET




Support rotatif
supérieur




Support rotatif
inférieur




Bouchons à vis




Poignée



Support de fixation
au sol



Laveuse



Connecteur pro-
filé

MONTAGE

1^o ÉTAPE





1. Vérifiez que le receveur de douche est de niveau.
2. Placez le profilé sur le mur et utilisez le niveau d'aplomb.
3. Marquez les trous dans le mur à l'aide d'un crayon.
4. Perçage de trous dans le mur.
5. Insérer la prise murale et visser les vis pour fixer le profilé.
6. Répétez les étapes pour l'autre profil.

IMPORTANT

il est conseillé de ne pas monter les profilés près du bord extérieur du receveur de douche, en laissant toujours environ 1 cm pour un résultat esthétique et fonctionnel optimal.


A = 26mmx31mm

F = 26mmx22mm




2° ÉTAPE

1. Insérer le profilé magnétique dans le profilé mural du côté de la fermeture de la porte.


**3° ÉTAPE**

1. Insérer le verre fixe dans le profilé mural.





4° ÉTAPE

1. Insérer le support rotatif inférieur comme indiqué.


**5° ÉTAPE**

1. Installez la porte à charnières en faisant attention aux flèches indiquant la direction supérieure du verre.



6° ÉTAPE

1. Visser le verre fixe et la porte à l'aide du connecteur approprié.





7° ÉTAPE

1. Installer la barre de support à l'aide des vis et de la rondelle.




ATTENTION

la barre d'étanchéité supérieure ne sert pas de réglage mais a un siège précis et doit être installée bout à bout entre les deux vantaux. Le réglage se fait par l'intermédiaire des profilés muraux.



8° ÉTAPE


1. Procéder à la fixation de la barre de support supérieure comme indiqué sur la figure.
2. Installer le joint de fermeture magnétique dans le verre sans le couper, sur toute la hauteur, en commençant par le bas ; s'il est trop long, le couper par le haut.
3. Installer le joint d'étanchéité inférieur dans le verre, en le façonnant de manière à ce qu'il n'interfère pas avec le joint de l'aimant, en protégeant l'ailette de manière à ce qu'elle assure une étanchéité correcte.



9° ÉTAPE

1. Installer le profilé d'étanchéité en aluminium avec les deux supports droit et gauche sur la plaque, en le fixant avec du silicone, sans avoir à percer de trous.


Note : Les vis fournies sont utilisées pour le montage encastré.



10° ÉTAPE


1. Percez des trous et fixez la vis de l'intérieur pour fixer la paroi de douche au profilé mural à l'aide des vis 8x16.

Note : Il faut percer quatre trous au total, deux à droite et deux à gauche, un en haut et un en bas. Les vis seront recouvertes de couvercles chromés.




11° ÉTAPE

1. Installer la poignée comme indiqué sur la figure (trou à l'intérieur).

**12° ÉTAPE**


1. Appliquer le silicone comme indiqué et attendre 24 heures.



Detroit

DESCRIPCIÓN





Puerta de ducha con hoja batiente de apertura hacia el exterior y cristal fijo en línea, de vidrio de 6 mm. Instalación reversible. Ajuste manual de los perfiles de pared 1,5 cm por lado. Altura 190 cm. Marco de aluminio cromado y cristal con tratamiento antical indicado mediante etiquetas especiales.




CUADRO DE MEDIDAS

MODELO	MEDIDAS A
100	975 - 1005
120	1175 - 1205
140	1375 - 1405


REVERSIBLE







A




HERRAMIENTAS NECESARIAS




CONTENIDO DEL PAQUETE




Soporte giratorio superior




Soporte giratorio inferior




Tapones de rosca




Mango



Soporte de fijación al suelo



Lavadora



Conector de perfil

MONTAJE

1º PASAJE





1. Compruebe la nivelación del plato de ducha con el nivel.
2. Coloque el perfil en la pared y utilice el nivel de plomada.
3. Marca los agujeros en la pared con un lápiz.
4. Taladra agujeros en la pared.
5. Inserta el enchufe de pared y atornilla los tornillos para fijar el perfil.
6. Repita los pasos para el otro perfil.

IMPORTANTE

es una buena práctica no montar los perfiles cerca del borde exterior del plato de ducha, deje siempre aproximadamente 1 cm para obtener un resultado estético y funcional óptimo.


A = 26mmx31mm

F = 26mmx22mm




2° PASAJE

1. Inserte el perfil magnético en el perfil mural del lado de cierre de la puerta.


**3° PASAJE**

1. Inserte el cristal fijo en el perfil mural.





4° PASAJE

1. Inserte el soporte giratorio inferior como se muestra.


**5° PASAJE**

1. Instale la puerta batiente, prestando atención a las flechas que indican la dirección superior del cristal.



6° PASAJE

1. Atornille el cristal fijo y la puerta utilizando el conector adecuado.





7° PASAJE

1. Instale la barra de soporte con tornillos y arandela.




ATENCIÓN

la barra de sellado superior no actúa como ajustador, sino que tiene un asiento preciso y debe instalarse de punta a punta entre las dos hojas. El ajuste se realiza a través de los perfiles murales.



8° PASAJE


1. Proceda a fijar la barra de soporte superior como se indica.
2. Instale la junta de cierre magnético en el cristal sin cortarla, utilizando toda la altura, empezando por la parte inferior; si es demasiado larga, recórtela por la parte superior.
3. Instalar la junta de estanqueidad inferior en el vaso, dándole forma para que no interfiera con la junta magnética, salvaguardando la aleta para que dé el correcto sellado de agua.



9° PASAJE

1. Instale el perfil de sellado de aluminio junto con los dos soportes derecho e izquierdo en la placa, fijándolo con silicona, sin necesidad de taladrar agujeros.


Nota: Los tornillos suministrados se utilizan para el montaje empotrado.



10° PASAJE


1. Taladre agujeros y fije el tornillo desde el interior para fijar la pared de la ducha al perfil de la pared utilizando los tornillos 8x16.

Nota: Hay que taladrar un total de cuatro orificios, dos a la derecha y dos a la izquierda, uno en la parte superior y otro en la inferior. Los tornillos se cubrirán con tapas cromadas.




11° PASAJE

1. Instale el asa como se muestra en la figura (orificio en el interior).



12° PASAJE

1. Aplique silicona como se indica y espere 24 horas.



Detroit

BESCHREIBUNG

Duschtür mit nach außen öffnendem Drehtürblatt und innenliegendem Festglas, aus 6 mm Glas. Umkehrbarer Einbau. Manuelle Verstellung der Wandprofile um 1,5 cm pro Seite. Höhe 190 cm. Rahmen und Glas aus verchromtem Aluminium mit Anti-Kalk-Behandlung, gekennzeichnet durch spezielle Etiketten.










TABELLE DER MASSNAHMEN

MODELL	MASSNAHMEN A
100	975 - 1005
120	1175 - 1205
140	1375 - 1405


REVERSIBEL







A




ERFORDERLICHES WERKZEUG




VERPACKUNGSGEHALT




Obere drehbare
Stütze




Untere Drehhal-
terung




Schraubver-
schlüsse




Handgriff



Bodenbefestig-
ungswinkel



Waschmaschine



Profilverbinder

MONTAGE





1.DURCHGANG

1. Prüfen Sie, ob die Duschwanne eben ist.
2. Setzen Sie das Profil an die Wand und verwenden Sie die Wasserwaage.
3. Markieren Sie die Löcher in der Wand mit einem Bleistift.
4. Bohren Sie die Löcher in die Wand.
5. Stecken Sie den Dübel ein und drehen Sie die Schrauben ein, um das Profil zu befestigen.
6. Wiederholen Sie die Schritte für das andere Profil.

WICHTIG


Es ist ratsam, die Profile nicht zu dicht an der Außenkante der Duschwanne zu montieren, sondern immer etwa 1 cm Abstand zu lassen, um ein optimales ästhetisches und funktionales Ergebnis zu erzielen.

A = 26mmx31mm
F = 26mmx22mm




2.DURCHGANG

1. Stecken Sie das Magnetprofil in das Wandprofil an der Schließseite der Tür.




3.DURCHGANG

1. Setzen Sie das Festglas in das Wandprofil ein.





4.DURCHGANG

1. Setzen Sie die untere Drehhalterung wie abgebildet ein.




5.DURCHGANG

1. Montieren Sie die Flügeltür und achten Sie dabei auf die Pfeile, die die obere Richtung des Glases angeben.



6.DURCHGANG

1. Schrauben Sie die Festverglasung und die Tür mit dem entsprechenden Verbindungsstück zusammen.





7.DURCHGANG

1. Montieren Sie die Stützstange mit Schrauben und Unterlegscheiben.




ACHTUNG

Die obere Dichtungsleiste fungiert nicht als Versteller, sondern hat einen präzisen Sitz, um zwischen den beiden Flügeln kopfüber eingebaut zu werden. Die Justierung erfolgt über die Wandprofile.



8.DURCHGANG


1. Fahren Sie mit der Befestigung der oberen Stützstange wie gezeigt fort.
2. Setzen Sie die Magnetverschlusssdichtung in das Glas ein, ohne sie abzuschneiden, und zwar in voller Höhe, beginnend von unten; wenn sie zu lang ist, schneiden Sie sie von oben ab.
3. Setzen Sie die untere Dichtung in das Glas ein und formen Sie sie so, dass sie die Magnetdichtung nicht beeinträchtigt, und schützen Sie die Rippe, damit sie die richtige Wasserdichtung gewährleistet.



9.DURCHGANG

1. Montieren Sie das Aluminium-Dichtungsprofil zusammen mit den beiden rechten und linken Stützen auf der Platte und fixieren Sie es mit Silikon, ohne dass Sie Löcher bohren müssen.


Hinweis: Die mitgelieferten Schrauben werden für die Unterputzmontage verwendet.



10.DURCHGANG


1. Bohren Sie Löcher und befestigen Sie die Schraube von innen, um die Duschwand mit den 8x16-Schrauben am Wandprofil zu befestigen.

Hinweis: Es müssen insgesamt vier Löcher gebohrt werden, zwei auf der rechten und zwei auf der linken Seite, eins oben und eins unten. Die Schrauben werden mit verchromten Abdeckungen versehen.




11.DURCHGANG

1. Montieren Sie den Griff wie in der Abbildung gezeigt (Loch auf der Innenseite).

**12.DURCHGANG**

1. Silikon wie gezeigt auftragen und 24 Stunden warten.



Detroit

DESCRIPTION

Shower door with outward-opening hinged door leaf and in-line fixed glass, made of 6 mm glass. Reversible installation. Manual adjustment of wall profiles 1.5 cm per side. Height 190 cm. Chromed aluminium frame and glass with anti-limescale treatment indicated by special labels.










TABLE OF MEASURES

MODEL	MEASURES A
100	975 - 1005
120	1175 - 1205
140	1375 - 1405


REVERSIBLE









A




TOOLS REQUIRED




PACKAGE CONTENTS




Upper rotating support




Lower rotating support




Screw caps




Handle



Ground fixing bracket



Washer



Profile connector

MOUNTING

1° PASSAGE





1. Check that the shower tray is level.
2. Place the profile on the wall and use the plumb level.
3. Drawing holes in the wall with a pencil.
4. Drill holes in the wall.
5. Insert the wall plug and screw in the screws to secure the profile.
6. Repeat the steps for the other profile.

IMPORTANT

it is good practice not to mount the profiles close to the outer edge of the shower tray, always leave about 1 cm for an optimum aesthetic and functional result.


$A = 26\text{mm} \times 31\text{mm}$

$F = 26\text{mm} \times 22\text{mm}$




2° PASSAGE

1. Insert the magnet profile into the wall profile on the closing side of the door.


**3° PASSAGE**

1. Insert the fixed glass into the wall profile.





4° PASSAGE

1. Insert the lower rotating support as shown.


**5° PASSAGE**

1. Install the hinged door, paying attention to the arrows indicating the upper direction of the glass.



6° PASSAGE

1. Screw the fixed glass and the door together using the appropriate connector.





7° PASSAGE

1. Install the support bar with screws and washer.




ATTENTION

the upper sealing bar does not act as an adjuster but has a precise seat and must be installed tip to tip between the two sashes. Adjustment is done via the wall profiles.



8° PASSAGE


1. Proceed with fastening the upper support bar as shown.
2. Install the magnetic closure gasket in the glass without cutting it, using the full height, starting from the bottom; if too long, trim from the top.
3. Install the lower sealing gasket in the glass, shaping it so that it does not interfere with the magnet seal, safeguarding the fin so that it gives the correct water seal.



9° PASSAGE

1. Install the aluminium sealing profile together with the two right and left supports on the plate, fixing it with silicone, no need to drill holes.


Note: The supplied screws are used for flush mounting.



10° PASSAGE


1. Drill holes and attach the screw from the inside to secure the shower wall to the wall profile using the 8x16 screws.

Note: A total of four holes must be drilled, two on the right and two on the left, one at the top and one at the bottom. The screws will be covered with chrome-plated covers.



11° PASSAGE

1. Install the handle as shown in the figure.
(hole on inside)



12° PASSAGE

1. Apply silicone as shown and wait 24 hours.

